

Philips
Ant čiaupo tvirtinamas
vandens filtras

Micro X-Pure
Skaitmeninis

WP3822



Turėti gryno vandens – paprasta

su „Digital Pure Protect“ įspėjimu

Kompaktiškas ir modernus „Micro X-Pure“ filtras išvalo vandenį šalindamas bakterijas, tirpų šviną, kenksmingus organinius junginius ir chlorą. Jo ekrane aiškiai parodoma, kada reikia keisti filtrą.

Tyras vanduo

- Pašalina bakterijas, ištirpusį šviną ir kenksmingus organinius junginius

Paprasta

- „Hi-flow“ užtikrina maksimalų 2 litrų per minutę srautą
- LCD ekranas praneš, kada reikia keisti filtrą

Paprastumas

- „Quick Fit“ čiaupo adapteriai, skirti lengvam pritvirtinimui prie čiaupo
- Modernus „Quick Twist“ mechanizmas leis lengvai pakeisti filtrą

PHILIPS

Specifikacijos

Filtravimo sistema

- Bakterijų pašalinimas: 99,99 %
- Lakiųjų organinių junginių pašalinimas
- Drumzlių pašalinimas: 3000 litrų arba apytiksl. 1 metai
- Pesticidų pašalinimas
- Chloro pašalinimas: 75 %
- Hormonų pašalinimas

Projekcinės specifikacijos

- Medžiagos: plastikas
- Spalva (-os): balta ir sidabrinė
- Gaminio svoris: 390 g
- Gaminio matmenys (I x P x A): 93 x 144 x 112 mm

Filtro techniniai duomenys

- Filtro eksploatavimo laikas: 1500 l arba apytiksl. 3 mėnesiai
- Pagrindinės filtro sudedamosios dalys: tuščiavidurio pluošto membrana, granuliuota aktyvintoji anglis GAC, jonų mainų derva, pirminis nuosėdų filtras

Leidžiamo vandens sąlygos

- Min. vandens tiekimo slėgis: 0,7 barų
- Aukščiausia įtekančio vandens temperatūra: 50 °C
- Maks. vandens tiekimo slėgis: 3,5 barų

Bendrosios specifikacijos

- Filtro kasetės pakeitimas: WP3922
- Priedai: 8 „QuickFit“ tvirtinimo prie čiaupo adapteriai, spalva koduojamas „PureProtect“ įspėjimas
- Vandens pasirinkimas: filtruotas purškimas, nefiltruotas purškimas, nefiltruota srovė
- Vandens srauto greitis: 1.6 l/min
- Vandens srauto greitis: 5 °C

Pastovumas

- Pakuotė: > 90 % perdirbamos medžiagos
- Vartotojo vadovas: 100 % perdirbamas popierius

Kilmės šalis

- Vandens filtras: Japonija
- Filtro pakeitimas: Japonija

Ypatybės

„Micro X-Clean“ filtras

„Micro X-Clean“ yra daugiasluoksnė filtravimo sistema. Jame yra aukštos kokybės tuščiavidurių skaidulų membrana, su daugiau nei 300 mln. mikroporų, efektyviai pašalinanti 99,99 % visų bakterijų, jonų keitiklis, pašalinantis kenksmingą ištirpusį šviną, smulki granuliuota aktyvintoji anglis, šalinanti kenksmingus chloro produktus, kenksmingus pramoninius teršalus, tokius kaip lakieji organiniai chemikalai, ir žemės ūkio teršalus, tokius kaip pesticidai. Be to, jis pašalina nemalonią chlorą, blogą skonį ir kvapą. Filtras geriamajame vandenyje išsaugo gerasius mineralus, kurie yra svarbūs žmogaus sveikatai.

Elektroninis „Pure Protect“ įspėjimas

Elektroninis jūsų vandens filtro srauto matuoklis LCD ekrane rodo realų likusį filtruojamo vandens kiekį litrais. Mirksintis signalas aktyvinamas, kai filtro eksploatavimo laikas baigiasi, tiksliai įspėdamas, kada reikia keisti filtrą.

„Hi-Flow“

Šio kompaktiško vandens filtro didžiausias galimas tėkmės srautas yra 2 litrai per minutę – tai mažai skiriasi nuo normalaus nefiltruoto vandens tėkmės srauto. Paprastai pasukdami vandens pasirinkimo svirtį, jūs dar galite pasirinkti tiek nefiltruoto vandens srautą ar purškimą, tiek filtruoto vandens purškimą.

„Quick Fit“ čiaupo adapteriai

Šis modernus vandens filtras komplektuojamas su keletu specialiai pritaikytų „Quick Fit“ čiaupo adapterių, kurie padės lengvai ir paprastai pritvirtinti filtrą prie čiaupo. Tikrai lengva ir paprasta.

„QuickTwist“ filtro keitimas

Modernus „Quick Twist“ filtro keitimo mechanizmas leidžia pakeisti filtrą greitai, lengvai ir saugiai, suteikdamas jūsų vandens filtrui patogumo ir paprastumo.

