



Philips
水龍頭式淨水器

Micro X-Pure



WP3812

輕鬆享受純淨好水

Micro X-Pure 濾芯

本淨水器外型精巧、安裝容易，其中的 Micro X-Pure 濾芯不僅能過濾水中細菌、水溶鉛、有害有機化合物及氯，為您保有安全純淨保有的水質外，同時亦能將所有的有益礦物質留在水中。

純淨好水

- 去除細菌、水溶鉛與有害的有機化合物

輕鬆享受

- Hi-Flow 高流量每分鐘可過濾高達 2 公升的水量
- Pure Protect 警示讓您知道何時該更換濾芯

簡簡單單

- Quick Fit 水龍頭轉接頭讓您輕鬆地為水龍頭裝上淨水器
- 先進的 Quick Twist 機制讓您輕鬆地更換濾芯

永續性

- 無需電力即可發揮最大效能

PHILIPS

規格

濾水系統

- 去除 VOC (揮發性有機化合物): 是
- 除菌: 99.99 %
- 懸浮物去除: 3000 公升或大約 1 年
- 除氯: >75 %
- 去除殺蟲劑: 是
- 去除赫爾蒙: 是

設計規格

- 材質: 塑膠
- 顏色: 白色
- 產品重量: 340 g
- 產品尺寸 (長 x 寬 x 高): 61 x 138 x 105 mm

濾芯規格

- 濾芯壽命: 1500 公升或約 3 個月
- 主要濾芯組件: 中空絲膜, 粒狀活性炭 (GAC), 離子交換樹脂, 前置濾芯

輸入水狀態

- 最低輸入水壓: 0.7 Bar

- 最高輸入水壓: 3.5 Bar
- 最高輸入水溫: 50 ° C

一般規格

- 替換濾芯: WP3922
- 配件: 8 個 QuickFit 水龍頭安裝專用轉接頭、PureProtect 彩色警示標貼
- 出水模式: 過濾後的蓮蓬, 未經過濾的蓮蓬, 未經過濾的直流水
- 水流量: 1.6 l/min
- 水流量: 5 ° C

永續性

- 使用手冊: 100% 再生紙
- 包裝: >90% 為再生材料

原產國

- 淨水器: 日本
- 可替換濾芯: 日本

焦點

Micro X-Clean 濾芯

Micro X-Clean 多重過濾系統由以下元件組成: 高科技中空絲膜, 內含超過 3000 億個微毛孔, 可有效清除 99.99% 的細菌; 離子交換體, 可去除有害的水溶性鉛; 微細粒狀活性炭, 可去除加氯消毒後所產生的有害副產物、有害工業污染物 (例如揮發性有機化學物), 以及 CAT 殺蟲劑等農業污染物。Micro X-Clean 也可去除惱人的氯氣、臭味與異味。濾芯會保留飲水中對人類健康極為重要的有益礦物質。

Pure Protect 警示

先進且具有簡易顏色標記的 Pure Protect 警示會提醒使用者準時更換濾芯, 而且操作極為簡便: 當濾芯變成深灰色或褐色時, 便是更換濾芯的時候。

Hi-Flow 高流量

這款輕巧的淨水器擁有高達每分鐘 2 公升的過濾水量, 和一般未經過濾的水流量幾乎沒有分別。只要轉動水選擇桿, 就可選擇未經過濾的水或經過濾的水。

Quick Fit 水龍頭轉接頭

這款先進的淨水器附有數個量身訂做的 Quick Fit 水龍頭轉接頭, 讓您能夠輕鬆簡易地將淨水器安裝至水龍頭。直覺又簡單。

Quick Twist 更換濾芯

先進的 Quick Twist 濾芯更換機制讓您迅速、輕鬆又安全地更換濾芯, 將智慧與簡易帶入淨水器。

無需插電

設計操作無需電力即可發揮最大效能。為支持永續發展盡心。

