

Philips Xperion 3000
Line

300 lm Boost/150 lm Takarékos

Akkumulátor-üzemidő: 4 óra
(Takarékos üzemmód: 7,5 óra)
IP54 víz és por elleni védelem

LUMX30LINEX1



Minőségi lámpa, hogy mielőbb végezzen a munkával

Vezeték nélküli, vékony, professzionális LED-lámpa

A Philips Xperion 3000 Line LED kézilámpa ideális gyors átvizsgálásokhoz és hosszabb javítási munkákhoz egyaránt. A 120°-os széles fénysugár kiküszöböli az árnyékokat, míg a 360°-ban elforgatható kampó és az erős mágnes a kezét szabadon hagyja a munkavégzéshez.

Kettős üzemmódú természetes, fehér LED-fény

- Világítsa meg az egész munkaterületet
- Válasszon a 150 lumenes Takarékos és az intenzív 300 lumenes Boost üzemmód közül.
- Kényelmes és fáradtságmentes munkavégzés

Strapabíró lámpa mindennapi használatra

- A szélsőséges műhelykörülményeknek való ellenállásra tervezték

Praktikus és egyszerűen használható

- Hatékony munka egész nap

Sokoldalú, kezét szabadon hagyó használat

- Jobb munkavégzés a kezét szabadon hagyó világítással

PHILIPS

Line

300 lm Boost/150 lm Takarékos Akkumulátor-üzemidő: 4 óra (Takarékos üzemmód: 7,5 óra), IP54 víz és por elleni védelem

Műszaki adatok

Marketing-specifikációk

- Várható előnyök: Vezeték nélküli, vékony, professzionális LED-lámpa

Termékleírás

- Horog: 360°-ban forgatható
- Ütésállósági besorolás (IK): IK07
- Behatolás elleni védeettségi besorolás (IP): IP54
- Mágnes: 1 mágnes
- Anyagok és kivétel: Robusztus ABS
- Üzemi hőmérséklet: 0–40 °C
- Hatótávolság: Xperion 3000
- Ellenáll a következőknek: zsír, olaj, műhelyben használt oldószerek
- Technológia: LED
- UV szivárgásérzékelő: Nem

A fény jellemzői

- Színhőmérséklet: 6000 K
- Fénykibocsátás: 300 lumen lm
- LED élettartam: up to 10,000 óra
- A fénysugár szöge: 120° fok
- Fénykibocsátás (takarékos): 150 lumen

Elektromos tulajdonságok

- Teljesítmény: 3,3 W
- Feszültség: 3,7 V
- Akkumulátorkapacitás: 2200 mAh
- Akkumulátoros használat ideje (boost): Max. 4 óra

- Akkumulátor üzemideje (takarékos): Max. 7,5 óra
- Elem típusa: Lítium-ion akkumulátor
- Csatlakozódugó típusa: Csatlakozó nincs mellékelve
- Töltőkábel típusa: USB-C kábel
- Akkumulátor töltési ideje: 3 órányi
- Aramforrás: Lítium-ion akkumulátor

Rendelési információk

- Rendelési bejegyzés: X30LINEX1
- Rendelési kód: 02494731

Csomagolási adatok

- EAN1: 8719018024947
- EAN3: 8719018024954

Csomagolt termék adatai

- Hosszúság: 10,8 cm
- Szélesség: 4,5 cm
- Magasság: 30,5 cm
- Csomagmennyiség/MOQ: 6
- Tömeg elemekkel együtt: 250 g
- Kábelhosszúság: 100 cm-es USB-C kábel

Külső csomagolás adatai

- Hosszúság: 32 cm
- Szélesség: 15 cm
- Magasság: 23 cm
- Bruttó tömeg darabonként: 2,24 g

LUMX30LINEX1/10

Fénypontok

Erős fényű, kényelmes munkalámpa

A Philips Xperion 3000 Line lámpa széles, 120°-os fénysugara tökéletes az Ön előtt lévő teljes terület megvilágításához.

Nagy fényerejű, kettős üzemmódú fény

A Philips Xperion 3000 Line fő fénysugara két világitási móddal rendelkezik. A Takarékos üzemmód erőteljes, 150 lumenes fényt biztosít a mindennapi használathoz és a hosszabb akkumulátor-üzemidőhöz. A Boost üzemmód pedig 300 lumenes intenzív fényt bocsát ki, de ez egyben rövidebb akkumulátor-üzemidőt is jelent. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy az adott feladathoz a megfelelő fényt válassza.

6000 K természetes fehér LED-fény

A Philips Xperion 3000 Line lámpa 6000 K színhőmérsékletű természetes fehér fényt bocsát ki, amely javítja a vizuális kényelmet, és kíméli a szemet a fáradtságmentes munkavégzés érdekében.

Tartós használatra tervezve

Amikor szorgosan dolgozik, könnyen előfordulhat, hogy leesik és megsérül egy-egy eszköz. Ezért fontos, hogy az Ön által használt szerszámok tartósak legyenek. A Philips Xperion 3000 Line víz- és porálló (IP54-es besorolás). Emellett IK07-es besorolású, hogy ellenálljon az ütéseknek és az akár 1,5 méteres magasságból történő leejtéseknél is.

Akár 8 órányi akkumulátor-üzemidő

A Philips Xperion 3000 Line akkumulátoros LED-lámpa mindig használatra kész. A nagy energiájú Li-ion akkumulátorral működő lámpánk öt órán belül teljesen feltöltődik, így a LED-lámpa a lehető legtovább használható. Takarékos üzemmódban akár nyolc órán át, Boost üzemmódban pedig akár négy órán át működik. Az egyetlen fordulattal nyitható fedél még egyszerűbbé teszi a Philips Xperion 3000 Line újratöltését.

Egyszerűen használható vizsgálólámpa

A kezeket szabadon hagyó világitás segít a hatékonyabb munkavégzésben. A Philips Xperion 3000 Line lámpa alján van egy erős mágnes, és rendelkezik egy 360°-ban forgatható kampóval is, így mindkét kéz szabad marad a munka elvégzéséhez.



Kiadás dátuma
2024-02-15

Verzió: 2.2.1

EAN: 87 19018 02494 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com