

Philips
Ūdens attīrītājs

Micro X-Pure
Digitāls

WP3822



Vienkārši iegūstams tīrs ūdens

ar Digital Pure Protect brīdinājuma sistēmu

Kompakts un pārdomāts ūdens attīrītājs, kas garantē tīru ūdeni, likvidējot baktērijas, šķīstošo svīnu, kaitīgus organiskos savienojumus un hloru, izmantojot Micro X-Pure filtru. Tā precīzais displejs precīzi norāda, kad jāveic filtra maiņa.

Tīrs ūdens

- Likvidē baktērijas, šķīstošo svīnu un kaitīgus organiskos savienojumus

Vienkārša iegūšana

- Ātra plūsma ar maksimālo ātrumu 2 litri minūtē
- LCD displejā sniegta informācija par filtra maiņu

Vienkāršība

- QuickFit krāna adapteri vienkārši uzstādīšanai uz krāna
- Uzlabots Quick Twist mehānisms vieglai filtra nomaiņai

PHILIPS

Specifikācijas

Attīrīšanas sistēma

- Baktēriju likvidēšana: 99,99 %
- Duļķainības likvidēšana: 3000 litri vai apt. 1 gads
- Gaistošo organisko savienojumu likvidēšana
- Hlora likvidēšana: >75 %
- Pesticīdu likvidēšana
- Hormonu likvidēšana

Dizaina specifika

- Krāsa(s): balta un sudraba
- Materiāli: plastmasa
- Produkta svars: 390 g
- Produkta izmēri (P x Dz x A): 93 x 144 x 112 mm

Filtra specifika

- Filtra kalpošanas laiks: 1500 l vai apt. 3 mēneši
- Galvenās filtra sastāvdaļas: caurspīdīgu šķiedru membrāna, granulēta aktīvā ogle GAC, jonu apmaiņas sveķi, iepriekšēja nogulšņu filtrēšana

Ieplūdes ūdens noteikumi

- Min. ieplūdes ūdens spiediens: 0,7 bar
- Maks. ieplūdes ūdens spiediens: 3,5 bar
- Maks. ieplūdes ūdens temperatūra: 50 °C

Vispārējās specifika

- Piederumi: 8 QuickFit krāna adapteri, PureProtect brīdinājums ar krāsu kodu
- Rezerves filtra kasetne: VP3922
- Ūdens izvēle: filtrēta ūdens izsmidzināšana, nefiltrēta ūdens izsmidzināšana, nefiltrēta plūsma
- Ūdens plūsmas ātrums: 1.6 l/min
- Ūdens plūsmas ātrums: 5 °C

Noturība

- Iepakojums: > 90% pārstrādāti materiāli
- Lietotāja rokasgrāmata: 100% pārstrādāts papīrs

Izcelsmes valsts

- Ūdens filtrs: Japāna
- Apmaināms filtrs: Japāna

Izceltie produkti

Micro X-Clean filtrs

Micro X-Clean ir multifiltrēšanas sistēma. Tā sastāv no dobu šķiedru membrānas, kurā ietverti vairāk nekā 300 miljardi mikroporu, lai efektīvi likvidētu 99,99% baktēriju, jonu apmaiņtājs kaitīgā šķīstošā svina likvidēšanai, smalki granulēta aktīvā ogle, lai likvidētu kaitīgus hlora produktus, kaitīgu industriālo piesārņojumu, piemēram, gaistošas organiskās ķīmiskās vielas, un lauksaimniecības piesārņojumu, piemēram, CAT pesticīdus. Tā likvidē arī krāna ūdens nepatīkamo hlora smaku un garšu. Filtrs saglabā vērtīgās minerālvielas, kas nepieciešamas cilvēka veselībai.

Elektroniskais PureProtect brīdinājums

Ūdens attīrītāja elektroniskais plūsmas mērītājs LCD displejā parāda faktisko atlikušo filtra ietilpību litros. Kad filtrs sasniedzis kalpošanas laika beigas, sāk mirgot lampiņa, precīzi brīdinot par filtra nomaiņas laiku.

Ātra plūsma

Šim kompaktajam ūdens attīrītājam maksimālais plūsmas ātrums ir divi litri minūtē, kas nedaudz maina normālu nefiltrēta ūdens plūsmas ātrumu. Vienkārši grozot ūdens izvēles sviru, varat arī izvēlēties vai nu nefiltrēta ūdens plūsmu vai smidzināšanu, vai arī filtrēta ūdens izsmidzināšanu.

QuickFit krāna adapteri

Šis uzlabotais ūdens attīrītājs tiek piegādāts ar īpaši pielāgotiem Quick Fit krāna adapteriem, kas nodrošina vienkāršu attīrītāja uzstādīšanu uz krāna. Patiesi vienkārši un ģeniāli.

Quick Twist filtra maiņa

Uzlabotais Quick Twist filtra nomaiņas mehānisms padara filtra nomaiņu ātru, vienkāršu un drošu, tādējādi ūdens attīrītājs ir patiesi vienkāršs un oriģināls.

