



Philips Xperion 3000  
Slim

500 lm Boost/200 lm Takarékos

150 lm spotlámpa  
Akkumulátor-üzemidő: 3 óra  
(Takarékos üzemmód: 8 óra)  
3 világítási mód: 500, 200, 150 lm

LUMX30SLIMX1

## Minőségi lámpa, hogy mielőbb végezzen a munkával

### Vékony, összecsukszó LED kézilámpa

A sokoldalú, ultravékony Philips Xperion 3000 Slim ideális szűk helyek megvilágításához. Legyen szó rövid átvizsgálásról vagy karbantartási és javítási munkákról, ezzel a lámpával bármilyen feladatot könnyen elvégezhet az egész nap során, megszakítás nélkül.

#### **Különösen vékony kialakítás a szűk helyek bevilágításához**

- Különösen vékony, 270°-ban elfordítható kialakítás a szűk helyek bevilágításához

#### **3 világítási mód a különféle használatokhoz**

- 3 fénykibocsátási mód a kellő rugalmassághoz
- 150 lumenes mutató a helyi átvizsgálásokhoz

#### **Praktikus és egyszerűen használható**

- A hosszú élettartamú akkumulátor akár 20 óráig is kitart

#### **Sokoldalú a kezet szabadon hagyó használathoz**

- 360°-ban forgatható kampó és erős mágnes

#### **Strapabíró lámpa mindennapi használatra**

- Ejtési tesztekkel bizonyított ütészállóság

# PHILIPS

Slim

500 lm Boost/200 lm Takarékos 150 lm spotlámpa, Akkumulátor-üzemidő: 3 óra (Takarékos üzemmód: 8 óra), 3 világítási mód: 500, 200, 150 lm

## Műszaki adatok

### Marketingspecifikációk

- A termék bemutatása: Multi-Angle Slim LED munkalámpa
- Várható előnyök: Vékony, összecsukható LED kézilámpa

### Termékleírás

- Ütésállósági besorolás (IK): IK07
- Behatolás elleni védetség besorolás (IP): IP20
- Mágnes: 1 mágnes
- Anyagok és kivitel: Polikarbonát és gumi
- Üzemi hőmérséklet: 0–40 °C
- Írnyítható lámpa: 270°-ban elforgatható világítómodul
- Pontfénylámpa
- Hatótávolság: Xperion 3000
- Ellenáll a következőknek: zsír, olaj, műhelyben használt oldószerek
- Technológia: LED
- UV szivárgásérzékelő: Nem
- Horog: 180°-ban forgatható

### A fény jellemzői

- Színhőmérséklet: 6000 K
- Fénykibocsátás (Takarékos): 200 lumen lm
- LED élettartam: 10,000 óra
- Fénykibocsátás (mutató): 150 lumen
- A fény sugar szöge: 90°
- Fénykibocsátás: 500 lumen
- Fénysugar (mutató): 30°

### Elektromos tulajdonságok

- Teljesítmény: 5 W +2 W spotlámpa W

- Feszültség: 3,7 V
- Akkumulátorkapacitás: 2500 mAh
- Akkumulátor üzemideje (takarékos): Akár 8 órán keresztül
- Akkumulátoros használat ideje (boost): 3 órányi
- Elem típusa: Litium-ion akkumulátor
- Csatlakozódugó típusa: Csatlakozó nincs mellékelve
- Töltőkábel típusa: USB-C kábel
- Akkumulátor töltési ideje: Max. 3,5 óra
- Áramforrás: Litium-ion akkumulátor

### Rendelési információk

- Rendelési bejegyzés: X30SLIMX1
- Rendelési kód: 02498531

### Csomagolási adatok

- EAN1: 8719018024985
- EAN3: 8719018024992

### Csomagolt termék adatai

- Csomagmennyiség/MOQ: 1
- Tömeg elemekkel együtt: 215 g
- Kábelhosszúság: 100 cm-es USB-C kábel
- Hossz [cm]: 10,8
- Szélesség [cm]: 5,1
- Magasság [cm]: 20

### Külső csomagolás adatai

- Hosszúság: 26 cm
- Szélesség: 24 cm
- Magasság: 17,9 cm
- Bruttó tömeg darabonként: 1,93 g

LUMX30SLIMX1/10

## Fénypontok

### Ultravékony, forgatható kialakítás

A Philips Xperion 3000 Slim 270°-ban elforgatható lámpamodullal rendelkezik a fénysugar irányításához és a nagyon szűk helyek könnyű megvilágításához. Rendkívül vékony kialakítása révén (1,6 cm széles fej) nincs több nehezen elérhető hely a motor vagy a gépezet mélyén.

### 3 világítási mód

A különböző munkák különböző mennyiségű fényt igényelnek. Három teljesítménymódjának köszönhetően a Philips Xperion 3000 Slim segítségével igényei szerint állíthatja be a fényt. A Boost üzemmód erőteljes, 500 lumenes fényt biztosít, hogy az apróbb részletek is kivehetők legyenek. Ha a környezeti fény változik, vagy ha szeretne takarékoskodni az akkumulátor élettartamával, Takarékos üzemmódra válthat (50–200 lumen), és akár 20 órán át használhatja a lámpát. Ráadásul a Philips Xperion 3000 Slim 6000 kelvines színhőmérséklete kiméli a szemet, így elkerülhető a megerőltetése.

### 150 lumenes spotlámpa

A Philips Xperion 3000 Slim lámpa spotlámpát is tartalmaz, és 150 lumen fényerőt biztosít. Ön még a sötét sarkokban is látni fogja az apró részleteket. A spotlámpa funkció két helyzetben is használható: behajtott lámpa és nyitott világítómodul esetén egyaránt.

### Hosszú élettartamú akkumulátor

Egyszeri teljes feltöltéssel a Philips Xperion 3000 Slim akár három órán át biztosít folyamatos erőteljes fényt az elsődleges, 500 lumenes fénysugarával. Az 50 lumenes Takarékos üzemmódban pedig akár 20 óráig is kitart. Így alkalmasszerű használat esetén a lámpa napokon keresztül működhet újratöltés nélkül.

### Kezet szabadon hagyó munkavégzés

A 360°-ban forgatható, visszahúzható, rozsdamentes acél kampó segítségével a lámpa szükség szerint bárhová felakasztható. Ezenkívül bármilyen fémfelületre is könnyen rögzíthető, így mindkét kéz szabadon marad a munkához.

### Ütésálló

A Philips Xperion 3000 Slim lámpát ellenálló kialakítással terveztük, hogy beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas legyen. A tartós használatra tervezett lámpát 1,5 méteres leejtési teszteknek vetettük alá, amiből kiderült, könnyedén túléli a használat közbeni alkalmi leeséseket.



Kiadás dátuma  
2024-02-15

Verzió: 2.1.1

EAN: 87 19018 02498 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelemztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com