

Philips
Purificator de apă de la
robinet

Micro X-Pure
Digital

WP3822



Apă pură, obținută cu ușurință

cu alertă PureProtect digitală

Purificator de apă compact și sofisticat, care vă oferă apă sigură și pură prin eliminarea bacteriilor, plumbului solubil, compușilor organici nocivi și a clorului cu ajutorul unui filtru Micro X-Pure. Afișajul său precis vă anunță cu exactitate când trebuie să înlocuiți filtrul.

Apă pură

- Elimină bacteriile, plumbul solubil și compușii organici dăunători

Cu ușurință

- Hi-Flow cu debit maxim de 2 litri pe minut
- Afișajul LCD vă informează când trebuie înlocuit filtrul

Simplitate

- Adaptoare Quick Fit pentru robinete pentru instalarea facilă la robinetul dvs.
- Mecanism Quick Twist avansat pentru înlocuirea ușoară a filtrului

PHILIPS

Specificații

Sistem de purificare

- Eliminare compuși organici volatili
- Îndepărtarea bacteriilor: 99,99 %
- Eliminare turbiditate: 3000 litri sau aprox. 1 an
- Eliminare pesticide
- Îndepărtarea clorului: >75 %
- Eliminare hormoni

Specificații de proiectare

- Culori: alb și argintiu
- Materiale: plastic
- Greutate produs: 390 g
- Dimensiuni produs (L x l x Î): 93 x 144 x 112 mm

Specificații filtru

- Componente principale ale filtrului: membrană cu fibră cavă, GAC: carbon activ granulat, rășină cu schimb ionic, prefiltrarea sedimentelor
- Durata de viață a filtrului: 1500 l sau aprox. 3 luni

Condițiile apei la admisie

- Presiune minimă a apei la admisie: 0,7 bar
- Temperatură maximă a apei la admisie: 50 °C
- Presiune maximă a apei la admisie: 3,5 bar

Specificații generale

- Accesorii: 8 adaptoare QuickFit pentru robinete, alertă PureProtect cu cod de culori
- Cartuș de filtrare de schimb: VP3922
- Selectare a apei: pulverizare filtrată, pulverizare nefiltrată, jet nefiltrat
- Debit de apă: 1.6 l/min
- Debit de apă: 5 °C

Durabilitate

- Manual de utilizare: 100 % hârtie reciclată
- Ambalare: >90 % materiale reciclate

Țara de origine

- Purificator de apă: Japonia
- Filtru de schimb: Japonia

Repere

Filtrul de curățare Micro X

Micro X-Clean este sistemul de filtrare multiplă. Acesta constă dintr-o membrană cu fibră cavă de înaltă tehnologie, care conține peste 300 de miliarde de micropori pentru îndepărtarea eficientă a 99,99% din totalul bacteriilor, un schimbător ionic pentru a îndepărta plumbul solubil dăunător, carbon activat granular fin pentru a îndepărta produsele secundare dăunătoare obținute prin clorurare, poluanții industriali dăunători, precum substanțele chimice organice volatile și poluanții agricoli, precum pesticidul CAT. Acesta îndepărtează de asemenea clorul, gustul și mirosurile neplăcute. Filtrul păstrează mineralele benefice din apa potabilă, vitale sănătății noastre

Alerta electronică Pure Protect

Debitmetrul electronic al purificatorului de apă afișează pe un ecran LCD capacitatea rămasă actuală a filtrului în litri. Un semnal intermediar este activat odată ce filtrul ajunge la sfârșitul duratei de viață, avertizându-vă exact când trebuie înlocuit filtrul.

Hi-Flow

Acest purificator de apă compact are un debit maxim de 2 litri pe minut, nediminuând cu nimic debitul normal al apei nefiltrate. Prin simpla rotire a pârghiei de selectare a apei, aveți posibilitatea să alegeți între jet sau pulverizare de apă nefiltrată și pulverizare de apă filtrată.

Adaptoare Quick Fit pentru robinete

Acest purificator de apă avansat este dotat cu un număr de adaptoare Quick Fit pentru robinete, pentru a vă ajuta să instalați ușor și simplu purificatorul la robinet. Cu adevărat sens și simplitate.

Schimbarea filtrului de tip Quick Twist

Mecanismul de schimbare a filtrului avansat Quick Twist face ca schimbarea filtrului să fie rapidă, ușoară și sigură, aducând sens și simplitate purificatorului dvs. de apă.

