



Philips  
Purificator de apă de la  
robinet

Pure Taste



WP3861

## Apă cu gust mai bun, obținută cu ușurință cu filtru Pure Taste

Purificator de apă compact și ușor de instalat, care îmbunătățește gustul apei potabile și apei pentru gătit, eliminând clorul și alte impurități cu un sistem de carbon activ cu strat de argint.

### Apă cu gust mai bun

- Filtru Pure Taste pentru apă mai curată și mai gustoasă

### Cu ușurință

- Hi-Flow cu debit maxim de 2 litri pe minut
- Alerta Pure Protect vă amintește când trebuie să înlocuiți filtrul

### Simplitate

- Adaptoare Quick Fit pentru robinete pentru instalarea facilă la robinetul dvs.
- Mecanism Quick Twist avansat pentru înlocuirea ușoară a filtrului

# PHILIPS

# Specificații

## Sistem de purificare

- Eliminare turbiditate: 3000 litri sau aprox. 1 an
- Îndepărtarea clorului: >75 %

## Specificații de proiectare

- Culori: alb
- Materiale: plastic
- Greutate produs: 260 g
- Dimensiuni produs (L x l x Î): 65 x 143 x 106 mm

## Specificații filtru

- Componente principale ale filtrului: Carbon activ granulat cu strat de argint
- Durata de viață a filtrului: 2000 l sau aprox. 6 luni

## Condițiile apei la admisie

- Presiune minimă a apei la admisie: 0,7 bar
- Temperatură maximă a apei la admisie: 50 °C
- Presiune maximă a apei la admisie: 3,5 bar

## Specificații generale

- Accesorii: 8 adaptoare QuickFit pentru robinete, alertă PureProtect
- Cartuș de filtrare de schimb: WP3961
- Selectare a apei: pulverizare filtrată, pulverizare nefiltrată, jet nefiltrat
- Debit de apă: 2 l/min
- Debit de apă: 5 °C

## Durabilitate

- Manual de utilizare: 100 % hârtie reciclată
- Ambalare: >90 % materiale reciclate

## Țara de origine

- Purificator de apă: Japonia
- Filtru de schimb: Japonia

# Repere

## Filtru Pure Taste

Filtrul Pure Taste îndepărtează clorul, mirosurile și gusturile neplăcute și o mare parte din depunerile din apa de la robinet, asigurând o apă mai curată și mai gustoasă pentru băut, gătit și spălătul fructelor și a legumelor. În plus, carbonul activ cu strat de argint previne dezvoltarea bacteriilor în filtru, care vă oferă siguranță suplimentară pentru apa dvs.

## Alertă Pure Protect

Alerta Pure Protect este o etichetă cu lunile anului pe care o puteți lipi ușor pe capacul filtrului. Prin marcarea lunii pentru înlocuire, puteți fi sigur că vă veți aminti când trebuie să înlocuiți filtrul, asigurând sursa dvs. inepuizabilă de apă Pure Taste.

## Hi-Flow

Acest purificator de apă compact are un debit maxim de 2 litri pe minut, nediminuând cu nimic debitul normal al apei nefiltrate. Prin simpla rotire a pârghiei de selectare a apei, aveți posibilitatea să alegeți între jet sau pulverizare de apă nefiltrată și pulverizare de apă filtrată.

## Adaptoare Quick Fit pentru robinete

Acest purificator de apă avansat este dotat cu un număr de adaptoare Quick Fit pentru robinete, pentru a vă ajuta să instalați ușor și simplu purificatorul la robinet. Cu adevărat sens și simplitate.

## Schimbarea filtrului de tip Quick Twist

Mecanismul de schimbare a filtrului avansat Quick Twist face ca schimbarea filtrului să fie rapidă, ușoară și sigură, aducând sens și simplitate purificatorului dvs. de apă.

