



Philips Ultinon Pro3100 SI  
車頭燈泡

LED-FEST 30mm [≈Festoon  
30mm]

燈泡數量：1  
12V，6000 K 晝光效果  
先進汽車系統



LUM11860CU31B1

## 超群出眾

### 耐用和光澤明亮的 LED 方向燈

升級至飛利浦 Ultinon Pro3100 LED 30mm Festoon，讓駕駛更氣派。6000 K 的強力明亮白光能照亮車內空間，也不傷眼，或以更明亮有型的白光照亮車牌。

#### 明亮的 LED 燈

- 明亮時尚的車內燈和車牌燈

#### 光線散佈效果出色

- 最佳化以提高能見度

#### 長效性能

- 耐久長效的 LED 燈

#### 輕鬆隨插即用的替換

- 安裝簡便，適用於多種車款
- 輕鬆安裝在車上

# PHILIPS

## 車頭燈泡

LED-FEST 30mm [≈Festoon 30mm] 燈泡數量：1, 12V, 6000 K 晝光效果, 先進汽車系統

# 規格

### 行銷規格

- 產品特色：高亮度，無極性，安裝簡單
- 期望效果：改造您的照明

### 產品說明

- 應用：車內燈、車牌燈及置物箱燈、後車廂燈及車牌燈
- 機座：SV8.5
- 型號：LED-FEST 30mm [≈Festoon 30mm]
- 符合 ECE：否
- 範圍：Ultinon Pro3100
- 技術：LED
- 類型：LED-FEST 30mm [≈Festoon 30mm]

### 使用壽命

- 使用壽命：3000 小時

### 照明特性

- 流明：65
- 色溫：6000K

### 電力特性

- 瓦數：0.8 W
- 電壓：12V V

### 訂購資訊

- 訂購條目：11860CU31B1
- 訂購代碼：72635930

### 包裝資料

- EAN1: 6974260726359
- EAN3: 6974260726366
- 包裝類型：B1

### 包裝產品資訊

- 寬度：1.5 cm
- 包裝數量：1
- MOQ (專業人士適用): 10
- 長度 [英吋]: 9.5
- 高度 [英吋]: 13.5

### 外包裝資訊

- 每件總重：0.23 kg
- 長度 [英吋]: 14.2
- 寬度 [英吋]: 12.1
- 高度 [英吋]: 10.3

LUM11860CU31B1/20

# 焦點

### 明亮時尚的燈光

選用我們的明亮白色飛利浦 Ultinon Pro3100 LED 燈，為車內照明和車牌燈帶來優異的能見度與時尚感。明亮時尚的燈光將會改變您的駕駛體驗。無論是找尋掉落的手機、車中乘客想要閱讀，或者想要查找前往目的地的最佳路線，不傷眼的車內燈都能為您提供明亮的環境。這些高效能燈泡也能讓您的車牌更加搶眼。愛車代表了您的身分，所以就讓飛利浦 LED 車外方向燈成為時尚品味的最佳詮釋。

### 光線散佈效果出色

無論是用於閱讀燈、置物箱、車牌燈還是後車廂燈，飛利浦 Ultinon Pro3100 LED 都能使光線散佈均勻。產品的廣角可確保將光線投射到所需之處。

### 持久耐用的 LED 燈

想要明亮時尚的車燈，卻又不希望一直更換耗損的燈泡。這就是傳統方向燈的主要問題；燈光越明亮，燈泡的使用壽命則越短。若以相同的亮度等級而言，LED 的壽命更長。飛利浦 Ultinon Pro3100 LED 車燈更是擁有頂級的耐久性，使用壽命達 3,000 小時，是傳統 30mm Festoon 方向燈 (飛利浦 Festoon 30mm12V) 的 6 倍之多。將傳統 30mm Festoon 燈泡換成飛利浦 Ultinon Pro3100 LED 車燈，可避免在未來多次更換車燈，為您省下更多金錢與時間。

### 各就各位、準備，安裝完成！

享受隨插即用的體驗：飛利浦 Ultinon Pro3100 隨附標準護蓋，因此能夠輕鬆又快速地進行更換。

### 無極性設計

享受隨插即用的體驗：飛利浦 Ultinon Pro3100 採用無極性設計，安裝時不必擔心極性問題。不只節省時間，安裝也更簡單。



發行日期 2024-01-27

版本：5.5.1

EAN: 69 74260 72635 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com