

Philips Philips
櫥下型系統

逆滲透過濾

900 GPD 薄膜
室溫及滾熱
再礦化

AUT7063R23/90

*New launch
coming soon*



直接從水龍頭輸出純淨熱水

水通道蛋白礦物質 RO 濾芯帶來更健康的飲用水

這款全新的 Philips 櫥下型濾水系統可提供一站式的一流濾水、礦化和即熱功能。獨特的雙向安裝模式助您善用水槽下方的每吋空間

保證水質更潔淨

- Aquaporin Inside 技術帶來前所未有的優質濾水效果
- 長年保持一致的過濾性能
- 將礦物質重新添加至水中以增強口感
- FreshPro 抗 TDS 蠕變技術確保最佳水質
- 即時顯示水質，讓您多一重保障

按照喜好飲用

- 5 段溫度設定，配合您不同需要
- 輕按按鈕，即可調校常用的容量設定

值得信賴

- 靈活安裝系統，充分利用空間
- OnePress 濾芯更換
- 900GPD 的快速直流過濾效能

使用及保養簡單

- 不含雙酚 A

PHILIPS

規格

過濾效果

- 減少微塑料：是
- 去除氯氣：是
- 降低水質硬度：是
- 消除細菌：是
- 減少殺蟲劑：是
- 減少 VOC：是
- 消除病毒：是
- 減少重金屬：是
- 過濾模式：僅純淨水
- 總溶解固體 (TDS) 減少：是
- 減少 PFOA：是

濾芯規格

- 過濾容量：6000L
- 精密過濾：濾除小至 0.0001 微米的粒子
- RO 薄膜規格：900 GPD RO 薄膜內含水通道蛋白
- 過濾階段：5 重過濾
- 替換濾芯：AQP RO 濾芯：AUT601CF/90, AQP RO 濾芯：AUT601R23/90, AQP RO 濾芯：

AUT604CB/90

- 濾芯使用壽命：3 合 1 (PP+GAC+CB)：長達 24 個月, AQP RO 濾芯：：長達 60 個月, ALK 濾芯：最長 12 個月

一般規格

- 額定過濾速度：每分鐘 2.3 公升
- 產品尺寸（長 x 寬 x 高）：450*152*420 毫米
- 入水溫度：5-38°C
- 排水率：70%
- 電源：2150 瓦
- 入水壓力：0.1-0.4MPa
- 適用注水：市政自來水
- 增壓泵：隨附
- 水龍頭：TDS 顯示和濾芯壽命提醒
- 加熱系統：即時加熱
- 電壓：220V
- 安裝：垂直及水平安裝

原產地

- 原產地：中國製造

產品特點

Aquaporin Inside® 技術

模仿生物的逆滲透膜利用自然的力量，結合水通道蛋白，以複製自然的濾水過程，濾水效果比以往更快、更勝一籌。過濾系統可有效濾除 110 種小至 0.0001 微米* 的有害物質，為您和家人帶來潔淨爽口的飲用水。

一致的性能

由於採用 Aquaporin Inside 技術，過濾性能可長年保持一致，同時始終保持相同的快速流量。

礦化技術

礦化技術使用 ALK 等有益礦物質來提升純淨水，改善水的口感。

FreshPro 抗 TDS 蠕變

系統自動用純淨水沖洗 RO 薄膜以降低 TDS，防止 TDS 滲入薄膜的處理側。保證每一滴水都是新鮮可口！

水質顯示

總溶解固體 (TDS) 顯示，讓您對您和家人飲用的水充滿信心。

5 段溫度設定

我們提供室溫以至到滾燙的純淨水，您可以按喜好沖調茶、咖啡、嬰兒配方奶粉以及其他不同種類的飲品。

常用容量設定

您總能找到合適的出水量來裝滿水杯、馬克杯、水樽甚至水壺。

靈活安裝

系統可以垂直或橫向安裝，助您充分利用每時空間。

OnePress 濾芯更換

只需按一下按鈕，就可以取出舊濾芯並更換新的濾芯，就是這麼簡單！

900GPD

這系統可提供每天 900 加侖 (GPD) 的極高純淨水容量，從而滿足大家庭對清潔飲用水的需求。此外，水流速度快，不到 4 秒即可裝滿一杯水！**

不含雙酚 A

直接接觸飲用水的所有零件均採用不含雙酚 A 物料製成。

長效濾芯

多重過濾系統可過濾多種污染物，從而帶來卓越、持久的性能。RO 濾芯的使用壽命長達 5 年，為您節省總擁有成本。



出版日期 2024-04-16

版本：1.1.3

EAN: 48 95244 61169 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

** 由第三方測試機構在實驗室環境下進行測試。此濾芯所減少的污染物或其他物質，不一定存在於所有用戶的水中。

*** 以裝滿一杯 150 毫升計算。