

PHILIPS

Schnelle und
einfache Installation

Ultinon Access

Lampentyp: HB3/4, HB3, HB4

LED-Lampe zum Direkteinbau

Kompaktes Design

Helles, weißes Licht mit 6.000 K

11005U2500C2



Upgraden. Fahren. Genießen.

Schnelle und einfache Installation

Rüsten Sie die Scheinwerfer Ihres Fahrzeugs mit der Philips Ultinon Access LED-Produktreihe auf. Diese Lampen sind genauso schnell und einfach zu installieren wie Halogenlampen! Verbessern Sie Ihre Beleuchtung und verwenden Sie die neueste LED-Technologie für Ihr Auto.

Schnelle und einfache Installation

- Plug & Play-Installation

Bessere Lichtleistung

- Bessere Lichtstrahlleistung als Halogenlampen

Zuverlässige Philips Qualität

- Konform mit Automobilstandards
- Lang anhaltende Leistung

Besonderheiten

Plug & Play-Installation

Mit den Philips Ultinon Access LED-Lampen ist die Installation so schnell und einfach, dass das Nachrüsten zum Kinderspiel wird! Kompatibilitätsprüfungen oder Adapterringe sind nicht erforderlich: Die Philips Ultinon Access LED-Lampen sind mit einem ultrakompakten Gehäuse und einer integrierten mit IEC 60061 kompatiblen Basis ausgestattet. Ihr für den Direkteinbau konzipiertes Design hat den gleichen Platzbedarf wie Halogenlampen und ermöglicht so eine einfache Installation in beengten Räumen. Sie passen problemlos in Fahrzeuge, die mit HB3/HB4-Lampen ausgestattet sind und gewährleisten eine breite Kompatibilität mit den meisten Fahrzeugmodellen*

Der Strahl übertrifft die Leistung von Halogenlampen

Philips Ultinon Access LED-Lampen wurden entwickelt, um eine bessere Lichtstrahlleistung als Halogenlampen in einem kompakten, universellen Design zu bieten. Mit den neuesten Innovationen in der LED-Technologie bieten sie den gleichen Lichtstrom wie Standard-ECE-Halogenlampen, verbessern jedoch bei geringerem Energieverbrauch deutlich die Strahlleistung. Die Philips Ultinon Access LED-Lampen bieten Fahrern eine bessere Sicht auf die Straße, erleichtern die Erkennung von Hindernissen und sorgen so für mehr Fahrsicherheit.

Konform mit Automobilstandards

Die fortschrittliche Philips Beleuchtung ist in der Automobilbranche seit über 100 Jahren bekannt. Wir sind uns bewusst, dass die Leistung unserer Produkte von ihrer Kompatibilität mit den Anforderungen des heutigen Automobilumfelds zusammenhängt. Daher entwickeln wir unsere Produkte so nah wie möglich an Industriestandards. Unsere Philips Ultinon Access LED-Lampen erfüllen die EMI-Standards für elektromagnetische Störungen. Unsere Lampen sind so konstruiert, dass sie den Anforderungen moderner Automobilanwendungen standhalten und den Betrieb anderer Fahrzeugkomponenten nicht stören.

Lang anhaltende Leistung

Philips Ultinon Access-LED-Lampen werden gründlich getestet und geprüft, um eine lange Lebensdauer und Leistung sicherzustellen. Unser Sortiment bietet eine bis zu dreimal längere Lebensdauer als vergleichbare Halogenlampen und homogenes Licht während der gesamten Lebensdauer der Lampen. Die Philips Garantierichtlinie gilt für Philips Ultinon Access LED-Lampen. Besuchen Sie [philips.com/auto-warranty](https://www.philips.com/auto-warranty). Hier erfahren Sie mehr und können sich für eine erweiterte Garantie anmelden**. Mit den Philips Ultinon Access LED-Lampen profitieren Sie vom Besten, was die heutige Technologie zu bieten hat.

Daten

Marketing-Spezifikationen

Produktmerkmale: LED-Lampe zum Direkteinbau
Zu erwartende Vorteile: Einfache und schnelle Installation

Produktbeschreibung

Anwendungsbereich: Fernlicht, Abblendlicht, Nebelscheinwerfer
Socket: P20d/P22d
Bezeichnung: LED HB3/4 11005 12V U2500 C2
Bezeichnung des LED-Typs: [≈HB3], [≈HB4]
Betriebstemperatur: -40 °C/+85 °C.
Produktreihe: Ultinon Access
Technologie: LED
Typ: HB3/4, HB3, HB4
Homologation ECE R37: Nein
Homologation ECE R10
Polaritätsfrei

Lebensdauer

Lebensdauer: 1.500 Stunden

Lichteigenschaften

Farbtemperatur: 6.000 K
Lumen [lm]: 1800

Elektrische Eigenschaften

Wattleistung: 20 W W
Spannung: 12 V V

Bestellinformationen

Bestellnummer: 11005U2500C2
Bestellcode: 02595194

Verpackungsdaten

EAN1: 8719018025951
EAN3: 8719018025968
Verpackungsart: C2

Produktinformationen

Länge: 9.15 cm cm
Breite: 4.6 cm cm
Höhe: 7.65 cm cm
Packungsmenge: 2 Stk.
Mindestbestellmenge (für Geschäftskunden): 4 Sets/8 Stück

Umverpackungsinformationen

Länge: 20.2 cm cm
Breite: 10.5 cm cm
Höhe: 10 cm cm

