

PHILIPS

Быстрая и простая
установка

Ultinon Access

Тип лампы: HB3/4, HB3, HB4

Светодиодная лампа прямой
установки

Компактный дизайн

6000 K, холодный белый свет

11005U2500C2



Установите. Попробуйте. Наслаждайтесь.

Быстрая и простая установка

Установите в свое транспортное средство современные светодиодные фары серии Philips Ultinon Access LED. Эти лампы столь же просты и удобны в установке, как и галогенные аналоги! Оцените новейшие светодиодные технологии для эффективного освещения дороги.

Быстрая и простая установка

- установка Plug-and-play

Более высокая эффективность освещения

- Более высокая эффективность освещения, чем у галогенных ламп

Надежность и качество Philips

- Соответствует стандартам автомобильной промышленности
- Качественная работа надолго

Основные особенности

установка Plug-and-play

Со светодиодными лампами Philips Ultinon Access LED вы сможете оценить максимальное удобство установки! Никаких проверок совместимости и колец-адаптеров:

светодиодные лампы Philips Ultinon Access LED имеют сверхкомпактный корпус и встроенное основание, совместимое по IEC 60061.

Конструкция с прямой установкой позволяет легко заменять ими галогенные лампы, даже если в корпусе фары вашего автомобиля мало места. Они легко поместятся в патрон для ламп HB3/HB4 и совместимы с большинством моделей автомобилей*.

Производительность выше, чем у галогенных ламп

Светодиодные лампы Philips Ultinon Access предлагают увеличенный обзор, что позволит водителям раньше замечать препятствия на дороге и обеспечит безопасность при вождении. Благодаря инновационным технологиям светодиодного освещения они предлагают те же показатели интенсивности светового потока, что и одобренные ECE галогенные лампы, однако с более высокой эффективностью освещения и меньшим энергопотреблением. Светодиодные лампы Philips Ultinon Access LED обеспечивают лучший обзор дороги и безопасность при вождении, позволяя раньше замечать препятствия на дороге.

Соответствует стандартам

автомобильной промышленности

Высокотехнологичные системы освещения Philips известны во всем мире уже более 100 лет. Мы понимаем, что эффективность нашей продукции зависит от ее соответствия требованиям современной сферы автопроизводства, поэтому создаем продукцию с учетом максимального соответствия отраслевым стандартам. Светодиодные лампы Philips Ultinon Access LED соответствуют стандартам ЭМП в отношении электромагнитных помех. Высокая точность конструкции обеспечивает их долговечность в реальных условиях эксплуатации и совместимость с другими компонентами транспортного средства.

Качественная работа надолго

Светодиодные лампы Philips Ultinon Access LED тщательно тестируются и проверяются на долговечность и сохранение производительности. Наши лампы предлагают вдвое больший срок службы, чем аналогичные галогенные лампы, и однородный свет на протяжении всего жизненного цикла. На лампы Philips Ultinon Access LED распространяется политика гарантийного обслуживания Philips. Посетите сайт [Philips.com/auto-warranty](https://philips.com/auto-warranty) и зарегистрируйтесь для получения расширенной гарантии**. Наслаждайтесь лучшими современными технологиями с лампами Philips Ultinon Access LED.

Характеристики

Особенности изделия

Характеристики изделия: Светодиодная лампа прямой установки

Ожидаемые преимущества: Простая и быстрая установка

Описание продукта

Применение: Дальний свет, ближний свет, противотуманные

Цоколь: P20d/P22d

Обозначение: LED HB3/4 11005 12 В U2500 C2

Тип светодиодов: [≈HB3], [≈HB4]

Использовать при температуре: -40 °C / +85 °C

Линейка продукции: Ultinon Access

Технология: Светодиодная

Тип: HB3/4, HB3, HB4

Соответствие нормам ECE R37: нет

Соответствие нормам ECE R10

Без полярности

Срок службы

Срок службы: 1500 ч

Световые характеристики

Цветовая температура: 6000 К

Яркость в люменах [лм]: 1800

Электрические характеристики

мощность в ваттах: 20 Вт Вт

напряжение: 12 В В

Информация для заказа

Регистрация заказа: 11005U2500C2

Код для заказа: 02595194

Информация об упаковке

EAN1: 8719018025951

EAN3: 8719018025968

Тип упаковки: C2

Информация об упакованном продукте

Длина: 9.15 см см

Ширина: 4.6 см см

Высота: 7.65 см см

Количество упаковок: 2 шт.

MOQ (для профессионалов):

4 набора/8 штук

Информация об упаковке

Длина: 20.2 см см

Ширина: 10.5 см см

Высота: 10 см см

