

PHILIPS

Snelle, eenvoudige
installatie

Ultinon Access

Type lamp: HB3/4, HB3, HB4

Direct te monteren LED-lamp

Compact ontwerp

6000 K helderwit licht

11005U2500C2



Upgraden. Rijden. Genieten.

Snelle, eenvoudige installatie

Upgrade de koplampen van uw auto met de Philips Ultinon Access LED-serie. Deze lampen zijn net zo snel en eenvoudig te installeren als halogeenlampen! Verbeter uw verlichting en geniet van de nieuwste LED-technologie voor uw auto.

Snelle, eenvoudige installatie

- Plug & Play-installatie

Betere lichtprestaties

- Betere lichtbundelprestaties dan halogeen

Betrouwbare kwaliteit van Philips

- Voldoet aan de normen van de autoindustrie
- Lange werking

Kenmerken

Plug & Play-installatie

Met Philips Ultinon Access LED-lampen is de installatie zó snel en eenvoudig dat het aanbrengen ervan werkelijk kinderspel is! Er zijn geen compatibiliteitscontroles of adapterringen nodig: Philips Ultinon Access LED-lampen worden geleverd met een ultracompacte behuizing en een geïntegreerde IEC 60061-compatibele voet. Het direct passende ontwerp heeft hetzelfde oppervlak als halogeenlampen, waardoor installatie in krappe ruimtes eenvoudig is. Ze passen gemakkelijk in voertuigen die zijn uitgerust met HB3/HB4-lampen en zorgen voor een brede compatibiliteit met de meeste voertuigmodellen*

Bundel overtreft halogeen

Philips Ultinon Access LED-lampen bieden betere lichtbundelprestaties dan halogeenlampen. In een compact, universeel ontwerp. Met gebruikmaking van de nieuwste innovaties op het gebied van LED-technologie bieden ze dezelfde lichtstroom als standaard ECE-halogeenlampen, maar verbeteren ze de lichtbundelprestaties aanzienlijk met een lager energieverbruik. Philips Ultinon Access LED-lampen zorgen ervoor dat bestuurders beter zicht op de weg hebben, obstakels beter kunnen zien en veiliger kunnen rijden.

Voldoet aan de normen van de autoindustrie

De technologisch geavanceerde Philips-verlichting staat al meer dan 100 jaar bekend in de automobiellandbouw. Wij zijn ons ervan bewust dat de prestaties van onze producten afhankelijk zijn van hun compatibiliteit met de eisen van de huidige automobiellandbouw. Daarom ontwerpen wij onze producten zo dicht mogelijk bij de industriestandaarden. Onze Philips Ultinon Access LED-lampen voldoen aan de EMI-normen voor elektromagnetische interferentie. Onze lampen zijn nauwkeurig ontworpen om de zware omstandigheden van de moderne autorealiteit te weerstaan en verstoring van de werking van andere voertuigonderdelen niet.

Lange werking

Philips Ultinon Access LED-lampen zijn grondig getest en gecontroleerd om duurzaamheid en langdurige prestaties te garanderen. Ons assortiment biedt tot drie keer de levensduur van een vergelijkbare halogeenlamp en homogeen licht gedurende de gehele levensduur van de lampen. Het garantiebeleid van Philips dekt Philips Ultinon Access LED-lampen. Ga naar [Philips.com/auto-warranty](https://www.philips.com/auto-warranty) voor meer informatie en meld u aan voor een verlengde garantie**. Geniet van de beste technologie van vandaag met Philips Ultinon Access LED-lampen.

Specificaties

Marketingspecificaties

Productkenmerk: Direct te monteren LED-lamp
Verwachte voordelen: Eenvoudige en snelle installatie

Productbeschrijving

Toepassing: Grootlicht, dimlicht, mistlicht
Voet: P20d/P22d
Aanduiding: LED HB3/4 11005 12V U2500 C2
Type LED-aanduiding: [≈HB3], [≈HB4]
Gebruikstemperatuur: -40 °C/+85 °C
Collectie: Ultinon Access
Technologie: LED
Type: HB3/4, HB3, HB4
Homologatie ECE R37: Nee
Homologatie ECE R10
Zonder polariteit

Levensduur

Levensduur: 1500 uur

Lichtkenmerken

Kleurtemperatuur: 6000 K
Lumen [lm]: 1800

Elektrische kenmerken

Wattage: 20W W
Voltage: 12 V volt

Bestelinformatie

Bestelnummer: 11005U2500C2
Bestelcode: 02595194

Gegevens van de verpakking

EAN1: 8719018025951
EAN3: 8719018025968
Verpakkingstype: C2

Verpakkingsinformatie

Lengte: 9.15 cm cm
Breedte: 4.6 cm cm
Hoogte: 7.65 cm cm
Verpakkingshoeveelheid: 2 stuks
Minimale bestelhoeveelheid (voor professionals): 4 sets/8 stuks

Verpakkingsinformatie

Lengte: 20.2 cm cm
Breedte: 10.5 cm cm
Hoogte: 10 cm cm

