

Philips Ultinon Access
Auton ajovalopolttimo

LED-HB3/HB4-ajovalopolttimo

Suoraan asennettava LED-
polttimo
kompakti muotoilu
Viileä valkoinen valo 6 000 K

11005U2500C2



Päivitä. Aja. Nauti.

Nopea ja helppo asennus

Päivitä ajoneuvosi ajovalot Philipsin Ultinon Access LED -polttimoilla. Niiden asennus sujuu yhtä nopeasti ja helposti kuin halogeenipolttimoiden! Paranna valaistustasi ja nauti uusimmasta LED-tekniikasta autossasi.

Nopea ja helppo asennus

- Plug-and-play-asennus

Parempi valoteho

- Parempi valoteho kuin halogeenipolttimoissa

Kestävää Philips-laatua

- Autoteollisuuden standardien mukainen
- Kestävää suorituskykyä

PHILIPS

Auton ajovalopolttimo

LED-HB3/HB4-ajovalopolttimo Suoraan asennettava LED-polttimo, kompakti muotoilu, Viileä valkoinen valo 6 000 K

Tekniset tiedot

Markkinointitiedot

- Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet: Suoraan asennettava LED-polttimo
- Odotetut hyödyt: Mutkaton ja nopea asennus

Tuotteen kuvaus

- Käyttö: Kaukovalot, lähivalot, sumuvalot
- Kanta: P20d/P22d
- Nimike: LED HB3/4 11005 12 V U2500 C2
- Käyttölämpötila: -40 °C / +85 °C
- Valikoima: Ultinon Access
- Tekniikka: LED
- Tyyppi: HB3, HB4
- Tyyppihyväksyntä ECE-säännön 37 mukaan: ei
- Tyyppihyväksyntä ECE-säännön 10 mukaan
- Ei napaisuutta

Käyttöikä

- Käyttöikä: 1 500 tuntia

Valon ominaisuudet

- Värilämpötila: 6 000 K
- Valovirta [lm]: 1 800

Sähkötiedot

- Teho: 20 W V
- Jännite: 12 V V

Tilautustiedot

- Tilausmerkintä: 11005U2500C2
- Tilauuskoodi: 02595194

Pakkauksen tiedot

- EAN1: 8719018025951
- EAN3: 8719018025968
- Pakkaustyyppi: C2

Pakaton tuotteen tiedot

- Pituus: 9.15 cm cm
- Leveys: 4.6 cm cm
- Korkeus: 7.65 cm cm
- Määrä pakkauksessa: 2 kpl
- Tilauksen vähimmäismäärä (ammattilaisille): 4 paria / 8 kpl

Ulkopakkauksen tiedot

- Pituus: 20.2 cm cm
- Leveys: 10.5 cm cm
- Korkeus: 10 cm cm

LUM11005U2500C2/10

Kohokohdat

Plug-and-play-asennus

Philipsin Ultinon Access -LED-polttimoiden asennus on niin nopeaa ja helppoa, että niiden jälkiasennus on lastenleikkiä. Yhteensopivuuden tarkistuksia tai sovitinrenkaita ei tarvita, sillä Philipsin Ultinon Access -LED-polttimoissa on erittäin pienikokoinen runko ja integroitu, IEC 60061 -standardin mukainen kanta. Suoraan asennettava malli mahtuu samaan tilaan kuin halogeenipolttimot, jolloin asennus ahtaisiin tiloihin on helppoa. Polttimot on helppo asentaa ajoneuvoihin, joissa on HB3-/HB4-tyypin polttimot, ja ne sopivat useimpiin ajoneuvomalleihin*

Tehokkaampi valokeila kuin halogeenipolttimoissa

Pienikokoisissa Philipsin Ultinon Access -LED-yleisvaloissa on parempi valoteho kuin halogeenipolttimoissa. LED-tekniikan uusimpien innovaatioiden ansiosta ne tuottavat saman valovirran kuin tavalliset ECE-halogeenipolttimot, mutta parantavat huomattavasti valotehoa ja kuluttavat vähemmän energiaa. Philipsin Ultinon Access -LED-polttimot tehostavat kuljettajien näkyvyyttä tielle, jolloin esteet on helpompi havaita ja ajoturvallisuus paranee.

Autoteollisuuden standardien mukainen

Philips on ollut ajoneuvoteollisuuden valotekniikan edelläkävijä jo yli sadan vuoden ajan. Tuotteet suunnitellaan vastaamaan alan standardeja mahdollisimman tarkasti, sillä niiden suorituskyky riippuu siitä, kuinka hyvin ne vastaavat nykypäivän autoilijoiden vaatimuksia. Philipsin Ultinon Access -LED-polttimot vastaavat EMI-määräyksiä elektromagneettisen säteilyn aiheuttamien häiriöiden osalta. Tarkasti suunnitellut polttimot kestävät vaativaa käyttöä nykypäivän kuljettajien edellyttämällä tavalla, eivätkä ne häiritse ajoneuvon muiden osien toimintaa.

Kestävää suorituskykyä

Philipsin Ultinon Access -LED-polttimoiden pitkäaikainen kestävyys ja teho varmistetaan perusteellisilla testeillä ja tarkistuksilla. Valikoiman polttimoiden käyttöikä on jopa kolminkertainen vastaaviin halogeenipolttimiin verrattuna, ja ne tuottavat yhtenäistä valoa koko käyttöikänsä ajan. Philipsin takuukäytäntö kattaa Philipsin Ultinon Access -LED-polttimot. Katso lisätietoja ja hanki laajennettu takuu** osoitteessa Philips.com/auto-warranty. Nauti nykypäivän parhaasta tekniikasta Philipsin Ultinon Access -LED-polttimoiden avulla.



Julkaisupäivä 2024-07-05

Versio: 2.2.1

EAN: 87 19018 02595 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* *On käyttäjän omalla vastuulla, että jälkiasennettavia LED-valoja käytetään sovellettavan lain mukaisesti.
* ** 2 vuoden takuu. Katso lisätietoja takuukäytännöstä osoitteessa Philips.com/auto-warranty