

Philips Ultinon Access  
Auton ajovalopolttimo

LED-H1-ajovalopolttimo

Suoraan asennettava LED-  
polttimo  
kompakti muotoilu  
Viileä valkoinen valo 6 000 K

11258U2500C2



## Päivitä. Aja. Nauti.

Nopea ja helppo asennus

Päivitä ajoneuvosi ajovalot Philipsin Ultinon Access LED -polttimoilla. Niiden asennus sujuu yhtä nopeasti ja helposti kuin halogeenipolttimoiden! Paranna valaistustasi ja nauti uusimmasta LED-tekniikasta autossasi.

### Nopea ja helppo asennus

- Plug-and-play-asennus

### Parempi valoteho

- Parempi valoteho kuin halogeenipolttimoissa

### Kestävää Philips-laatua

- Autoteollisuuden standardien mukainen
- Kestävää suorituskykyä

# PHILIPS

## Auton ajovalopolttimo

LED-H1-ajovalopolttimo Suoraan asennettava LED-polttimo, kompakti muotoilu, Viileä valkoinen valo 6 000 K

# Tekniset tiedot

### Markkinointitiedot

- Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet: Suoraan asennettava LED-polttimo
- Odotetut hyödyt: Mutkaton ja nopea asennus

### Tuotteen kuvaus

- Käyttö: Kaukovalot, lähivalot, sumuvalot
- Kanta: P14,5s
- Nimike: LED H1 11258 12V U2500 C2
- Tyypimerkintä LED: H1
- Käyttölämpötila: -40 °C / +85 °C
- Valikoima: Ultinon Access
- Tekniikka: LED
- Tyyppi: H1
- ECE-tyyppihyväksyntä 37: ei
- ECE-tyyppihyväksyntä 10
- Ei napaisuutta

### Käyttöikä

- Käyttöikä: 1 500 tuntia

### Valon ominaisuudet

- Väriämpötila: 6 000 K
- Valovirta [lm]: 1 400

### Sähkö tiedot

- Teho: 13 W
- Jännite: 12 V

### Tilaustiedot

- Tilausmerkintä: 11258U2500C2
- Tilauuskoodi: 02601994

### Pakkauksen tiedot

- EAN1: 8719018026019
- EAN3: 8719018026026
- Pakkaustyyppi: C2

### Pakatun tuotteen tiedot

- Pituus: 9.15 cm
- Leveys: 4.6 cm
- Korkeus: 7.65 cm
- Määrä pakkauksessa: 2 kpl
- Tilauksen vähimmäismäärä (ammattilaisille): 4 paria / 8 kpl

### Ulkopakkauksen tiedot

- Pituus: 20.2 cm
- Leveys: 10.5 cm
- Korkeus: 10 cm

LUM11258U2500C2/10

# Kohokohdat

### Plug-and-play-asennus

Philipsin Ultinon Access -LED-polttimot on niin nopea ja helppo asentaa, että niiden jälkiasennus on lastenleikkiä. Yhteensopivuuden tarkistuksia tai sovittimenrakaita ei tarvita, sillä Philipsin Ultinon Access -LED-polttimoiden runko on erittäin pienikokoinen runko, ja niissä on integroitu, IEC 60061 -standardin mukainen kanta. Suoraan asennettava malli mahtuu samaan tilaan kuin halogeenipolttimot, joten asennus ahtaisiin tiloihin on helppoa. Polttimot on helppo asentaa ajoneuvoihin, joissa on H1-tyypin polttimot, ja ne sopivat useimpiin ajoneuvomalleihin\*

### Tehokkaampi valokeila kuin halogeenipolttimoissa

Pienikokoisten Philipsin Ultinon Access -LED-yleisvalojen valoteho on parempi kuin halogeenipolttimoiden. LED-tekniikan uusimpien innovaatioiden ansiosta ne tuottavat saman valovirran kuin tavalliset ECE-halogeenipolttimot, mutta parantavat valotehoa huomattavasti ja kuluttavat vähemmän energiaa. Philipsin Ultinon Access -LED-polttimot parantavat kuljettajien näkyvyyttä tiehen, joten esteet on helpompi havaita ja ajoturvallisuus paranee.

### Autoteollisuuden standardien mukainen

Philips on ollut ajoneuvoteollisuuden valotekniikan edelläkävijä jo yli sadan vuoden ajan. Tuotteet suunnitellaan mahdollisimman tarkasti alan standardien mukaisiksi, sillä niiden suorituskyky riippuu siitä, kuinka hyvin ne vastaavat nykyautoilijoiden vaatimuksia. Philipsin Ultinon Access -LED-polttimot vastaavat EMI-määräyksiä sähkömagneettisen säteilyn aiheuttamien häiriöiden osalta. Tarkasti suunnitellut polttimot kestävät vaativaakin käyttöä nykykuljettajien edellyttämällä tavalla, eivätkä ne häiritse ajoneuvon muiden osien toimintaa.

### Kestävää suorituskykyä

Philipsin Ultinon Access -LED-polttimoiden pitkäaikainen kestävyys ja teho varmistetaan perusteellisilla testeillä ja tarkistuksilla. Valikoiman polttimoiden käyttöikä on jopa kolminkertainen verrattuna vastaaviin halogeenipolttimiin, ja ne tuottavat yhtenäistä valoa koko käyttöikänsä ajan. Philipsin takuukäytäntö kattaa Philipsin Ultinon Access -LED-polttimot. Katso lisätietoja ja hanki laajennettu takuu\*\* osoitteessa Philips.com/auto-warranty. Nauti parhaasta nykytekniikasta Philipsin Ultinon Access -LED-polttimoiden avulla.



Julkaisupäivä 2024-03-06

Versio: 6.6.1

EAN: 87 19018 02601 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* On käyttäjän omalla vastuulla, että jälkiasennettavia LED-valoja käytetään sovellettavan lain mukaisesti.

\*\* 2 vuoden takuu. Katso lisätietoja takuukäytännöstä osoitteessa Philips.com/auto-warranty