

PHILIPS

Forlygtepære

Ultinon Access

Pæretype: H3

LED-pære med direkte montering

Kompakt design

6000 K køligt hvidt lys

11336U2500C2



Opgrader. Kør. Nyd.

Hurtig og nem at montere

Opgrader dit køretøjs forlygter med Philips Ultinon Access LED-serien. Disse pærer er lige så hurtige og nemme at montere som halogenlyskilder! Gør lyset bedre, og nyd den nyeste LED-teknologi til din bil.

Hurtig og nem at montere

- plug-and-play-installation

Bedre lysydelse

- Bedre lysstråle end halogen

Pålidelig Philips-kvalitet

- Overholder bilstandarder
- Langvarig ydeevne

Vigtigste nyheder

plug-and-play-installation

Med Philips Ultinon Access LED-pærer er installationen så hurtig og nem, at eftermontering af dem er barnemad! Der er ikke behov for kompatibilitetskontrol eller adapterringe: Philips Ultinon Access LED-pærer leveres med et ultrakompakt hus og en integreret IEC 60061-kompatibel base. Deres design med direkte tilpasning har samme base som halogenpærer, hvilket gør det nemt at montere på trange steder. De passer nemt ind i køretøjer, der er udstyret med pærer af H3-typen, og sikrer bred kompatibilitet med de fleste køretøjsmodeller*.

Strålen overgår halogen

Philips Ultinon Access LED-pærer er designet til at give en bedre lysstråle end halogenpærer i et kompakt, universelt design. Ved hjælp af de nyeste innovationer inden for LED-teknologi giver de samme lysstrøm som standard ECE-halogenpærer, men forbedrer stråleydelsen betydeligt og bruger mindre energi. Philips Ultinon Access LED-pærer giver bilister bedre udsyn på vejene, hvilket gør det nemmere at opdage forhindringer og køre mere sikkert.

Overholder bilstandarder

Teknologisk avancerede lyskilder fra Philips har været kendt i bilindustrien i over 100 år. Vi er klar over, at vores produkters ydeevne afhænger af deres fremragende integration i et moderne, krævende bilmiljø, og vi designer vores produkter så tæt som muligt på branchestandarderne. Vores Philips Ultinon Access LED-pærer overholder EMI-standarder for elektromagnetisk interferens. Vores pærer er præcisionsudviklet til at modstå den moderne bilmes barske forhold, og brugen af dem påvirker ikke andre køretøjsdeles normale drift.

Langvarig ydeevne

Philips Ultinon Access LED-pærer er omhyggeligt testet og kontrolleret for at sikre lang holdbarhed og langvarig ydeevne. Vores sortiment giver bilister op til tre gange så lang levetid som en sammenlignelig almindelig halogenpære og leverer ensartet lys i hele pærens levetid. Philips' garantipolitik dækker Philips Ultinon Access LED-pærer**. Få glæde af det bedste, som moderne teknologi kan tilbyde, med Philips Ultinon Access LED-pærer.

Specifikationer

Markedsføringspecifikationer

Produktoplysning: LED-pære med direkte montering

Forventede fordele: Enkel og hurtig montering

Produktbeskrivelse

Anvendelse: Fjernlys, nærlys, tåge

Base: PK22s

Betegnelse: LED H3 11336 12 V U2500 C2

Betegnelse, LED-type: [~H3]

Driftstemperatur: -40 °C/+85 °C

Sortiment: Ultinon Access

Teknologi: LED

Type: H3

ECE R37-homologering: Nej

ECE R10-homologering

Polaritetsfri

Levetid

Levetid: 1500 timer

Lyskarakteristika

Farvetemperatur: 6000 K

Lumen [lm]: 1400

Elektriske karakteristika

Effekt: 13 W

Spænding: 12 V

Oplysninger om bestilling

Ordreindtastning: 11336U2500C2

Ordrekode: 02603394

Emballagedata

EAN1: 8719018026033

EAN3: 8719018026040

Emballagetype: C2

Medfølgende produktoplysninger

Længde: 9.15 cm

Bredde: 4.6 cm

Højde: 7.65 cm

Pakkeantal: 2 stk.

Minimum ordrestørrelse (til professionelle): 4 sæt/8 stk.

Emballageoplysninger

Længde: 20.2 cm

Bredde: 10.5 cm

Højde: 10 cm

