

Philips Ultinon Access
Fahrzeugscheinwerferlamp
e

Lampentyp: H3

LED-Lampe zum Direkteinbau
Kompaktes Design
Helles, weißes Licht mit 6.000 K

11336U2500C2



Upgraden. Fahren. Genießen.

Schnelle und einfache Installation

Rüsten Sie die Scheinwerfer Ihres Fahrzeugs mit der Philips Ultinon Access LED-Produktreihe auf. Diese Lampen sind genauso schnell und einfach zu installieren wie Halogenlampen! Verbessern Sie Ihre Beleuchtung und verwenden Sie die neueste LED-Technologie für Ihr Auto.

Schnelle und einfache Installation

- Plug & Play-Installation

Bessere Lichtleistung

- Bessere Lichtleistung als Halogen

Zuverlässige Philips Qualität

- Konform mit Automobilstandards
- Lang anhaltende Leistung

PHILIPS

Daten

Marketing-Spezifikationen

- Produktmerkmale: LED-Lampe zum Direkteinbau
- Zu erwartende Vorteile: Einfache und schnelle Installation

Produktbeschreibung

- Anwendungsbereich: Fernlicht, Abblendlicht, Nebelscheinwerfer
- Sockel: PK22s
- Bezeichnung: LED H3 11336 12V U2500 C2
- Bezeichnung des LED-Typs: [≈H3]
- Betriebstemperatur: -40 °C/+85 °C.
- Produktreihe: Ultinon Access
- Technologie: LED
- Typ: H3
- Homologation ECE R37: Nein
- Homologation ECE R10
- Polaritätsfrei

Lebensdauer

- Lebensdauer: 1.500 Stunden

Lichteigenschaften

- Farbtemperatur: 6.000 K
- Lumen [lm]: 1.400

Elektrische Eigenschaften

- Wattleistung: 13 W
- Spannung: 12 V

Bestellinformationen

- Bestellnummer: 11336U2500C2
- Bestellcode: 02603394

Verpackungsdaten

- EAN1: 8719018026033
- EAN3: 8719018026040
- Verpackungsart: C2

Produktinformationen

- Länge: 9,15 cm
- Breite: 4,6 cm
- Höhe: 7,65 cm
- Packungsmenge: 2 Stk.
- Mindestbestellmenge (für Geschäftskunden): 4 Sets/8 Stück

Umverpackungsinformationen

- Länge: 20,2 cm
- Breite: 10,5 cm
- Höhe: 10 cm

Besonderheiten

Plug & Play-Installation

Mit den Philips Ultinon Access LED-Lampen geht der Einbau so schnell und einfach, dass das Nachrüsten zum Kinderspiel wird! Es sind keine Kompatibilitätsprüfungen oder Adaptierungen erforderlich: Die Philips Ultinon Access LED-Lampen sind mit einem ultrakompakten Gehäuse und einer integrierten IEC 60061-kompatiblen Basis ausgestattet. Ihr Direkteinbau-Design hat die gleichen Eigenschaften wie Halogenlampen und ermöglicht so eine einfache Installation an schwer erreichbaren Stellen. Sie passen problemlos in Fahrzeuge mit H3-Scheinwerfern und gewährleisten eine umfangreiche Kompatibilität mit den meisten Fahrzeugmodellen*.

Der Strahl übertrifft die Leistung von Halogenlampen

Philips Ultinon Access LED-Lampen wurden entwickelt, um eine bessere Lichtstrahlleistung als Halogenlampen in einem kompakten, universellen Design zu bieten. Mit den neuesten Innovationen in der LED-Technologie bieten sie den gleichen Lichtstrom wie Standard-ECE-Halogenlampen, verbessern jedoch die Strahlleistung mit weniger Energie deutlich. Die Philips Ultinon Access LED-Lampen bieten Fahrern eine bessere Sicht auf die Straße und erleichtern die Erkennung von Hindernissen. So wird für mehr Fahrsicherheit gesorgt.

Konform mit Automobilstandards

Die fortschrittliche Beleuchtungstechnik von Philips hat in der Automobilbranche seit über 100 Jahren ihren festen Platz. Wir wissen, dass die Leistung unserer Produkte von ihrer hervorragenden Integration in moderne, anspruchsvolle Fahrzeuge abhängt. Daher entwickeln wir unsere Produkte so nah wie möglich an den Branchenstandards. Unsere Philips Ultinon Access LED-Lampen erfüllen die EMI-Standards für elektromagnetische Störungen. Unsere Lampen sind so konstruiert, dass sie den Anforderungen moderner Automobilanwendungen standhalten und den Betrieb anderer Fahrzeugkomponenten nicht stören.

Lang anhaltende Leistung

Philips Ultinon Access-LED-Lampen werden gründlich getestet und kontrolliert, um eine lange Lebensdauer und dauerhafte Leistung zu gewährleisten. Unser Sortiment bietet Fahrern im Vergleich zu Standard-Halogenlampe eine bis zu dreimal längere Lebensdauer bei einem homogenen Leuchtverhalten während der gesamten Lebensdauer der Lampen! Die Philips Garantierichtlinie gilt für Philips Ultinon Access LED-Lampen. Erfahren Sie mehr auf [Philips.com/auto-warranty](https://philips.com/auto-warranty)**. Genießen Sie das Beste der heutigen Technologie mit den Philips Ultinon Access LED-Lampen.



Ausstellungsdatum
2024-09-30

Version: 6.6.1

EAN: 87 19018 02603 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

** Für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften in Bezug auf die Verwendung der LED-Nachrüstleuchtmittel sind Sie selbst verantwortlich.

*** 2 Jahre Garantie. Besuchen Sie philips.com/auto-warranty. Hier erfahren Sie mehr über unsere Garantierichtlinien.