

PHILIPS

Крушка за предни
фарове на автомобил

Ultinon Access

Тип крушка: HIR2

LED крушка с директно
прилягане

Компактна конструкция

6000 K студена бяла светлина

11012U2500C2



Надстройте. Шофирайте. Наслаждавайте се.

Бърз, лесен монтаж

Надстройте фаровете на автомобила си с LED гамата Philips Ultinon Access. Тези крушки са толкова бързи и лесни за монтиране, колкото и халогенните крушки! Подобрете осветлението си и се насладете на най-новата LED технология в автомобила си.

Бърз, лесен монтаж

- Инсталиране тип Plug and Play

По-добра ефективност на светлината

- По-добра ефективност на светлинния лъч от халогенната светлина

Надеждно качество от Philips

- Съвместимост с автомобилните стандарти
- Дълготрайна ефективност

Акценти

Инсталиране тип Plug and Play

С LED крушките Philips Ultinon Access инсталацията е толкова бърза и лесна, че преоборудването с тях е детска игра! Няма нужда от проверки за съвместимост или адаптерни пръстени: LED крушките Philips Ultinon Access се предлагат с ултракомпактно тяло и интегрирана съвместима с IEC 60061 основа. Техният дизайн с директно прилягане има същия размер като халогенните крушки, което позволява лесен монтаж в тесни пространства. Те пасват лесно в превозни средства, оборудвани с крушки тип HIR2, и осигуряват широка съвместимост с повечето модели превозни средства*

Лъчът превъзхожда халогенната светлина

LED крушките Philips Ultinon Access са проектирани да предлагат по-добра ефективност на светлинния лъч от халогенните крушки в компактен, универсален дизайн. Използвайки най-новите иновации в LED технологията, те осигуряват същия светлинен поток като стандартните халогенни крушки по ЕСЕ, но значително подобряват ефективността на лъча, като използват по-малко енергия. LED крушките Philips Ultinon Access осигуряват на водачите по-добра видимост на пътя, което улеснява откриването на препятствия и по-безопасното шофиране.

Съвместимост с автомобилните стандарти

Технологично усъвършенствано, осветлението на Philips е известно в автомобилната индустрия повече от 100 години.

Осъзнавайки, че ефективността на нашите продукти зависи от тяхната съвместимост с изискванията на днешната автомобилна среда, ние проектираме продуктите си, като се съобразяваме възможно най-много с индустриалните стандарти. Нашите LED крушки Philips Ultinon Access отговарят на стандартите EMI за електромагнитни смущения. Прецизно проектирани да издържат на тежките условия на съвременния автомобилен живот, нашите крушки няма да нарушат работата на други компоненти на автомобила.

Дълготрайна ефективност

LED крушките Philips Ultinon Access са строго тествани и проверени, за да се гарантира дълготрайна издръжливост и производителност. Нашата гама предлага до три пъти по-дълъг експлоатационен живот от халогенна крушка от същия клас и хомогенна светлина през целия живот на крушките. Гаранционната политика на Philips обхваща LED крушки Philips Ultinon Access. Посетете [Philips.com/auto-warranty](https://philips.com/auto-warranty), за да научите повече и да се регистрирате за удължена гаранция**. Насладете се на най-доброто от съвременните технологии с LED крушки Philips Ultinon Access.

Спецификации

Маркетингови характеристики

Акцент за продукта: LED крушка с директно прилягане

Очаквани ползи: Лесна и бърза инсталация

Описание на продукта

Приложение: Дълги светлини, къси светлини

Цокол: PC22d

Обозначение: LED HIR2 11012 12 V U2500 C2

Обозначение на тип светодиод: [≈ HIR2]

Работна температура: -40°C/+85°C

Серия: Ultinon Access

Технология: LED

Тип: HIR2

Хомология ECE R37: He

Хомология ECE R10

Без полярност

Експлоатационен срок

Живот: 1500 часа

Характеристики на светлината

Цветна температура: 6000 K

Лумени [lm]: 1800

Електрически характеристики

Мощност: 20 W W

Напрежение: 12 V V

Информация за поръчка

Въвеждане на поръчка: 11012U2500C2

Код за поръчка: 02597594

Данни за опаковката

EAN1: 8719018025975

EAN3: 8719018025982

Тип опаковка: C2

Информация за опакован продукт

Дължина: 9.15 cm cm

Ширина: 4.6 cm cm

Височина: 7.65 cm cm

Количество артикули в опаковка: 2 бр.

МОQ (за професионалисти): 4 комплекта/8 бр.

Информация за външната опаковка

Дължина: 20.2 cm cm

Ширина: 10.5 cm cm

Височина: 10 cm cm

