

Philips Ultinon Access
Auton ajovalopolttimo

LED-H3-ajovalopolttimo

Suoraan asennettava LED-
polttimo
kompakti muotoilu
Viileä valkoinen valo 6 000 K

11336U2500C2



Päivitä. Aja. Nauti.

Nopea ja helppo asennus

Päivitä ajoneuvosi ajovalot Philipsin Ultinon Access LED -polttimoilla. Niiden asennus sujuu yhtä nopeasti ja helposti kuin halogeenipolttimoiden! Paranna valaistustasi ja nauti uusimmasta LED-tekniikasta autossasi.

Nopea ja helppo asennus

- Plug-and-play-asennus

Parempi valoteho

- Parempi valoteho kuin halogeenipolttimoissa

Kestävää Philips-laatua

- Autoteollisuuden standardien mukainen
- Kestävää suorituskykyä

PHILIPS

Auton ajovalopolttimo

LED-H3-ajovalopolttimo Suoraan asennettava LED-polttimo, kompakti muotoilu, Viileä valkoinen valo 6 000 K

Tekniset tiedot

Markkinointitiedot

- Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet: Suoraan asennettava LED-polttimo
- Odotetut hyödyt: Mutkaton ja nopea asennus

Tuotteen kuvaus

- Käyttö: Kaukovalot, lähivalot, sumuvalot
- Kanta: PK22s
- Nimike: LED H3 11336 12V U2500 C2
- Tyypimerkintä LED: H3
- Käyttölämpötila: -40 °C / +85 °C
- Valikoima: Ultinon Access
- Tekniikka: LED
- Tyyppi: H3
- Tyyppihyväksyntä ECE-säännön 37 mukaan: ei
- Tyyppihyväksyntä ECE-säännön 10 mukaan
- Ei napaisuutta

Käyttöikä

- Käyttöikä: 1 500 tuntia

Valon ominaisuudet

- Väriämpötila: 6 000 K
- Valovirta [lm]: 1 400

Sähkö tiedot

- Teho: 13 W
- Jännite: 12 V

Tilaustiedot

- Tilausmerkintä: 11336U2500C2
- Tilauskoodi: 02603394

Pakkauksen tiedot

- EAN1: 8719018026033
- EAN3: 8719018026040
- Pakkaustyyppi: C2

Pakatun tuotteen tiedot

- Pituus: 9.15 cm
- Leveys: 4.6 cm
- Korkeus: 7.65 cm
- Määrä pakkauksessa: 2 kpl
- Tilauksen vähimmäismäärä (ammattilaisille): 4 paria / 8 kpl

Ulkopakkauksen tiedot

- Pituus: 20.2 cm
- Leveys: 10.5 cm
- Korkeus: 10 cm

LUM11336U2500C2/10

Kohokohdat

Plug-and-play-asennus

Philipsin Ultinon Access -LED-polttimot on niin nopea ja helppo asentaa, että niiden jälkiasennus on lastenleikkiä. Yhteensopivuuden tarkistuksia tai sovitinrenkaita ei tarvita, sillä Philipsin Ultinon Access -LED-polttimoiden runko on erittäin pienikokoinen, ja niissä on integroitu, IEC 60061 -standardin mukainen kanta. Suoraan asennettava malli mahtuu samaan tilaan kuin halogeenipolttimot, joten asennus ahtaisiin tiloihin on helppoa. Polttimot on helppo asentaa ajoneuvoihin, joissa on H3-tyypin polttimot, ja ne sopivat useimpiin ajoneuvomalleihin*.

Tehokkaampi valokeila kuin halogeenipolttimoissa

Pienikokoisten Philipsin Ultinon Access -LED-yleisvalojen valoteho on parempi kuin halogeenipolttimoiden. LED-tekniikan uusimpien innovaatioiden ansiosta ne tuottavat saman valovirran kuin tavalliset ECE-halogeenipolttimot, mutta parantavat valotehoa huomattavasti ja kuluttavat vähemmän energiaa. Philipsin Ultinon Access -LED-polttimot parantavat kuljettajien näkyvyyttä tiehen, joten esteet on helpompi havaita ja ajoturvallisuus paranee.

Autoteollisuuden standardien mukainen

Philips on ollut ajoneuvoteollisuuden valotekniikan edelläkävijä jo yli sadan vuoden ajan. Tuotteet suunnitellaan mahdollisimman tarkasti alan standardien mukaisiksi, sillä niiden suorituskyky riippuu siitä, kuinka hyvin ne vastaavat nykyautoilijoiden korkeita vaatimuksia. Philipsin Ultinon Access -LED-polttimot vastaavat EMI-määräyksiä sähkömagneettisen säteilyn aiheuttamien häiriöiden osalta. Tarkasti suunnitellut polttimot kestävät vaativaakin käyttöä nykykuljettajien edellyttämällä tavalla, eivätkä ne häiritse ajoneuvon muiden osien normaalia toimintaa.

Kestävää suorituskykyä

Philipsin Ultinon Access -LED-polttimoiden pitkäaikainen kestävyys ja teho varmistetaan perusteellisilla testeillä ja tarkistuksilla. Valikoiman polttimoiden käyttöikä on jopa kolminkertainen verrattuna vastaaviin halogeenipolttimiin, ja ne tuottavat yhtenäistä valoa koko käyttöikänsä ajan. Philipsin takuukäytäntö kattaa Philipsin Ultinon Access -LED-polttimot. Katso lisätietoja osoitteessa Philips.com/auto-warranty. Nauti parhaasta nykYTEKNIKASTA Philipsin Ultinon Access -LED-polttimoiden avulla.



Julkaisupäivä 2024-07-05

Versio: 5.5.2

EAN: 87 19018 02603 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* On käyttäjän omalla vastuulla, että jälkiasennettavia LED-valoja käytetään sovellettavan lain mukaisesti.
** 2 vuoden takuu. Katso lisätietoja takuukäytännöstä osoitteessa Philips.com/auto-warranty