



Philips Ultinon Access
Hurtig og nem at montere

Pæretype: H11

LED-pære med direkte montering
Kompakt design
6000 K køligt hvidt lys

11362U2500C2

Opgrader. Kør. Nyd.

Hurtig og nem at montere

Opgrader dit køretøjs forlygter med Philips Ultinon Access LED-serien. Disse pærer er lige så hurtige og nemme at montere som halogenlys-kilder! Gør lyset bedre, og nyd den nyeste LED-teknologi til din bil.

Hurtig og nem at montere

- plug-and-play-installation

Bedre lysydelse

- Kraftigere lysstråle end halogen

Pålidelig Philips-kvalitet

- Overholder bilstandarder
- Langvarig ydeevne

PHILIPS

Hurtig og nem at montere

Pæretype: H11 LED-pære med direkte montering, Kompakt design, 6000 K køligt hvidt lys

LUM11362U2500C2/10

Specifikationer

Markedsføringsspecifikationer

- Produktplysning: LED-pære med direkte montering
- Forventede fordele: Enkel og hurtig montering

Produktbeskrivelse

- Anvendelse: Fjernlys, nærlys, tåge
- Base: PGJ19-2
- Betegnelse: LED H11 11362 12 V U2500 C2
- Betegnelse, LED-type: [≈H11]
- Driftstemperatur: -40 °C/+85 °C
- Sortiment: Ultinon Access
- Teknologi: LED
- Type: H11
- ECE R37-homologering: Nej
- ECE R10-homologering
- Polaritetsfri

Levetid

- Levetid: 1500 timer

Lyskarakteristika

- Farvetemperatur: 6000 K
- Lumen [lm]: 1800

Elektriske karakteristika

- Effekt: 20 W
- Spænding: 12 V

Oplysninger om bestilling

- Ordreindtastning: 11362U2500C2
- Ordrekode: 02593794

Emballagedata

- EAN1: 8719018025937
- EAN3: 8719018025944
- Emballagetype: C2

Medfølgende produktplysninger

- Længde: 9,15 cm
- Bredde: 4,6 cm
- Højde: 7,65 cm
- Pakkeantal: 2 stk.
- Minimum ordrestørrelse (til professionelle): 4 sæt/8 stk.

Emballageoplysninger

- Længde: 20,2 cm
- Bredde: 10,5 cm
- Højde: 10 cm

Vigtigste nyheder

plug-and-play-installation

Med Philips Ultinon Access LED-pærer er installationen så hurtig og nem, at eftermontering af dem er barnemad! Der er ikke behov for kompatibilitetskontrol eller adapterringe: Philips Ultinon Access LED-pærer leveres med et ultrakompakt hus og en integreret IEC 60061-kompatibel base. Deres design med direkte tilpasning har samme base som halogenpærer, hvilket gør det nemt at montere på trange steder. De passer nemt ind i køretøjer, der er udstyret med pærer af H11-typen, og sikrer bred kompatibilitet med de fleste køretøjsmodeller*

Bedre lysstråle end halogen

Philips Ultinon Access LED-pærer er designet til at give en bedre lysstråle end halogenpærer i et kompakt, universelt design. Ved hjælp af de nyeste innovationer inden for LED-teknologi giver de samme lysstrøm som standard ECE-halogenpærer, men forbedrer stråleydelsen betydeligt og bruger mindre energi. Philips Ultinon Access LED-pærer giver bilister bedre udsyn på vejene, hvilket gør det nemmere at opdage forhindringer og køre mere sikkert.

Overholder bilstandarder

Teknologisk avancerede lyskilder fra Philips har været kendt i bilindustrien i over 100 år. Vi er klar over, at vores produkters ydeevne afhænger af deres kompatibilitet med kravene i nutidens bilmiljø, og vi designer vores produkter så tæt som muligt på branchestandarderne. Vores Philips Ultinon Access LED-pærer overholder EMI-standarder for elektromagnetisk interferens. Vores pærer er præcisionsudviklet til at modstå den moderne bilismes barske forhold og vil ikke forstyrre driften af andre køretøjskomponenter.

Langvarig ydeevne

Philips Ultinon Access LED-pærer er omhyggeligt testet og kontrolleret for at sikre lang holdbarhed og langvarig ydeevne. Vores sortiment har op til tre gange så lang levetid som en sammenlignelig halogenpære og ensartet lys i hele pærernes levetid. Philips' garantipolitik dækker Philips Ultinon Access LED-pærer. Besøg [Philips.com/auto-warranty](https://philips.com/auto-warranty) for at få mere at vide, og tilmeld dig for at få en udvidet garanti**. Nyd det bedste fra nutidens teknologi med Philips Ultinon Access LED-pærer.



Udgivelsesdato
2024-09-11

Version: 8.8.1

EAN: 87 19018 02593 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* **Det er dit eget ansvar at sikre, at brugen af LED-lyskilder til eftermontering opfylder gældende lovkra.

** **2 års garanti. Gå til philips.com/auto-warranty for at få mere at vide om vores garantipolitik