

Philips Ultinon Access
Installation simple et rapide

Type de lampe : H11

Lampe LED à installation directe
Design compact
Lumière blanche et froide à
6 000 K

11362U2500C2



Montez en gamme. Conduisez. Profitez.

Installation simple et rapide

Passez à la gamme supérieure pour les éclairages avant de votre véhicule avec la gamme LED Ultinon Access de Philips. Ces lampes sont aussi rapides et faciles à installer que les lampes halogènes ! Améliorez votre éclairage et profitez de la toute dernière technologie LED dans votre voiture.

Installation simple et rapide

- Installation plug-and-play

Éclairage plus performant

- Faisceau lumineux plus performant que l'halogène

Qualité Philips reconnue

- Conforme aux normes automobiles
- Des performances durables

PHILIPS

Installation simple et rapide

Type de lampe : H11 Lampe LED à installation directe, Design compact, Lumière blanche et froide à 6 000 K

LUM11362U2500C2/10

Caractéristiques

Caractéristiques marketing

- Point fort du produit: Lampe LED à installation directe
- Avantages attendus: Installation simple et rapide

Description du produit

- Usage: Feux de route, feux de croisement, brouillard
- Base: PGJ19-2
- Désignation: LED H11 11362 12V U2500 C2
- Désignation des types de LED: [≈H11]
- Température de fonctionnement: -40 °C / +85 °C
- Gamme: Ultinon Access
- Technologie: LED
- Type: H11
- Homologation ECE R37: Non
- Homologation ECE R10
- Sans polarité

Durée de vie

- Durée de vie: 1500 heures

Caractéristiques lumineuses

- Température de couleur: 6 000 K
- Lumens [lm]: 1 800

Caractéristiques électriques

- Puissance consommée: 20 W
- Tension: 12 volt

Informations de commande

- Code de commande: 11362U2500C2
- Code de commande: 02593794

Informations de l'emballage

- EAN1: 8719018025937
- EAN3: 8719018025944
- Type d'emballage: C2

Informations relatives au produit emballé

- Longueur: 9.15 cm
- Largeur: 4.6 cm
- Hauteur: 7.65 cm
- Nombre de packs: 2 pièces
- Quantité minimale de commande (pour les professionnels): 4 lots / 8 pièces

Informations, emballage externe

- Longueur: 20.2 cm
- Largeur: 10.5 cm
- Hauteur: 10 cm

Points forts

Installation plug-and-play

Avec les lampes Philips Ultinon Access LED, l'installation est si rapide et facile que leur remplacement est un jeu d'enfant ! Il n'est pas nécessaire de vérifier la compatibilité ou d'utiliser des anneaux de connexion : les lampes Philips Ultinon Access LED sont dotées d'un corps ultra-compact et d'un culot intégré compatible CEI 60061. Leur conception à installation directe présente le même encombrement que les lampes halogènes, ce qui permet une installation simple dans les espaces restreints. Elles conviennent parfaitement aux véhicules équipés de lampes de type H11 et offrent une large compatibilité avec la plupart des modèles de véhicules*.

Meilleur faisceau lumineux que l'halogène

Les lampes Philips Ultinon Access LED sont conçues pour offrir un meilleur faisceau lumineux que les lampes halogènes, dans un design compact et universel. Grâce aux dernières innovations en matière de technologie LED, elles produisent le même flux lumineux que les lampes halogènes ECE standard, mais améliorent considérablement les performances du faisceau en consommant moins d'énergie. Les lampes Philips Ultinon Access LED offrent aux conducteurs une meilleure visibilité sur la route, ce qui facilite la détection des obstacles et la conduite en toute sécurité.

Conforme aux normes automobiles

L'éclairage Philips à la pointe de la technologie est reconnu dans le secteur automobile depuis plus de 100 ans. Sachant que les performances de nos produits impliquent de répondre à ses exigences actuelles, nous concevons nos produits en nous alignant le plus possible sur les normes du secteur. Nos lampes Philips Ultinon Access LED sont conformes aux normes relatives à l'interférence électromagnétique. Conçues avec précision pour résister aux rigueurs de la vie automobile moderne, nos lampes ne perturbent pas le fonctionnement des autres composants du véhicule.

Des performances durables

Les lampes Philips Ultinon Access LED sont rigoureusement testées et vérifiées pour garantir une durabilité à long terme et des performances prolongées. Notre gamme offre une durée de vie jusqu'à trois fois supérieure à celle d'une lampe halogène comparable et une lumière homogène tout au long de sa durée de vie. La politique de garantie de Philips couvre les lampes Philips Ultinon Access LED. Rendez-vous sur [Philips.com/auto-warranty](https://www.philips.com/auto-warranty) pour en savoir plus et souscrire à une extension de garantie**. Profitez du meilleur de la technologie d'aujourd'hui avec les lampes Philips Ultinon Access LED.



Date de publication
2024-09-25

Version: 8.8.1

EAN: 87 19018 02593 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* Il est de votre responsabilité d'utiliser les lampes LED Retrofit conformément aux exigences légales applicables localement.
** 2 ans de garantie. Rendez-vous sur la page [Philips.com/auto-warranty](https://www.philips.com/auto-warranty) pour en savoir plus sur notre politique de garantie.