

Philips Ultinon Access  
Auton ajovalopolttimo

LED-H11-ajovalopolttimo

Suoraan asennettava LED-  
polttimo  
kompakti muotoilu  
Viileä valkoinen valo 6 000 K

11362U2500C2



## Päivitä. Aja. Nauti.

Nopea ja helppo asennus

Päivitä ajoneuvosi ajovalot Philipsin Ultinon Access LED -polttimoilla. Niiden asennus sujuu yhtä nopeasti ja helposti kuin halogeenipolttimoiden! Paranna valaistustasi ja nauti uusimmasta LED-tekniikasta autossasi.

### Nopea ja helppo asennus

- Plug-and-play-asennus

### Parempi valoteho

- Parempi valoteho kuin halogeenipolttimoissa

### Kestävää Philips-laatua

- Autoteollisuuden standardien mukainen
- Kestävää suorituskykyä

# PHILIPS

## Auton ajovalopolttimo

LED-H11-ajovalopolttimo Suoraan asennettava LED-polttimo, kompakti muotoilu, Viileä valkoinen valo 6 000 K

# Tekniset tiedot

### Markkinointitiedot

- Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet: Suoraan asennettava LED-polttimo
- Odotetut hyödyt: Mutkaton ja nopea asennus

### Tuotteen kuvaus

- Käyttö: Kaukovalot, lähivalot, sumuvalot
- Kanta: PGJ19-2
- Nimike: LED H11 11362 12V U2500 C2
- Tyypimerkintä LED: H11
- Käyttölämpötila: -40 °C / +85 °C
- Valikoima: Ultinon Access
- Tekniikka: LED
- Tyyppi: H11
- ECE-tyyppihyväksyntä 37: ei
- ECE-tyyppihyväksyntä 10
- Ei napaisuutta

### Käyttöikä

- Käyttöikä: 1 500 tuntia

### Valon ominaisuudet

- Väriämpötila: 6 000 K
- Valovirta [lm]: 1 800

### Sähkö tiedot

- Teho: 20 W
- Jännite: 12 V

### Tilaustiedot

- Tilausmerkintä: 11362U2500C2
- Tilauuskoodi: 02593794

### Pakkauksen tiedot

- EAN1: 8719018025937
- EAN3: 8719018025944
- Pakkaustyyppi: C2

### Pakatun tuotteen tiedot

- Pituus: 9.15 cm
- Leveys: 4.6 cm
- Korkeus: 7.65 cm
- Määrä pakkauksessa: 2 kpl
- Tilauksen vähimmäismäärä (ammattilaisille): 4 paria / 8 kpl

### Ulkopakkauksen tiedot

- Pituus: 20.2 cm
- Leveys: 10.5 cm
- Korkeus: 10 cm

LUM11362U2500C2/10

# Kohokohdat

### Plug-and-play-asennus

Philipsin Ultinon Access -LED-polttimoiden asennus on niin nopeaa ja helppoa, että niiden jälkiasennus on lastenleikkiä. Yhteensopivuuden tarkistuksia tai sovittimenrakaita ei tarvita, sillä Philipsin Ultinon Access -LED-polttimoissa on erittäin pienikokoinen runko ja integroitu, IEC 60061 -standardin mukainen kanta. Suoraan asennettava malli mahtuu samaan tilaan kuin halogeenipolttimot, jolloin asennus ahtaisiin tiloihin on helppoa. Polttimot on helppo asentaa ajoneuvoihin, joissa on H11-tyypin polttimot, ja ne sopivat useimpiin ajoneuvomalleihin\*

### Parempi valoteho kuin halogeenipolttimoissa

Pienikokoisissa Philipsin Ultinon Access -LED-yleisvaloissa on parempi valoteho kuin halogeenipolttimoissa. LED-tekniikan uusimpien innovaatioiden ansiosta ne tuottavat saman valovirran kuin tavalliset ECE-halogeenipolttimot, mutta parantavat huomattavasti valotehoa ja kuluttavat vähemmän energiaa. Philipsin Ultinon Access -LED-polttimot tehostavat kuljettajien näkyvyyttä tielle, jolloin esteet on helpompi havaita ja ajoturvallisuus paranee.

### Autoteollisuuden standardien mukainen

Philips on ollut ajoneuvoteollisuuden valotekniikan edelläkävijä jo yli sadan vuoden ajan. Tuotteet suunnitellaan vastaamaan alan standardeja mahdollisimman tarkasti, sillä niiden suorituskyky riippuu siitä, kuinka hyvin ne vastaavat nykypäivän autoilijoiden vaatimuksia. Philipsin Ultinon Access -LED-polttimot vastaavat EMI-määräyksiä elektromagneettisen säteilyn aiheuttamien häiriöiden osalta. Tarkasti suunnitellut polttimot kestävät vaatimaan käyttöä nykypäivän kuljettajien edellyttämällä tavalla, eivätkä ne häiritse ajoneuvon muiden osien toimintaa.

### Kestävää suorituskykyä

Philipsin Ultinon Access -LED-polttimoiden pitkäaikainen kestävyys ja teho varmistetaan perusteellisilla testeillä ja tarkistuksilla. Valikoiman polttimoiden käyttöikä on jopa kolminkertainen vastaaviin halogeenipolttimiin verrattuna, ja ne tuottavat yhtenäistä valoa koko käyttöikänsä ajan. Philipsin takuukäytäntö kattaa Philipsin Ultinon Access -LED-polttimot. Katso lisätietoja ja hanki laajennettu takuu\*\* osoitteessa [Philips.com/auto-warranty](https://philips.com/auto-warranty). Nauti nykypäivän parhaasta tekniikasta Philipsin Ultinon Access -LED-polttimoiden avulla.



Julkaisupäivä 2024-03-06

Versio: 7.7.1

EAN: 87 19018 02593 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](https://www.philips.com)

\* \*On käyttäjän omalla vastuulla, että jälkiasennettavia LED-valoja käytetään sovellettavan lain mukaisesti.

\*\* \*\* 2 vuoden takuu. Katso lisätietoja takuukäytännöstä osoitteessa [Philips.com/auto-warranty](https://philips.com/auto-warranty)