

Philips Ultinon Access
Autokoplamp

Type lamp: H3

Direct te monteren LED-lamp
Compact ontwerp
6000 K helderwit licht

11336U2500C2



Upgraden. Rijden. Genieten.

Snelle, eenvoudige installatie

Upgrade de koplampen van uw auto met de Philips Ultinon Access LED-serie. Deze lampen zijn net zo snel en eenvoudig te installeren als halogeenlampen! Verbeter uw verlichting en geniet van de nieuwste LED-technologie voor uw auto.

Snelle, eenvoudige installatie

- Plug & Play-installatie

Betere lichtprestaties

- Betere lichtbundelprestaties dan halogeen

Betrouwbare kwaliteit van Philips

- Voldoet aan de normen van de automobiellindustrie
- Lange werking

PHILIPS

Specificaties

Marketingspecificaties

- Productkenmerk: Direct te monteren LED-lamp
- Verwachte voordelen: Eenvoudige en snelle installatie

Productbeschrijving

- Toepassing: Grootlicht, dimlicht, mistlicht
- Voet: PK22s
- Aanduiding: LED H3 11336 12V U2500 C2
- Type LED-aanduiding: [≈H3]
- Gebruikstemperatuur: -40 °C/+85 °C
- Collectie: Ultinon Access
- Technologie: LED
- Type: H3
- Homologatie ECE R37: Nee
- Homologatie ECE R10
- Zonder polariteit

Levensduur

- Levensduur: 1500 uur

Lichtkenmerken

- Kleurtemperatuur: 6000 K
- Lumen [lm]: 1400

Elektrische kenmerken

- Wattage: 13 W
- Voltage: 12 volt

Bestelinformatie

- Bestelnummer: 11336U2500C2
- Bestelcode: 02603394

Gegevens van de verpakking

- EAN1: 8719018026033
- EAN3: 8719018026040
- Verpakkingstype: C2

Verpakkingsinformatie

- Lengte: 9.15 cm
- Breedte: 4.6 cm
- Hoogte: 7.65 cm
- Verpakkingshoeveelheid: 2 stuks
- Minimale bestelhoeveelheid (voor professionals): 4 sets/8 stuks

Verpakkingsinformatie

- Lengte: 20.2 cm
- Breedte: 10.5 cm
- Hoogte: 10 cm

Kenmerken

Plug & Play-installatie

Philips Ultinon Access LED-lampen worden snel en eenvoudig geïnstalleerd en het achteraf aanbrengen ervan is kinderspel! Er zijn geen compatibiliteitscontroles of adapterringen nodig: Philips Ultinon Access LED-lampen worden geleverd met een ultracompacte behuizing en een geïntegreerde IEC 60061-compatibele voet. Hun direct passende ontwerp heeft hetzelfde oppervlak als halogeenlampen, waardoor installatie in krappe ruimtes eenvoudig is. Ze passen gemakkelijk in voertuigen die zijn uitgerust met H3-lampen en zijn compatibel met de meeste voertuigmodellen*.

Lichtstraal presteert beter dan halogeen

Philips Ultinon Access LED-lampen bieden een betere lichtstraal dan halogeenlampen in een compact, universeel ontwerp. Met behulp van de nieuwste innovaties op het gebied van LED-technologie bieden ze dezelfde lichtstroom als standaard ECE-halogeenlampen, maar verbeteren ze de lichtbundelprestaties aanzienlijk met minder energie. Philips Ultinon Access LED-lampen bieden bestuurders een beter zicht op de weg, waardoor ze gemakkelijker obstakels zien en veiliger kunnen rijden.

Voldoet aan de normen van de automobiellindustrie

De technologisch geavanceerde Philips-verlichting staat al meer dan 100 jaar bekend in de automobiellindustrie. Wij zijn ons ervan bewust dat de prestaties van onze producten afhankelijk zijn van hun uitstekende integratie in een moderne, strenge automobiellomgeving. Daarom sluit het ontwerp van onze producten zo dicht mogelijk aan bij de industrielenormen. Onze Philips Ultinon Access LED-lampen voldoen aan de EMI-normen voor elektromagnetische interferentie. Onze lampen zijn nauwkeurig ontworpen om bestand te zijn tegen de heftiek van het moderne autorijden en verstoren geenszins de normale werking van andere voertuigonderdelen.

Lange werking

Philips Ultinon Access LED-lampen zijn grondig getest en gecontroleerd om duurzaamheid en langdurige prestaties te garanderen. Ons assortiment biedt tot drie keer de levensduur van een vergelijkbare standaard halogeenlamp, met een homogeen licht gedurende de levensduur van de lampen! Het garantiebeleid van Philips dekt Philips Ultinon Access LED-lampen. Meer informatie vindt u op philips.com/auto-warranty**. Geniet van de beste technologie van vandaag met Philips Ultinon Access LED-lampen.



Publicatiedatum
2024-09-11

Versie: 6.6.1

EAN: 87 19018 02603 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* Het is uw verantwoordelijkheid dat u LED-retrofitlampen in overeenstemming met de lokale wetgeving gebruikt.

** Garantie van 2 jaar. Ga naar philips.com/auto-warranty voor meer informatie over ons garantiebeleid