



Philips Ultinon Access  
Żarówka samochodowa

**LED-HL [≈HIR2]**  
Żarówka LED do bezpośredniego  
montażu  
Kompaktowa konstrukcja  
6000 K chłodnego, białego światła

**11012U2500CX**

# Ulepsz. Prowadź. Korzystaj.

## Szybka, łatwa instalacja

Ulepsz reflektory swojego pojazdu, wybierając spośród gamy żarówek Philips Ultinon Access LED. Żarówki te są równie szybkie i łatwe w montażu jak lampy halogenowe! Zmodernizuj swoje oświetlenie, zyskując 80% jasności\*, i korzystaj z najnowszej technologii LED dla swojego samochodu.

### Szybka, łatwa instalacja

- Instalacja typu plug and play

### Lepsza wydajność światła

- Lepsza wydajność wiązki światła niż w przypadku żarówek halogenowych

### Niezawodna jakość Philips

- Zgodność z normami motoryzacyjnymi
- Długotrwałe działanie

# PHILIPS

## Żarówka samochodowa

LED-HL [≈HIR2] Żarówka LED do bezpośredniego montażu, Kompaktowa konstrukcja, 6000 K chłodnego, białego światła

# Dane techniczne

### Informacje marketingowe

- Najważniejsza cecha produktu: Żarówka LED do bezpośredniego montażu
- Spodziewane zalety: Prosty i szybki montaż

### Opis produktu

- Zastosowanie: Światła drogowe, światła mijania
- Podstawa: PCX2d
- Oznaczenie: LED HIR2 11012 12V U2500 CX
- Oznaczenie typu źródła światła LED: [≈ HIR2]
- Temperatura eksploatacji: -40°C / +85°C
- Seria: Ultinon Access
- Technologia: LED
- Typ: HIR2
- Homologacja ECE R37: Nie
- Homologacja ECE R10
- Bez konieczności dopasowywania biegunowości

### Czas eksploatacji

- Trwałość: 1500 godzin

### Właściwości światła

- Temperatura barwowa: 6000 K
- Lumeny [lm]: 1800

### Charakterystyka elektryczna

- Moc: 20 W
- Napięcie: 12 V

### Informacje dotyczące zamówień

- Numer zamówieniowy: 11012U2500CX
- Kod zamówienia: 02577750

### Dane opakowania

- EAN1: 8719018025777
- EAN3: 8719018025791
- Rodzaj opakowania: CX
- EAN2: 8719018025784

### Informacje o zapakowanym produkcie

- Długość: 9.5 cm
- Szerokość: 4.7 cm
- Wysokość: 7.9 cm
- Ilość w opakowaniu: 2 szt.
- Minimalna ilość zamówienia (dla profesjonalistów): 4 zestawy / 8 szt.

### Informacje o opakowaniu zewnętrznym

- Długość: 20.2 cm
- Szerokość: 10.5 cm
- Wysokość: 10 cm

LUM11012U2500CX/10

# Zalety

### Instalacja typu plug and play

Dzięki żarówkom Philips Ultinon Access LED instalacja jest tak szybka i łatwa, że modernizacja świateł jest dziecinnie prosta! Nie ma potrzeby sprawdzania zgodności ani stosowania pierścieni mocujących: żarówka Philips Ultinon Access LED mają ultrakompaktową obudowę i zintegrowaną podstawę zgodną z normą IEC 60061. Ich bezpośrednia konstrukcja ma taką samą powierzchnię jak żarówki halogenowe, umożliwiając łatwą instalację w ciasnych przestrzeniach. Z łatwością pasują do pojazdów wyposażonych w żarówki typu HIR2 i zapewniają szeroką zgodność z większością modeli pojazdów\*\*.

### Wiązka światła lepsza od żarówek halogenowych

Żarówki Philips Ultinon Access LED zostały zaprojektowane tak, aby oferować lepszą wydajność wiązki światła niż żarówki halogenowe w kompaktowej, uniwersalnej konstrukcji. Wykorzystując najnowsze innowacje w technologii LED, zapewniają taki sam strumień świetlny jak standardowe żarówki halogenowe z homologacją ECE, ale znacznie poprawiają wydajność wiązki światła przy mniejszym zużyciu energii. Dzięki zwiększeniu jasności nawet o 80%\*, żarówki Philips Ultinon Access LED zapewniają kierowcom lepszą widoczność na drodze, ułatwiając dostrzeganie przeszkód i bezpieczniejszą jazdę.

### Zgodność z normami motoryzacyjnymi

Zaawansowane technologicznie żarówki Philips są znane w branży motoryzacyjnej od ponad 100 lat. Mając świadomość, że wydajność naszych produktów zależy od ich zgodności z wymaganiami dzisiejszego środowiska motoryzacyjnego, projektujemy nasze produkty możliwie jak najbardziej zgodne ze standardami branżowymi. Nasze żarówki Philips Ultinon Access LED są zgodne z normami EMI dotyczącymi zakłóceń elektromagnetycznych. Precyzyjnie zaprojektowane, aby wytrzymać rygor współczesnego życia motoryzacyjnego, nasze żarówki nie zakłócają działania innych komponentów pojazdu.

### Długotrwałe działanie

Żarówki Philips Ultinon Access LED są rygorystycznie testowane i sprawdzane w celu zapewnienia długotrwałej wytrzymałości i wydajności. Nasza oferta zapewnia nawet trzykrotnie dłuższą żywotność niż porównywalne żarówki halogenowe i jednolite światło przez cały okres eksploatacji żarówek. Polityka gwarancyjna Philips obejmuje żarówki Philips Ultinon Access LED. Odwiedź stronę Philips.com/auto-warranty, aby dowiedzieć się więcej i zapisać się na przedłużoną gwarancję\*\*\*. Żarówki Philips Ultinon Access LED pozwalają cieszyć się najlepszymi osiągnięciami współczesnej technologii.



Data wydania 2024-03-12

Wersja: 7.7.1

EAN: 87 19018 02577 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V. lub własnością odpowiednich firm.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\*\* W porównaniu do minimalnych wymagań prawnych dla żarówek halogenowych.

\*\* Odpowiedzialność za to, by użytkowanie źródeł światła LED typu retrofit było zgodne z odpowiednimi przepisami, spoczywa na użytkowniku.

\*\*\* 2-letnia gwarancja standardowa + 1 rok gwarancji rozszerzonej. Odwiedź stronę [philips.com/auto-warranty](http://philips.com/auto-warranty), aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce gwarancyjnej.