



Philips Ultinon Access
Gyors, egyszerű beszerelés

Lámpa típusa: HIR2

Közvetlen illeszkedésű LED-izzó
Kompakt kialakítás
6000 K hideg fehér fény

11012U2500CX

Újítsa meg! Vezessen! Élvezze!

Gyors, egyszerű beszerelés

Újítsa meg járműve fényszóróit a Philips Ultinon Access LED termékcsaláddal. Ezek az izzók ugyanolyan gyorsan és egyszerűen beszerelhetők, mint a halogénizzók! Fejlessze tovább autója világítását plusz 80% fényerővel*, és élvezze a legújabb LED technológiát.

Gyors, egyszerű beszerelés

- „Plug-and-play” telepítés

Jobb fényteljesítmény

- A halogénizzókénál erősebb fénykibocsátás

Megbízható Philips minőség

- Autóipari szabványoknak megfelelő
- Hosszan tartó működés

PHILIPS

Gyors, egyszerű beszerelés

Lámpa típusa: HIR2 Közvetlen illeszkedésű LED-izzó, Kompakt kialakítás, 6000 K hideg fehér fény

Műszaki adatok

Marketingspecifikációk

- A termék bemutatása: Közvetlen illeszkedésű LED-izzó
- Várható előnyök: Egyszerű és gyors beszerelés

Termékleírás

- Alkalmazás: Távolsági fényszóró, tompított fényszóró
- Alapkészülék: PCX2d
- Rendeltetés: LED HIR2 11012 12V U2500 CX
- Rendeltetés szerinti LED-típus: [≈ HIR2]
- Üzemi hőmérséklet: -40 °C/+85 °C
- Hatótávolság: Ultinon Access
- Technológia: LED
- Típus: HIR2
- Homologizáció ECE R37: Nem
- Homologizáció ECE R10
- Polaritásmentes

Élettartam

- Élettartam: 1500 óra

A fény jellemzői

- Színhőmérséklet: 6000 K
- Lumen [lm]: 1800

Elektromos tulajdonságok

- Teljesítmény: 20 W
- Feszültség: 12 V

Rendelési információk

- Rendelési bejegyzés: 11012U2500CX
- Rendelési kód: 02577750

Csomagolásadatok

- EAN1: 8719018025777
- EAN3: 8719018025791
- Csomagolás típusa: CX
- EAN2: 8719018025784

Csomagolt termék adatai

- Hosszúság: 9.5 cm
- Szélesség: 4.7 cm
- Magasság: 7.9 cm
- Csomagmennyiség: 2 db
- MOQ (szakemberek számára): 4 készlet/8 db

Külső csomagolás adatai

- Hosszúság: 20.2 cm
- Szélesség: 10.5 cm
- Magasság: 10 cm

LUM11012U2500CX/10

Fénypontok

„Plug-and-play” telepítés

A Philips Ultinon Access LED izzókkal a telepítés olyan gyors és egyszerű, hogy az utólagos felszerelés gyerekjáték! Nincs szükség kompatibilitási ellenőrzésekre vagy adaptergyűrűkre: a Philips Ultinon Access LED-izzók ultrakompakt testtel és integrált IEC 60061 kompatibilis alappal rendelkeznek. Közvetlen illeszkedésű kialakításuk a halogén izzókkal megegyező helyigényű, így szűk helyekre is egyszerűen beszerelhetők. Könnyen beilleszthetők a HIR2 típusú izzókkal felszerelt járművekbe, és széles körű kompatibilitást biztosítanak a legtöbb járműtípussal**.

A fénysugár felülmúlja a halogén világítást

A Philips Ultinon Access LED-izzókat úgy tervezték, hogy a halogénizzóknál jobb fénysugár-teljesítményt nyújtsanak kompakt, univerzális kivitelben. A LED-technológia legújabb innovációit felhasználva ugyanazt a fénysugár-erőt biztosítják, mint a szabványos ECE halogénizzók, de kevesebb energia felhasználásával jelentősen javítják a fénysugár teljesítményét. Az akár plusz 80% fényerővel* a Philips Ultinon Access LED-izzók jobb látási viszonyokat biztosítanak a járművezetők számára az utakon, így könnyebben észlelhetik az akadályokat és biztonságosabban vezethetnek.

Autóipari szabványoknak megfelelő

A technológiailag fejlett Philips világítástechnika már több mint 100 éve elismert az autóiparban. Tisztában vagyunk azzal, hogy termékeink teljesítménye attól függ, mennyire kompatibilisek a mai gépjárműipari környezet követelményeivel, ezért a termékeink tervezésénél a lehető legszorosabban követjük az ipari szabványokat. Philips Ultinon Access LED-izzóink megfelelnek az elektromágneses interferenciára vonatkozó EMI-szabványoknak. A modern gépjárműipari viszonyok viszontagságainak ellenálló, precíziós kialakítású izzóink nem zavarják a jármű más alkatrészeinek működését.

Hosszan tartó működés

A Philips Ultinon Access LED-izzókat szigorúan teszteljük és ellenőrizzük a hosszú távú tartósság és teljesítmény biztosítása érdekében. A választékunk termékei a hasonló halogénizzók élettartamának akár háromszorosát is elérik, és homogén fényt biztosítanak az izzók teljes élettartama alatt. A Philips jótállási szabályzata a Philips Ultinon Access LED-izzókra vonatkozik. További információkért látogasson el a Philips.com/auto-warranty oldalra, és regisztráljon a kiterjesztett garanciára***. Élvezze a korszerű technológia legjavát a Philips Ultinon Access LED-izzókkal.



Kiadás dátuma
2024-09-13

Verzió: 8.8.1

EAN: 87 19018 02577 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

** A halogénizzókra vonatkozó legalacsonyabb jogi normákhoz viszonyítva

***Az Ön felelőssége biztosítani, hogy az utólag beszerelt LED-fényforrások használata megfeleljen a helyi jogi előírásoknak.

*** 2 év standard + 1 év kiterjesztett garancia. Látogasson el a philips.com/auto-warranty weboldalra, ha szeretne többet megtudni a jótállási szabályzatunkról