



Philips Ultinon Access  
Lámpara para luces  
principales de coche

**LED-HL [≈H11]**  
Lámpara LED de montaje directo  
Diseño compacto  
Luz blanca fría de 6000 K

**11362U2500CX**

# Renueve. Conduzca. Disfrute.

## Instalación rápida y sencilla

Actualiza las luces principales de tu vehículo con la gama LED Ultinon Access de Philips. Estas bombillas son tan rápidas y fáciles de instalar como las lámparas halógenas. Mejora tu iluminación con un 80 % de brillo adicional\* y disfruta de la última tecnología LED en tu coche.

### **Instalación rápida y sencilla**

- instalación Plug and Play

### **Mejor rendimiento lumínico**

- Mejor rendimiento del haz de luz que las lámparas halógenas

### **Calidad fiable de Philips**

- Cumple con los estándares de automoción
- Rendimiento duradero

# PHILIPS

Lámpara para luces principales de coche  
LED-HL [≈H11] Lámpara LED de montaje directo, Diseño compacto, Luz blanca fría de 6000 K

# Especificaciones

## Especificaciones de marketing

- Características destacadas del producto: Lámpara LED de montaje directo
- Ventajas esperadas: Instalación sencilla y rápida

## Descripción del producto

- Aplicación: Luces largas, luces cortas, luces antiniebla
- Base: PGJ19-2
- Denominación: LED H11 11362 12 V U2500 CX
- Denominación del tipo LED: [≈H11]
- Temperatura de funcionamiento: -40 °C/+85 °C
- Gama: Ultinon Access
- Tecnología: LED
- Tipo: H11
- Homologación ECE R37: No
- Homologación ECE R10
- Sin polaridad

## Duración

- Duración: 1500 horas

## Características de la luz

- Temperatura del color: 6000 K
- Lúmenes [lm]: 1800

## Características eléctricas

- Vataje: 20 W
- Voltaje: 12 V

## Información de pedido

- Entrada de pedido: 11362U2500CX
- Código de pedido: 02571550

## Datos del embalaje

- EAN1: 8719018025715
- EAN3: 8719018025739
- Tipo de embalaje: CX
- EAN2: 8719018025722

## Información del producto embalado

- Longitud: 9.5 cm
- Anchura: 4.7 cm
- Altura: 7.9 cm
- Cantidad por paquete: 2 pcs
- Cantidad mínima que se puede pedir (para profesionales): 4 conjuntos/8 unidades

## Información de embalaje exterior

- Longitud: 20.2 cm
- Anchura: 10.5 cm
- Altura: 10 cm

LUM11362U2500CX/10

# Destacados

## Instalación Plug and Play

Con las lámparas LED Philips Ultinon Access, la instalación es tan rápida y sencilla que adaptarlas es un juego de niños. No es necesario comprobar la compatibilidad ni los anillos adaptadores: las lámparas LED Philips Ultinon Access incluyen un cuerpo ultracompacto y una base integrada compatible con IEC 60061. Su diseño de montaje directo tiene el mismo tamaño que las lámparas halógenas, lo que permite una instalación sencilla en espacios reducidos. Encajan fácilmente en los vehículos equipados con lámparas H11 y garantizan una amplia compatibilidad con la mayoría de los modelos de vehículos\*\*.

## El haz supera a los halógenos

Las lámparas LED Philips Ultinon Access se han diseñado para ofrecer un mejor rendimiento del haz de luz que las lámparas halógenas en un diseño compacto y universal. Gracias a las últimas innovaciones en tecnología LED, proporcionan el mismo flujo luminoso que las lámparas halógenas ECE estándar, pero mejoran significativamente el rendimiento del haz con menos energía. Con hasta un 80 % de brillo adicional\*, las lámparas LED Philips Ultinon Access proporcionan a los conductores una mejor visión en carretera, lo que facilita la detección de obstáculos y la conducción de forma más segura.

## Cumple con los estándares de automoción

La iluminación de Philips, tecnológicamente avanzada, ha obtenido el reconocimiento del sector de la automoción durante más de 100 años. Conscientes de que el rendimiento de nuestros productos depende de su compatibilidad con las demandas del entorno automovilístico actual, diseñamos nuestros productos lo más cerca posible de los estándares del sector. Nuestras lámparas LED Philips Ultinon Access cumplen con los estándares EMI para interferencias electromagnéticas. Diseñadas con precisión para soportar los rigores de la vida moderna de los automóviles, nuestras lámparas no interrumpen el funcionamiento de otros componentes del vehículo.

## Rendimiento duradero

Las lámparas LED Philips Ultinon Access se han sometido a rigurosas pruebas y comprobaciones para garantizar su durabilidad y rendimiento a largo plazo. Nuestra gama ofrece hasta tres veces la vida útil de una lámpara halógena equivalente y una luz homogénea a lo largo de toda su vida útil. La política de garantía de Philips cubre las lámparas LED Philips Ultinon Access. Visite [Philips.com/auto-warranty](https://philips.com/auto-warranty) para obtener más información y regístrese para obtener una garantía ampliada\*\*\*. Disfrute de lo mejor de la tecnología actual con las lámparas LED Philips Ultinon Access.



Fecha de emisión  
2024-03-14

Versión: 6.6.2

EAN: 87 19018 02571 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](https://www.philips.com)

\*\* En comparación con el estándar legal mínimo para lámparas halógenas

\*\*\*Es su propia responsabilidad usar las luces LED retrofit conforme con los requisitos legales aplicables.

\*\*\*\* 2 años de garantía estándar + 1 año de garantía ampliada. Visite [philips.com/auto-warranty](https://philips.com/auto-warranty) para obtener más información sobre nuestra política de garantía