



Philips Ultinon Access  
Strålkastarlampa för bil

**LED-HL [≈HIR2]**  
Direktmonterad LED-lampa  
Kompakt design  
Kallvitt ljus på 6 000 K

**11012U2500CX**

# Uppgradera. Kör. Njut.

Snabb och enkel montering

Uppgradera ditt fordons strålkastare med Philips Ultinon Access LED-sortiment. De här lamporna går lika snabbt och enkelt att montera som halogenlampor! Förbättra din belysning med 80 % extra ljusstyrka\* och få den senaste LED-tekniken i bilen.

#### Snabb och enkel montering

- Plug-and-play-installation

#### Bättre ljusprestanda

- Bättre kägelprestanda än halogen

#### Pålitlig Philips-kvalitet

- Uppfyller fordonsstandarder
- Prestanda med lång livslängd

# PHILIPS

# Specifikationer

## Försäljningsspecifikationer

- Produktbeskrivning: Direktmonterad LED-lampa
- Väsentliga fördelar: Enkel och snabb montering

## Produktbeskrivning

- Tillämpning: Helljus, halvljus
- Sockel: PCX2d
- Beteckning: LED HIR2 11012 12V U2500 CX
- Beteckning LED-typ: [≈ HIR2]
- Driftstemperatur: -40 °C/+85 °C
- Sortiment: Ultinon Access
- Teknik: LED
- Typ: HIR2
- Godkännande ECE R37: Nej
- Godkännande ECE R10
- Polaritetsfri

## Livslängd

- Livslängd: 1 500 timmar

## Ljusegenskaper

- Färgtemperatur: 6 000 K
- Lumen [lm]: 1 800

## Elektriska specifikationer

- Wattal: 20 W
- Spänning: 12 V

## Beställningsinformation

- Beställningspost: 11012U2500CX
- Beställningskod: 02577750

## Förpackningsinformation

- EAN1: 8719018025777
- EAN3: 8719018025791
- Förpackningstyp: CX
- EAN2: 8719018025784

## Produktinformation i förpackning

- Längd: 9.5 cm
- Bredd: 4.7 cm
- Höjd: 7.9 cm
- Antal i förpackning: 2 st
- Minsta beställningsantal (för yrkesproffs): 4 set/8 st.

## Förpackningsinformation

- Längd: 20.2 cm
- Bredd: 10.5 cm
- Höjd: 10 cm

# Funktioner

## Plug-and-play-installation

Med Philips Ultinon Access LED-lampor är installationen så snabb och enkel att det är rena rama barnleken att montera dem! Det finns inget behov av kompatibilitetskontroller eller adapterringar: Philips Ultinon Access LED-lampor har ett ultrakompakt hölje och en integrerad IEC 60061-kompatibel sockel. Deras direktmonterade design är lika kompakt som halogenlampor, vilket möjliggör enkel montering i trånga utrymmen. De får enkelt plats i fordon utrustade med lampor HIR2-typ och säkerställer bred kompatibilitet med de flesta fordonsmodeller\*\*.

## Käglan överträffar halogen

Philips Ultinon Access LED-lampor är utformade för att ge bättre kägelprestanda än halogenlampor i en kompakt, universell design. Med hjälp av de senaste innovationerna inom LED-teknik ger de samma ljusflöde som vanliga ECE-halogenlampor, men förbättrar kägeln prestanda avsevärt med mindre energi. Med upp till 80 % extra ljusstyrka\* ger Philips Ultinon Access LED-lampor förare bättre sikt på vägen, vilket gör det enklare att upptäcka hinder och köra säkrare.

## Uppfyller fordonsstandarder

Den tekniskt avancerade Philips-belysningen har varit känd inom fordonsindustrin i över 100 år. Vi är medvetna om att våra produkters prestanda beror på deras kompatibilitet med kraven i dagens fordonsmiljö och vi utformar våra produkter så nära branschstandarder som möjligt. Våra Philips Ultinon Access LED-lampor efterlever EMI-standarderna för elektromagnetiska störningar. Våra lampor är precisionstillverkade för att tåla påfrestningarna i moderna fordon och stör inte driften av andra fordonskomponenter.

## Prestanda med lång livslängd

Philips Ultinon Access LED-lampor har testats och kontrollerats grundligt för att säkerställa långvarig hållbarhet och prestanda. Vårt sortiment ger upp till tre gånger så lång livslängd som en jämförbar halogenlampa och ett homogent ljus under hela lampornas livslängd. Philips garantipolicy omfattar Philips Ultinon Access LED-lampor. På Philips.com/auto-warranty kan du ta reda på mer samt registrera dig för en utökad garanti\*\*\*. Njut av det bästa från dagens teknik med Philips Ultinon Access LED-lampor.



Publiceringsdatum  
2024-03-12

Version: 7.7.1

EAN: 87 19018 02577 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Jämfört med lägsta lagstadgade standard för halogenlampor  
\*\* Det är ditt eget ansvar att säkerställa att användningen av LED-upptraderingslampor överensstämmer med gällande lagliga krav.  
\*\*\* 2 års standardgaranti + 1 års utökad garanti. Du hittar mer information om vår garantipolicy på [philips.com/auto-warranty](http://philips.com/auto-warranty)