

Philips Ultinon Access  
Frontlyspære til bil

**LED-HL [≈H4,≈H19]**

LED-pære med direkteinstallasjon  
Kompakt design  
Opptil 6000 K, kjølig, hvitt lys

**11342U2500C2**



# Oppgrader. Kjør. Kos deg.

## Rask og enkel montering

Oppgrader frontlysene på bilen din med Philips Ultinon Access LED-serien. Disse pærene er like raske og enkle å montere som halogenpærer. Få bedre belysning, og gled deg over den nyeste LED-teknologien i bilen din.

### Rask og enkel montering

- Plug-and-play-installasjon

### Bedre lys

- Bedre lys enn halogen

### Pålitelig kvalitet fra Philips

- Oppfyller bilindustristandardene
- Langvarig ytelse

# PHILIPS

Frontlyspære til bil  
LED-HL [≈H4,≈H19] LED-pære med direktemontering, Kompakt design, Opptil 6000 K, kjølig, hvitt lys

LUM11342U2500C2/10

## Spesifikasjoner

### Markedsføringsspesifikasjoner

- Produkthøydepunkt: LED-pære med direktemontering
- Forventede fordeler: Enkel og rask installasjon

### Produktbeskrivelse

- Bruk: Fjernlys, nærlys
- Base: P43t-38/PU43t-3
- Betegnelse: LED H4/H19 11342 12V U2500 C2
- Betegnelse LED-type: [≈H4], [≈H19]
- Driftstemperatur: -40 °C / +85 °C
- Serie: Ultinon Access
- Teknologi: LED
- Type: H3
- Typegodkjenning ECE R37: Nei
- Typegodkjenning ECE R10
- Polaritetsfri

### Levetid

- Levetid: 1500 timer

### Lysegenskaper

- Lumen: 1500 lm / 1000 lm
- Fargetemperatur: 6000 K

### Elektriske egenskaper

- Wattstyrke: 20 W
- Spenning: 12 V

### Bestillingsinformasjon

- Bestillingsoppføring: 11342U2500C2
- Bestillingskode: 02605794

### Emballasjeopplysninger

- EAN1: 8719018026057
- EAN3: 8719018026064
- Emballasjetype: C2

### Pakket produktinformasjon

- Lengde: 9.15 cm
- Bredde: 4.6 cm
- Høyde: 7.65 cm
- Antall i pakken: 2 deler
- MOQ (for profesjonelle): 4 sett / 8 stk

### Emballasjeinformasjon

- Lengde: 20.2 cm
- Bredde: 10.5 cm
- Høyde: 10 cm

## Høydepunkter

### Plug-and-play-installasjon

Med Philips Ultinon Access LED-pærer er installering så raskt og enkelt at ettermonteringen blir barnemat! Det er ikke behov for kompatibilitetskontroller eller adapterringer: Philips Ultinon Access LED-pærer leveres med et ultrakompakt hus og en integrert IEC 60061-kompatibel sokkel. Designen med direkte passform har samme fotavtrykk som halogenpærer, noe som muliggjør enkel installasjon på trange steder. De passer lett inn i biler som er utstyrt med H4/H19-pærer, og sørger for bred kompatibilitet med de fleste bilmodeller\*.

### Beam utkonkurrerer halogen

Philips Ultinon Access LED-pærer er designet for å gi bedre lys enn halogenpærer i en kompakt, universell utforming. Bruk av de nyeste innovasjonene innen LED-teknologi gir samme lysfluks som standard ECE-halogenpærer, men forbedrer strålen betydelig ved bruk av mindre energi. Philips Ultinon Access LED-pærer gir føreren bedre sikt på veien, noe som gjør det enklere å oppdage hindringer og kjøre tryggere.

### Oppfyller bilindustristandardene

Philips Lighting er teknologisk i forkant og har vært kjent i bilindustrien i over 100 år. Når vi er klar over at ytelsen til våre produkter avhenger av deres kompatibilitet med kravene i dagens bilmiljø, designer vi våre produkter så tett opptil bransjestandardene som mulig. Philips Ultinon Access LED-pærer overholder EMI-standardene for elektromagnetisk interferens. Våre lyspærer er presisjonsutviklet for å tåle påkjenningene til moderne bilbruk, og vil ikke forstyrre funksjonen til andre kjøretøykomponenter.

### Langvarig ytelse

Philips Ultinon Access LED-pærer er grundig testet og kontrollert for å sikre langvarig holdbarhet og langvarig ytelse. Vårt utvalg tilbyr opptil tre ganger så lang levetid som en sammenlignbar halogenpære og homogent lys gjennom hele pærens levetid. Philips-garantien dekker Philips Ultinon Access LED-pærer. Gå til [Philips.com/auto-warranty](https://www.philips.com/auto-warranty) for å finne ut mer og registrer deg for en utvidet garanti\*\*. Gled deg over det beste av dagens teknologi med Philips Ultinon Access LED-pærer.



Utgivelsesdato  
2024-03-06

Versjon: 8.8.1

EAN: 87 19018 02607 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](https://www.philips.com)

\* \*Det er ditt ansvar å sørge for at bruken av LED-lamper for ettermontering oppfyller gjeldende krav i stedlige bestemmelser.  
\* \* \* 2 års garanti. Gå til [Philips.com/auto-warranty](https://www.philips.com/auto-warranty) for mer informasjon om garantivilkårene våre.