



Philips Ultinon Rally 3550
HL
高出力自動車用ヘッド
ライトバルブ

LED-HL [≈H11]

バルブの数：2
12 V、50 W、4500 lm、6500 K
純正バルブ配光で明るさ向上

11362U3550X2



高性能超高輝度 LED ライト

光の力を解き放ちましょう

フィリップス Ultinon Rally 3550 は、50 ワットの強力な白色 LED ライトで必要な場所を照らします。スマート冷却システムとフィリップスクオリティのデザインにより、超高輝度を長期間持続できます。

より優れた視認性を実現する高出力

- 高出力と高輝度のライトで優れた明るさを実現
- 高出力でありながらグレアを抑制

スタイリッシュな白色光

- 最大 6500 K の白色光

プラグアンドプレイソリューション

- 簡単にアップグレード可能

信頼できるクオリティ

- 長期間持続する性能
- 信頼性の高いブランド - 信頼できるフィリップスクオリティ

PHILIPS

高出力自動車用ヘッドライトバルブ

LED-HL [≈H11] バルブの数 : 2, 12 V、50 W、4500 lm、6500 K、純正バルブ配光で明るさ向上

仕様

セールスポイント

- 製品特長 : 高輝度、高ルーメン値、AirCool+
- 期待される効果 : 高出力、高輝度

製品仕様

- アプリケーション : ハイビーム、ロービーム
- ベース : P20d/P22d
- 名称 : H11 LED 11362 U3550 12V X2
- ECE 認証 : 無
- シリーズ名 : Ultinon Rally 3550 HL
- 光源 : LED
- バルブタイプ : LED-HL [≈H11]
- ドライバーボックス - 長さ (mm) : 53
- ドライバーボックス - 幅 (mm) : 31
- ドライバーボックス - 高さ (mm) : 13

寿命

- 寿命 : 1500 時間

光の特性

- ルーメン : 4500 lm
- 色温度 : 6500 K

電源仕様

- ワット数 : 50 W
- 対応電圧 : 12 V

注文情報

- 品番 : 11362U3550X2
- 注文コード : 72739431

パッケージデータ

- JANCODE: 6974260727394
- EAN3: 6974260727400
- パッケージ種類 : X2

梱包製品情報

- 長さ : 11.1 cm
- 幅 : 5 cm
- 高さ : 15.5 cm
- 1箱あたりの本体重量 : 102.6 g
- 発注単位 : 2 個
- MOQ (法人向け最低発注数量) : 6
- 1箱あたりの総重量 [g]: 293.6

外装箱情報

- 長さ : 23.5 cm
- 幅 : 16 cm
- 高さ : 16.6 cm
- 総重量 [kg]: 1.9024
- 本体重量 [g]: 1876.2

LUM11362U3550X2/20

特長

50 W のパワフルな明るさ

高出力設計により最大 50 W および 4500 lm の高輝度を実現する Philips Ultinon Rally 3550 LED。当社の自動車用照明ソリューションのノウハウが詰め込まれ、大事な場面で卓越した明るさを提供するため、前方に潜む危険によりすばやく反応できます。

最大 6500 K の白色光

Philips Ultinon Rally 3550 LED を搭載すると、安全性だけでなく外観もグレードアップ。6500 K のスタイリッシュな白色光で視認性と被視認性を高め、より快適な運転を実現します。見た目よきに加えコントラストも高めるため、暗間でも障害物や道路標識を認識しやすくなります。

優れた耐久性

高出力 LED ではより多くの熱が発生するため、光出力が低下し、バルブの寿命が短くなる可能性があります。高性能 LED ランプは熱を効果的に管理します。Philips Ultinon Rally 3550 LED は AirCool+ を装備しています。これは、特殊な銅製冷却管と革新的なヒートシンク設計が採用された高度な熱管理システムで、熱をすばやく放散し、現実の環境条件でのランプの寿命を最大 1,500 時間にまで延ばすとともに、愛車にトラブルフリーの性能をもたらします。フィリップス製品を取り付けることは、長期間持続する明るさと品質を手にするることなのです。

簡単にアップグレード可能

一部の車種では、LED ベースのレトロフィットバルブで問題が生じることがあります。そのため、幅広い車種で LED テクノロジーにアップグレードして頂けるよう、フィリップスアダプターリングや CANbus アダプターなどのスマートなアクセサリを開発しました。オプションのフィリップス LED アクセサリが必要かどうかを確認し、愛車に最適な状態で取り付けるようにしてください。フィリップスのアクセサリの詳細については、こちら*を参照してください。

より優れた安全性の実現

安全のためには、高い視認性と並んでヘッドライトのグレアの抑制が重要です。高出力製品には、安全性よりもドレスアップ性を優先したものが少なくありません。Philips Ultinon Rally 3550 バルブなら、適度なグレアレベルで超高出力を実現します。

信頼できるフィリップスオリティ

先進の技術を誇るフィリップスの自動車用ライトは、100 年余りの歴史を経た今もなお、自動車業界から高い評価を得ています。「フィリップス自動車グレード品質」製品は、厳正な品質管理プロセスに従って設計、開発されており、一貫して高い製造基準を維持しています。

発行日 2024-02-18

バージョン : 4.4.1

EAN: 69 74260 72739 4

株式会社フィリップス・ジャパン
© 2024 Koninklijke Philips N.V.

仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。記載されている製品名などの固有名詞は、Koninklijke Philips N.V. またはその他の会社

www.philips.com

* ECE 非準拠



Philips Japan, Ltd.