

Philips Ultinon Access
Strålkastarlampa för bil

LED-HL [≈H3]

Direktmonterad LED-lampa
Kompakt design
Kallvitt ljus på 6 000 K

11336U2500C2



Uppgradera. Kör. Njut.

Snabb och enkel montering

Uppgradera ditt fordons strålkastare med Philips Ultinon Access LED-sortiment. De här lamporna går lika snabbt och enkelt att montera som halogenlampor! Förbättra din belysning och få den senaste LED-tekniken i bilen.

Snabb och enkel montering

- Plug-and-play-installation

Bättre ljusprestanda

- Bättre kägelprestanda än halogen

Pålitlig Philips-kvalitet

- Uppfyller fordonsstandarder
- Prestanda med lång livslängd

PHILIPS

Specifikationer

Försäljningsspecifikationer

- Produktbeskrivning: Direktmonterad LED-lampa
- Väntade fördelar: Enkel och snabb montering

Produktbeskrivning

- Tillämpning: Helljus, halvljus, dimljus
- Sockel: PK22s
- Beteckning: LED H3 11336 12V U2500 C2
- Beteckning LED-typ: [≈H3]
- Driftstemperatur: -40 °C/+85 °C
- Sortiment: Ultinon Access
- Teknik: LED
- Typ: H3
- Godkännande ECE R37: Nej
- Godkännande ECE R10
- Polaritetsfri

Livslängd

- Livslängd: 1 500 timmar

Ljusegenskaper

- Färgtemperatur: 6 000 K
- Lumen [lm]: 1 400

Elektriska specifikationer

- Wattal: 13 W
- Spänning: 12 V

Beställningsinformation

- Beställningspost: 11336U2500C2
- Beställningskod: 02603394

Förpackningsinformation

- EAN1: 8719018026033
- EAN3: 8719018026040
- Förpackningstyp: C2

Produktinformation i förpackning

- Längd: 9.15 cm
- Bredd: 4.6 cm
- Höjd: 7.65 cm
- Antal i förpackning: 2 st
- Minsta beställningsantal (för yrkesproffs): 4 set/8 st.

Förpackningsinformation

- Längd: 20.2 cm
- Bredd: 10.5 cm
- Höjd: 10 cm

Funktioner

Plug-and-play-installation

Med Philips Ultinon Access LED-lampor är installationen så snabb och enkel att det är rena rama barnleken att montera dem! Det finns inget behov av kompatibilitetskontroller eller adapterringar: Philips Ultinon Access LED-lampor har ett ultrakompakt hölje och en integrerad IEC 60061-kompatibel sockel. Deras direktmonterade design är lika kompakt som halogenlampor, vilket möjliggör enkel montering i trånga utrymmen. De får enkelt plats i fordon utrustade med lampor av H3 typ och säkerställer bred kompatibilitet med de flesta fordonsmodeller*.

Käglan överträffar halogen

Philips Ultinon Access LED-lampor är utformade för att ge bättre kägelprestanda än halogenlampor i en kompakt, universell design. Med hjälp av de senaste innovationerna inom LED ger de samma ljusflöde som vanliga ECE-halogenlampor, men förbättrar kägans prestanda avsevärt med mindre energi. Philips Ultinon Access LED-lampor ger förare bättre sikt på vägen, vilket gör det enklare att upptäcka hinder och köra säkrare.

Uppfyller fordonsstandarder

Den tekniskt avancerade Philips-belysningen har varit känd inom fordonsindustrin i över 100 år. Vi är medvetna om att våra produkters prestanda beror på deras utmärkta integration med en modern och hård fordonsmiljö och vi utformar våra produkter så nära branschstandarderna som möjligt. Våra Philips Ultinon Access LED-lampor efterlever EMI-standarderna för elektromagnetiska störningar. Våra lampor är precisionstillverkade för att tåla påfrestningarna i moderna fordon och stör inte driften av andra fordonsdelar.

Prestanda med lång livslängd

Philips Ultinon Access LED-lampor har testats och kontrollerats grundligt för att säkerställa långvarig hållbarhet och prestanda. Vårt sortiment ger förare upp till tre gånger så lång livslängd som en jämförbar standardhalogenlampa och ett homogent ljus under hela lampornas livslängd. Philips Ultinon Access LED-lampor omfattas av Philips garantipolicy. Ta reda på mer på [Philips.com/auto-warranty](https://www.philips.com/auto-warranty)**. Njut av det bästa från dagens teknik med Philips Ultinon Access LED-lampor.



Publiceringsdatum
2024-03-14

Version: 5.5.2

EAN: 87 19018 02603 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* *Det är ditt eget ansvar att säkerställa att användningen av LED-uppgraderingslampor överensstämmer med gällande lagliga krav.
**2 års garanti. Du hittar mer information om vår garantipolicy på [philips.com/auto-warranty](https://www.philips.com/auto-warranty)