

Philips Ultinon Access
Snabb och enkel montering

Typ av lampa: H11

Direktmonterad LED-lampa
Kompakt design
Kallvitt ljus på 6 000 K

11362U2500C2



Uppgradera. Kör. Njut.

Snabb och enkel montering

Uppgradera ditt fordon's strålkastare med Philips Ultinon Access LED-sortiment. De här lamporna går lika snabbt och enkelt att montera som halogenlampor! Förbättra din belysning och få den senaste LED-tekniken i bilen.

Snabb och enkel montering

- Plug-and-play-installation

Bättre ljusprestanda

- Bättre kägelprestanda än halogen

Pålitlig Philips-kvalitet

- Uppfyller fordon'sstandarder
- Prestanda med lång livslängd

PHILIPS

Snabb och enkel montering

Typ av lampa: H11 Direktmonterad LED-lampa, Kompakt design, Kallvitt ljus på 6 000 K

LUM11362U2500C2/10

Specifikationer

Försäljningsspecifikationer

- Produktbeskrivning: Direktmonterad LED-lampa
- Väntade fördelar: Enkel och snabb montering

Produktbeskrivning

- Tillämpning: Helljus, halvljus, dimljus
- Sockel: PGJ19-2
- Beteckning: LED H11 11362 12V U2500 C2
- Beteckning LED-typ: [≈H11]
- Driftstemperatur: -40 °C/+85 °C
- Sortiment: Ultinon Access
- Teknik: LED
- Typ: H11
- Godkännande ECE R37: Nej
- Godkännande ECE R10
- Polaritetsfri

Livslängd

- Livslängd: 1 500 timmar

Ljusegenskaper

- Färgtemperatur: 6 000 K
- Lumen [lm]: 1 800

Elektriska specifikationer

- Wattal: 20 W
- Spänning: 12 V

Beställningsinformation

- Beställningspost: 11362U2500C2
- Beställningskod: 02593794

Förpackningsinformation

- EAN1: 8719018025937
- EAN3: 8719018025944
- Förpackningstyp: C2

Produktinformation i förpackning

- Längd: 9,15 cm
- Bredd: 4,6 cm
- Höjd: 7,65 cm
- Antal i förpackning: 2 st
- Minsta beställningsantal (för yrkesproffs): 4 set/8 st.

Förpackningsinformation

- Längd: 20,2 cm
- Bredd: 10,5 cm
- Höjd: 10 cm

Funktioner

Plug-and-play-installation

Med Philips Ultinon Access LED-lampor är installationen så snabb och enkel att det är rena rama barnleken att montera dem! Det finns inget behov av kompatibilitetskontroller eller adapterringar: Philips Ultinon Access LED-lampor har ett ultrakompakt hölje och en integrerad IEC 60061-kompatibel sockel. Deras direktmonterade design är lika kompakt som halogenlampor, vilket möjliggör enkel montering i trånga utrymmen. De får enkelt plats i fordon utrustade med lampor av H11-typ och säkerställer bred kompatibilitet med de flesta fordonsmodeller*

Bättre kägla än halogen

Philips Ultinon Access LED-lampor är utformade för att ge bättre kägelprestanda än halogenlampor i en kompakt, universell design. Med hjälp av de senaste innovationerna inom LED ger de samma ljusflöde som vanliga ECE-halogenlampor, men förbättrar kaglans prestanda avsevärt med mindre energi. Philips Ultinon Access LED-lampor ger förare bättre sikt på vägen, vilket gör det enklare att upptäcka hinder och köra säkrare.

Uppfyller fordonsstandarder

Den tekniskt avancerade Philips-belysningen har varit känd inom fordonsindustrin i över 100 år. Vi är medvetna om att våra produkters prestanda beror på deras kompatibilitet med kraven i dagens fordonsmiljö och vi utformar våra produkter så nära branschstandarder som möjligt. Våra Philips Ultinon Access LED-lampor efterlever EMI-standarderna för elektromagnetiska störningar. Våra lampor är precisionstillverkade för att tåla påfrestningarna i moderna fordon och stör inte driften av andra fordonskomponenter.

Prestanda med lång livslängd

Philips Ultinon Access LED-lampor har testats och kontrollerats grundligt för att säkerställa långvarig hållbarhet och prestanda. Vårt sortiment ger upp till tre gånger så lång livslängd som en jämförbar halogenlampa och ett homogent ljus under hela lampornas livslängd. Philips Ultinon Access LED-lampor omfattas av Philips garantipolicy. På [Philips.com/auto-warranty](https://philips.com/auto-warranty) kan du ta reda på mer samt registrera dig för en utökad garanti**. Njut av det bästa från dagens teknik med Philips Ultinon Access LED-lampor.



Publiceringsdatum
2024-09-25

Version: 8.8.1

EAN: 87 19018 02593 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* *Det är ditt eget ansvar att säkerställa att användningen av LED-uppgraderingslampor överensstämmer med gällande lagliga krav.
* **2 års garanti. Du hittar mer information om vår garantipolicy på philips.com/auto-warranty