



Philips Xenon X-tremeVision gen2
Lámpara de xenón para
luces principales de coche

Tipo lámpara: D4S

Pack de: 1
42 V, 35 W



42402XV2S1

Conduce con seguridad con luces más brillantes

Detecta cada bache, curva y obstáculo en la carretera

Con un potente haz que lleva la iluminación a nuevas cotas, X-tremeVision gen2 es la última incorporación a la tecnología de xenón. Este excepcional rendimiento amplía los límites de tu conducción, para que puedas sentirte más cómodo y seguro.

Espectro de luz: una experiencia de conducción cómoda

- Mejor visibilidad para una conducción más cómoda y segura

Rendimiento lumínico óptimo

- Dirige la luz a la zona correcta frente al coche

Lámpara para coche ultrarresistente y con calidad de xenón

- Philips ha inventado la innovadora tecnología Xenon HID

Fabricante de equipos originales

- Las lámparas para coches de Philips están galardonadas
- La elección de los principales fabricantes de vehículos
- Cumplimos los estándares de calidad de la homologación ECE
- Las luces para automóviles de Philips se fabrican con cristal de cuarzo de alta calidad
- Protección de los daños de los rayos UV

Más brillo para una visibilidad y una seguridad máximas

- Xenon X-tremeVision gen2: para lograr un rendimiento visual superior

PHILIPS

Destacados

Hasta un 150 % más de visión

Las lámparas Xenon X-tremeVision gen2 se han diseñado con la tecnología Xenon de Philips para ofrecer un rendimiento definitivo. Con un haz más largo y hasta un 150 % más de visión, las lámparas X-tremeVision gen2 ayudan a detectar antes los obstáculos, para que puedas reaccionar a tiempo. Y con la visión periférica mejorada, serás más consciente de los peligros a los lados de la carretera, como peatones o cruces próximos. Estos faros delanteros, que iluminan brillantemente cada bache, curva y peligro del camino, satisfacen a los conductores y las condiciones de conducción más exigentes.

Máxima seguridad y visibilidad

La luz es una parte fundamental de la conducción. Con solo mejorar la calidad de la luz, puedes evitar accidentes. Las lámparas Xenon X-tremeVision gen2 mejoran la visibilidad, para que puedas reconocer antes los obstáculos y las señales de tráfico, y mejorar el tiempo de reacción. La composición espectral de esta luz se ha adaptado a la sensibilidad al color natural de los ojos. Y con la temperatura del color de 4800 K, esta lámpara para luces principales produce una luz agradable a la vista, para que puedas conducir de noche con mayor seguridad y comodidad.

Rendimiento lumínico óptimo

No solo basta con tener unas luces principales potentes, la precisión óptica también importa. Las lámparas Xenon X-tremeVision gen2 tienen la tecnología de plegado de arco más precisa alineada a 150-350 μm . Esto significa que iluminan la carretera justo donde lo necesitas, sin deslumbrar a los conductores que se acercan.

Tecnología Xenon original

Las lámparas Xenon HID (siglas en inglés de "descarga de alta intensidad") ofrecen el doble de luz para conducir de forma segura en cualquier situación. Los estudios han demostrado que la iluminación de xenón para automóviles ayuda a los conductores a concentrarse en la carretera y a distinguir los obstáculos y las señales de tráfico mucho más rápido que con las lámparas tradicionales. Y qué mejor forma de vencer a la oscuridad que con una luz blanca intensa equivalente a la luz diurna.

Cristal de cuarzo de alta cal.



El cristal de cuarzo UV es más sólido que el cristal duro y resiste muy bien temperaturas extremas y vibraciones, lo que elimina el riesgo de explosiones. Por esto, las lámparas de cristal de cuarzo de Philips (filamento a 2650 °C y cristal a 800 °C) soportan cambios muy bruscos de temperatura. Ya que cuenta con capacidad para soportar mayor presión dentro de la lámpara, el cristal de cuarzo UV puede generar una luz más potente y esta supone una experiencia de conducción mejorada, por muy oscura que sea la ruta.

Cristal resistente a los rayos UV

La tecnología de revestimiento especial contra rayos UV de Philips protege las luces principales frente a la nociva radiación ultravioleta, por lo que el cristal de cuarzo con revestimiento UV de Philips es perfecto para todas las condiciones de conducción. La capa protectora adicional garantiza la duración prolongada de las lámparas.

La elección de los fabricantes de autos

Durante 100 años, las luces Philips han estado a la vanguardia en el sector de iluminación para automóviles y han presentado innovaciones tecnológicas que se han convertido en soluciones estándar en los vehículos modernos. Actualmente, uno de cada dos automóviles en Europa y uno de cada tres en el mundo está equipado con iluminación de Philips.

Lámparas para coches galardonadas

Nuestras innovadoras lámparas para coches de alta calidad reciben galardones y reconocimiento constantemente de los expertos en automoción.

Homologación ECE

Los productos y servicios para automóviles de Philips son considerados de primer nivel en el mercado y en el mercado secundario de fabricantes de equipos. Fabricados con productos de alta calidad y probados según las especificaciones más exigentes, nuestros productos están diseñados para potenciar la seguridad y comodidad de la experiencia de conducción de los clientes. Toda nuestra gama de productos se prueba, controla y certifica exhaustivamente (ISO 9001, ISO 14001 y QSO 9000) según los requisitos más estrictos. En pocas palabras, esta es calidad en la que puedes confiar.

Especificaciones

Especificaciones de marketing

- Ventajas esperadas: Más luz
- Características destacadas del producto: Disfruta de más luz

Descripción del producto

- Aplicación: Luz larga, Luz corta
- Base: P32d-5
- Denominación: D4S X-tremeVision
- Homologación ECE: Sí
- Gama: Xenon X-tremeVision gen2
- Tecnología: Xenón
- Tipo: D4S

Duración

- Duración: 2500 h

Características de la luz

- Lúmenes: 3200 \pm 450
- Temperatura del color: Hasta 4800 K

Características eléctricas

- Vataje: 35 W
- Voltaje: 42 V

Información de pedido

- Entrada de pedido: 42402XV2S1
- Código de pedido: 37719433

Datos del embalaje

- Tipo de embalaje: S1
- EAN1: 8727900377194
- EAN3: 8727900377200

Información del producto embalado

- Peso bruto por unidad: 81 g
- Longitud: 13 cm
- Anchura: 7 cm
- Altura: 14 cm
- Cantidad por paquete: 1
- Cantidad mínima que se puede pedir (para profesionales): 2

Información de embalaje exterior

- Longitud: 15 cm
- Anchura: 13 cm
- Altura: 14 cm



Fecha de publicación
2024-01-23

Versión: 10.10.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com