

Philips
腳部水療按摩

800W 快速加熱
3 段溫度設定
磁吸遙控器

PPM6501



輕巧的可折疊設計

享受恆溫腳部水療按摩

這款產品專為用溫水浸泡雙腳而設計，結合按摩雙腳的氣泡衝擊和按摩輪，能有效讓雙腳放鬆，最適合不同人士進行腳部按摩。

有效按摩

- 強力迅速加熱
- 使用 4 個轉盤和 2 個凹凸圓盤進行按摩
- 湧出氣泡，連小腿也舒適

設計容易使用

- 可伸縮折疊的桶，易於使用和存放
- 磁吸遙控器：無需彎身即可調校模式

科學為本，令人放心

- 30 分鐘定時按摩
- 三重保護，安全使用

PHILIPS

規格

一般規格

- 按摩類型: 揉壓, 熱敷, 機械按摩滾輪
- 顏色: 深藍色

主要參數

- 自動關機的定時功能: 30 分鐘
- 容量: 8 L
- 標準功率: 800 瓦

- 加熱溫度: 40~46 °C
- 額定電壓: 220-240V~

原產地

- 製造地: 中國

服務

- 保養期: 2 年

產品特點

舒適溫暖的足浴

三段恆溫加熱: 40°C、43°C、46°C。內置 800W 加熱器, 快速加熱, 無需長時間等待。回到家後開啟腳部按摩器, 在您穿上舒適的家居服的同時, 水就會變暖。

電動按摩轉盤

腳底和足弓下設有 4 個電動轉盤, 用於旋轉和揉捏。可拆式轉盤容易清潔且不易藏污。腳跟處配有 2 個凹凸圓盤, 可輕柔刺激和放鬆肌肉, 讓您輕鬆緩解雙腳的疲勞。

氣泡按摩

按摩器底部設有 2 個噴嘴。加壓水流從噴嘴向上噴出, 讓氣泡擊打雙腳所有部位, 即使小腿也可以享受水療效果。

折疊式設計

折疊式設計, 折疊後厚度僅 12.5 厘米, 佔地約 0.11 米, 可以輕鬆放置在細小房間內。只需拉起及按下即可打開您的腳部放鬆小天地。

磁吸遙控器

配備遙控器, 無需彎身即可調校按摩模式和按摩功能。磁吸技術使遙控器不易遺失。

科學定時按摩

當水加熱到設定的溫度後, 按摩轉盤開始揉捏雙腳, 按摩器會計算按摩時間, 達到 30 分鐘時會自動關閉, 以減少過度按摩帶來的不適。

三重保護

三重保護, 使用更安全。第一重保護: 水電分離。DPS 雙重絕緣加熱管, 杜絕漏電。第二重保護: 漏電保護。配備漏電保護開關, 發生意外時, 會在 0.1 秒內實現緊急自動斷電。第三重保護: 過溫保護。當水溫超過 50°C 時, 按摩器會自動停止加熱, 並會發出警告提示聲。

