



Philips
Беспроводные наушники
Hi-Fi

Функция FM-передачи сигнала

Перезарядка

SBCHC8440



Беспроводная музыкальная система

Перезарядка

Только представьте: нет проблем с кабелями, свобода перемещения и наслаждение музыкой благодаря этим беспроводным FM-стереонаушникам.

Вы забудете о том, что вы их носите!

- 3-полосные регулируемые амбушюры для лучшей подгонки и звучания басов
- Легкий дизайн повышает уровень комфорта при длительном применении.

Идеальное восприятие при беспроводном прослушивании

- АРУ позволяет предотвратить искажение входного аудиосигнала
- 32 мм драйвер обеспечивает превосходный звук

Полная готовность к действию

- Беспроводная FM-передача для сохранения свободы передвижения
- Для минимизации помех выберите один из двух каналов
- Экономьте средства, используя аккумуляторы

PHILIPS

разумно и просто

Характеристики

Звук

- Акустическая система: Закрытая
- Диапазон частот: 10 - 22 000 Гц
- Тип магнита: Неодимовый
- Чувствительность: 100 дБ
- Диаметр излучателя: 32 мм

Тюнер/прием/передача

- Разделение каналов: >30 дБ
- Частота пилот-тона: 19
- Рабочий диапазон: 100 м
- Диапазон несущих частот: 863,0 - 865,0 МГц
- Модуляция: FM
- Количество каналов: 2

Функции управления

- Индикатор уровня заряда батареи: Да
- Индикатор состояния батареи: Да
- Режим Double PLL: Да
- Время работы: +/- 15 часов
- Автовыключение: Да

Питание

- Питание наушников: 2 x 1,5 В батареи NiMH,

тип R03/AAA

- Питание передатчика: Адаптер AC/DC 12В/200 мА

Внешняя упаковка

- EAN: 87 10895 82215 2
- Количество потребительских упаковок: 6
- Вес брутто: 5,12 кг
- Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 45,2 x 33,5 x 33,2 см
- Вес нетто: 3,69 кг
- Вес упаковки: 1,43 кг

Размеры упаковки

- EAN: 87 10895 80706 7
- Количество изделий в упаковке: 1
- Тип упаковки: Картон
- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 10,5 x 21,4 x 28,3 см
- Вес брутто: 0,848 кг
- Вес нетто: 0,615 кг
- Вес упаковки: 0,233 кг



Особенности

3-полосные регулируемые амбушюры

Насладитесь удобной подгонкой и ощутите лучшее звучание басов благодаря регулируемым в трех направлениях амбушюр, которые естественно прилегают к вашим ушам.

Легкие

Прочные, легкие и качественные материалы повышают уровень комфорта при продолжительном ношении.

Автоматическая регулировка уровня (APU)

Самонастраивающаяся электроника обеспечивает автоматическую установку уровня входного аудиосигнала на нужное значение, предотвращая появление искажений и сохраняя приятные впечатления при прослушивании.

32 мм динамики

32 мм драйвер компактен и достаточно мощен для обеспечения неискаженного звука при любой входной мощности.

Беспроводная FM-передача

Благодаря беспроводной FM-передаче высоких частот, которые проходят и сквозь стены, можно слушать музыку, даже находясь в другой комнате.

2 канала передачи

При наличии выбора одного из двух каналов передачи, ваше удовольствие от прослушивания защищено, поскольку вы всегда можете легко переключиться на канал с лучшим приемом

Система на аккумуляторах

Комплект наушников включает возможность зарядки аккумуляторов.



Дата выпуска 2011-09-22

Версия: 7.0.10

12 NC: 9082 100 02656
EAN: 87 10895 80706 7

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com