

필립스
휴대용 스피커 시스템



SBA220



맑고 선명한 음질 2 x 2W

강력한 XSL 어쿠스틱

항상 SBA220 휴대용 스피커 시스템을 휴대하여 휴대용 CD, DVD, MP3 또는 HDD 플레이어의 우수하고 강력한 사운드를 친구들과 함께 청취해 보세요. 이 스피커는 주머니나 가방에 휴대할 수 있으며 편리한 파우치로 보호됩니다.

강력한 사운드

- 다이내믹 사운드를 위한 XSL 어쿠스틱을 갖춘 내장형 스피커
- 중저음을 강화하는 Dynamic Bass Boost

언제나 나만의 음악과 함께

- 주머니 또는 가방에 휴대할 수 있는 소형 및 경량
- 사용하지 않을 때 스피커를 보호하는 휴대용 파우치
- 모든 휴대용 엔터테인먼트 기기와 호환 가능

언제든 휴대할 수 있는 스타일

- 케이블을 사용하지 않을 때 간편하게 보관

PHILIPS

사양

사운드

- 주파수 응답 : 100 - 20000 Hz
- 임피던스 : 4ohm
- 전력 등급 : 2x2W(4W)
- 민감도 : 80dB
- 음향 향상 기능 : Dynamic Bass Boost
- 스피커 직경 : 40mm
- 유형 : 네오디뮴

연결성

- 케이블 길이 : 0.4m
- 커넥터 : 3.5mm 스테레오
- 커넥터 마감 : 니켈 도금

편의 제품

- 중저음 레벨 컨트롤
- 작동 시간 : 6 시간
- 전원 켜기 표시등
- 볼륨 컨트롤

액세서리

- 주머니

소비전력

- 어댑터 유형 : 9V 500mA
- 배터리 유형 : AAA, LR03
- 배터리 전압 : 1.5 V
- 배터리 개수 : 6

포장 크기

- 포장 크기 (W x H x D): 18.4 x 6 x 18.9 cm
- 총중량 : .4289 kg
- 순중량 : .2994 kg
- 자체 중량 : .1295 kg

실외용 포장

- 총중량 : 3.1971 kg
- 실외용 포장 (L x W x H): 41.6 x 21 x 22.2 cm
- 순중량 : 1.7964 kg
- 자체 중량 : 1.4007 kg

내부 상자

- 총중량 : .9471 kg
- 내부 상자 (L x W x H): 19.2 x 13.3 x 20.6 cm
- 순중량 : .5988 kg
- 자체 중량 : .3483 kg

주요 제품

XSL 어쿠스틱

XSL 어쿠스틱을 갖춘 ShoqBox 로 다이내믹 사운드와 강력한 중저음 성능을 즐겨 보세요. 경쾌하면서 활기찬 소프라노 및 미드레인지 사운드와 탄력적이고 강력한 중저음을 결합하여 감동적인 사운드를 생성합니다. 티타늄 원뿔형 부품과 네오디뮴 마그넷과 같은 최첨단 소재를 혁신적으로 사용하여 동일한 크기의 기존 스피커 드라이버 파워의 거의 두배에 달하는 사운드 출력을 선보입니다. 스피커 드라이버, 소형 어쿠스틱 아키텍처 및 회로 간 정확한 튜닝으로 매우 다이내믹한 사운드가 보장되고 초소형 사운드 케이스에서 중저음 성능을 최적화해 줍니다.

Dynamic Bass Boost(DBB)

Dynamic Bass Boost(DBB) 를 활성화하면 하단 베이스 주파수가 자동으로 향상되어 스피커 볼륨이 낮게 설정되어 있는 경우에도 일관된 음향을 재생하므로 언제든지 감동적인 중저음을 느낄 수 있습니다.

간단한 구성과 가벼운 콤팩트형

작고 가벼워서 휴대하고 있다는 것조차 느끼지 못할 것입니다. 주머니나 가방에 넣고 원하는 곳 어디로든 가지고 가 보세요.

스피커 휴대용 파우치

스피커를 보호하고 케이블을 사용하지 않을 때 편리한 파우치에 보관하여 엉키지 않도록 해줍니다.

휴대 장치용

모든 휴대용 엔터테인먼트 기기와 호환됩니다. 3.5mm 플러그를 사용하여 연결하기만 하면 됩니다.

스피커 케이블 관리

케이블을 간편하게 보관할 수 있는 독특한 디자인으로, 접어 넣어서 가지고 다니기만 하면 됩니다.



발행 일자 2013-05-10

버전 : 4.0.8

12 NC: 9082 100 03915
EAN: 87 10895 86634 7

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips Electronics N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

www.philips.com