

Philips
Micro Theater com DVD



MCD139B

Transforme qualquer sala em cinema

Curta seus filmes favoritos no Philips MCD139B. Com Progressive Scan para uma qualidade de imagem otimizada e Reforço dinâmico de graves para uma saída de som potente, você agora pode curtir uma experiência de cinema em sua casa!

Curta as suas músicas, fotos e filmes favoritos

- Progressive Scan por vídeo componente para qualidade de imagem otimizada
- Dolby Digital para a melhor experiência cinematográfica
- Reproduz DVD, DivX®, (S)VCD, CD de MP3, CD de WMA, CD(RW) e Foto CD

Enriqueça sua experiência sonora

- Controle de som digital para configurações otimizadas de estilo de música
- Reforço dinâmico de graves para sons profundos e dinâmicos
- Potência Total de 100 W RMS

Comece o dia do seu jeito

- Timer desp./deslig. automático
- Sintonia digital com 40 estações pré-sintonizadas, para seu maior conforto

PHILIPS
sense and simplicity

Destques

Progressive Scan

O Progressive Scan duplica a resolução vertical da imagem, resultando em uma imagem muito mais nítida. Em vez de enviar para a tela primeiro o campo composto pelas linhas ímpares e, depois, enviar o campo com as linhas pares, os dois campos são projetados ao mesmo tempo. A imagem completa é criada instantaneamente, usando a resolução máxima. Nessa velocidade, o olho humano vê uma imagem mais nítida, sem estrutura linear.

Controle de som digital



O controle de som digital oferece uma série de controles predefinidos - Jazz, Rock, Pop ou Clássica - que você pode usar para otimizar as faixas de frequência para diferentes estilos musicais. Cada modo usa uma tecnologia de equalização gráfica para ajustar automaticamente o balanço do som e melhorar as frequências mais importantes do estilo musical escolhido. Graças ao controle de som digital, você obtém o melhor da sua música, pois ele ajusta com precisão o balanço do som para corresponder ao tipo de música reproduzida.

Reforço dinâmico de graves



O Reforço dinâmico de graves maximiza sua experiência musical, destacando o conteúdo de graves da música pela seleção de ajustes de volume - do baixo ao alto - feita apenas com o toque de um botão! As frequências de graves mais baixas geralmente se perdem quando se emprega um nível de volume muito baixo. Para compensar, o Reforço dinâmico de graves pode ser ativado, melhorando os níveis de graves, produzindo um som mais consistente, mesmo com o volume baixo.



Especificações

Som

- Potência de saída: 2x25W + 50 W RMS
- Recursos de áudio: Controle de Som Digital, 4 modos, Reforço dinâmico de graves
- Sistema de áudio: Dolby Digital

Alto-falantes

- Alto-falante principal: Woofer de 3 pol.
- Tipo de subwoofer: Passiva

Reprodução de vídeo

- Mídia de reprodução: DVD+RW, DVD-Vídeo, Foto CD, CD/SVCD de vídeo, DivX, DVD
- Modos de reprodução de discos: Ângulo, PBC, Câmera lenta, Zoom, OSD, Reiniciar reprodução no ponto de parada, Censura dos pais, Repetir A-B
- Recursos de vídeo: Progressive Scan
- DVD Region: 4

Reprodução de áudio

- Mídia de reprodução: CD de WMA, CD de MP3, CD, CD-R, CD-RW
- Modos de reprodução de discos: Programação de 20 faixas, Repetir/um/tudo/programa, Reproduzir aleatoriamente (Shuffle)
- Tipo de carregador: Parte superior

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Faixas do sintonizador: FM Estéreo
- Sintonia digital automática
- Pré-sintonia de estações: 40
- Recursos de sintonia: Gravação automática

Conectividade

- Saída de vídeo - Analógica: Componente Y Pb Pr, Composite CVBS (cinch amarelo), S-Vídeo (em Hosiden)

- Aux in: 1x(E/D)/RCA
- Outras conexões: Saída coaxial de áudio digital, Antena FM, Saída Line out, Conexão DIN
- Conexões de áudio: Entrada Line In de 3,5 mm

Praticidade

- Alarmes: Timer de desligamento automático, Alarme do CD, Rádio despertador
- Relógio: Na tela principal
- Tipo de display: FTD branco
- Idiomas do OSD: Espanhol, Inglês, Português

Acessórios

- Acessórios inclusos: Cabo de vídeo composto (Y), antena FM, Manual do usuário, Guia de Referência Rápida, Folheto de garantia mundial, Cabo de alimentação AC
- Controle remoto: 38 teclas com bateria de lítio
- Cabos: Din
- Manual do usuário: Inglês, Espanhol, Português do Brasil
- Guia de início rápido: Espanhol, Português do Brasil, Inglês

Dimensões

- Dimensões do aparelho (L x A x P): 218 x 90 x 221,5 mm
- Dimensões da caixa acústica principal (L x A x P): 125 x 250 x 232 mm
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 550 x 330 x 314 mm
- Dimensões do subwoofer (L x A x P): 147 x 250 x 232 mm
- Peso, incluindo embalagem: 10 kg

Alimentação

- Fonte de alimentação: 100-240 VAC, 50/60 Hz



Data de emissão
2009-03-13

Versão: 3.0.2

12 NC: 8670 000 37287
EAN: 87 12581 39769 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com

* Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis pois isto poderá prejudicar a sua audição.