

Philips  
Microsistem Hi-Fi

MP3/WMA

MCM275



## Muzică în format digital cu USB Direct

Fire modernă și avangardistă, sunteți atras de stil și inovație. Din acest motiv veți fi atras și de noul MCM275. Acest sistem permite redarea CD-urilor MP3/WMA și a formatului USB Direct, are un sunet dinamic și performant și un design rafinat, care permite montarea pe perete.

### Plăcerea neîngrădită a ascultării

- Savurați muzica MP3 sau WMA direct din dispozitive USB portabile
- Redare MP3/WMA-CD, CD și CD-RW
- Jack line-in comod pentru redarea muzicii din dispozitive portabile

### Pentru o experiență audio mai bogată

- Oferă setări optimizate, în funcție de stilul de muzică
- Dynamic Bass Boost pentru bas profund și dramatic
- 2x5 W RMS / 2x10 W muzical / 400 W PMPO

### Începeți ziua cum doriți

- Timer cu funcție Sleep și Wake-Up
- Reglare digitală cu 40 de presetări pentru mai mult confort

### Urmăriți discul în timp ce se învârtește

- Ușă frontală automată pentru CD, cu fereastră de vizualizare
- Design pentru montare pe perete, elegant și flexibil

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Repere

## USB Direct pentru redarea muzicii MP3/ WMA



Conectați memoria flash la portul USB al sistemului dvs. Hi-Fi Philips. Muzica dumneavoastră stocată în format digital va fi redată direct din dispozitiv. Acum puteți savura momentele preferate împreună cu familia și prietenii.

## Digital Sound Control



Digital Sound Control vă oferă posibilitatea de a preseta modurile Jazz, Rock, Pop sau Clasic pentru optimizarea intervalelor de frecvențe pentru diferite stiluri muzicale. Fiecare mod folosește o tehnologie de egalizare pentru reglarea automată a balansului și amplificarea celor mai importante frecvențe pentru respectivul stil de muzică. Nu în ultimul rând, Digital Sound Control vă permite să vă bucurați din plin de muzica preferată, reglând balansul în funcție de stilul de muzică ascultat.

## Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost optimizează frecvențele joase în funcție de volum, prin simpla apăsare a unui buton. De obicei, frecvențele joase ale basului se pierd când volumul este diminuat. Pentru a contracara acest efect, funcția Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteți bucura de un sunet consistent chiar și atunci când reduceți volumul.



# Specificații

## Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 2 x 5 W
- Putere de ieșire: Putere muzicală de 2x10 W
- Caracteristici superioare sunet: 4 moduri Digital Sound Control, Dynamic Bass Boost

## Boxe

- Difuzor principal: 2 căi, Sistem de boxe Bass Reflex, Tweeter piezo, Woofer de 4"

## Redare audio

- Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Moduri redare disc: 40 de piese programabile, Repetare piesă/integrală/program, Redare aleatorie
- Tip încărcător: Frontal, Automat
- Acceptă etichete ID3

## Tuner/Recepție/Transmisie

- Mărci de tunere: FM Stereo, MW
- Reglare automată digitală
- Setări prestabilite stație: 40
- Caracteristici superioare tuner: Memorare automată
- RDS: Tip program, Nume post de radio, Radio Text

## Conectivitate

- Intrare AUX: Intrare linie-in
- Cășți: 3,5 mm
- Alte conexiuni: Antenă FM, Antenă MW
- USB: Port USB

## Comoditate

- Alarmer: Alarmă CD, Alarmă radio, Timer Sleep
- Ceas: Pe afișajul principal
- Tip ecran: LCD
- Culoare iluminare din spate: Albastru
- Eco Power Standby: 0,5 W

## Accesorii

- Accesorii incluse: Antenă FM/MW, 2 șuruburi pentru montare pe perete
- Telecomandă: 24 de taste cu baterie

## Dimensiuni

- Dimensiuni set (L x Î x A): 194 x 269 x 90 mm
- Dimensiuni boxă principală (L x Î x A): 160 x 269 x 90 mm
- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 310 x 314 x 238 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 5,5 kg



Data apariției 2009-03-13

Versiune: 3.0.10

12 NC: 9073 100 13028  
EAN: 87 10895 92597 6

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Nu este suportată muzică cu Digital Right Management.