



Philips
Draadloze HiFi-
hoofdtelefoon

Voor over het oor
Zwart

SHD8600UG



Heldere draadloze muziek

Draadloos digitaal

Overall in huis TV-kijken en muziek luisteren met de SHD8600UG/10-hoofdtelefoon. Digitale transmissie verzekert een vlekkeloze ontvangst en een goede geluidsreproductie. De draaibare oorschelpen en zelfinstellende binnenhoofdband verzekeren een optimale pasvorm en extra comfort.

Superieure luisterervaring

- Kristalheldere digitale transmissie (2,4 GHz)
- Akoestisch afgestemde luidsprekers voor uitstekende geluidskwaliteit

Uiterst comfortabel voor langdurig gebruik

- De zelfinstellende binnenhoofdband zorgt voor een comfortabele pasvorm
- Draaibare oorschelpen voor een comfortabele pasvorm

Gebruiksgemak

- Snelle oplaadfunctie voor supersnel opladen
- Bewaar de ontvanger op het handige docking station

PHILIPS

Specificaties

Geluid

- Akoestisch systeem: Gesloten
- Magneettype: Neodymium
- Frequentiebereik: 20 - 20.000 Hz Hz
- Signaal-ruisverhouding: > 86 dB
- Diameter van luidspreker: 40 mm
- Gevoeligheid: 95 dB

Tuner/ontvangst/transmissie

- Automatische kanaalselectie
- Effectief bereik: 30 m
- Modulatie: GFSK
- Bereik van de draagfrequentie: 2400 - 2483,5 MHz
- Zenderscheiding: 60 dB

Comfort

- Automatisch uitschakelen
- Functies basisstation: Power LED-indicator
- Batterij bijna leeg-indicatie
- Batterij-oplaadindicatie
- Gebruiksduur: ~10 uur

Accessoires

- AC/DC-adapter: 5 V DC/550 mA
- Batterijoplader: opladen op docking station

Vermogen

- Stroomvoorziening van hoofdtelefoon: 2

- oplaadbare AAA-batterijen
- Stroomvoorziening zender: 6 V DC/550 mA

Afmetingen van de verpakking

- Afmetingen van verpakking (B x H x D):
24 x 32 x 10 cm
- Nettogewicht: 0,567 kg
- Brutowicht: 0,896 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,329 kg
- EAN: 69 23410 70875 2
- Aantal producten: 1
- Verpakkingstype: Dummy
- Type schap: Dummy

Omdoos

- Omdoos (L x B x H): 32,5 x 26 x 32,5 cm
- Nettogewicht: 1,701 kg
- Brutowicht: 3,296 kg
- Gewicht van de verpakking: 1,595 kg
- Aantal consumentenverpakkingen: 3
- GTIN: 1 69 23410 70875 9

Afmetingen van het product

- Afmetingen van product (B x H x D):
18,5 x 22 x 8,5 cm
- Gewicht: 0,179 kg

Kenmerken

2,4 GHz digitale transmissie

De digitale transmissie van 2,4 GHz voorkomt compressie en gegevensverlies tussen de zender en de hoofdtelefoon. De digitale signalen worden aan het eind van het transmissieproces geconverteerd naar analoge signalen. Het eindresultaat is een fantastische geluidskwaliteit met vloeiende akoestiek en minimaal gegevensverlies.

Akoestisch afgestemde luidsprekers

Akoestisch afgestemde luidsprekers produceren puur, gebalanceerd geluid met uitmuntende zuiverheid en nauwkeurigheid in zowel de hoge tonen als het diepe basgeluid.

Zelfinstellende binnenhoofdband

De binnenhoofdband van deze Philips-hoofdtelefoon heeft een perfecte pasvorm. Het mechanisme past zich automatisch aan en geeft u optimaal comfort.

Slim en snel opladen

Met de slimme en snelle oplaadfunctie kan de batterij in zeer korte tijd volledig worden opgeladen. Een intern circuit bepaalt hoeveel capaciteit de batterij nog heeft, zodat het inkomende voltage kan worden geoptimaliseerd en de batterij snel wordt opgeladen. Zo wordt ook de levensduur van de batterij gemaximaliseerd.



Publicatiedatum
2016-10-15

Versie: 3.1.8

12 NC: 8670 000 74129
EAN: 06 92341 07087 52

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com