



Philips
Stereo CD

• USB

AZ1048

Goditi la tua musica ovunque

Design comodo e compatto per sentire la musica da più sorgenti: USB diretta, CD MP3, radio.

Ascolta la tua musica da diverse sorgenti

- USB diretta per la riproduzione di musica MP3/WMA
- Riproduzione di MP3/WMA-CD, CD e CD-RW
- Sintonizzatore FM/MW per ascoltare la radio

Semplicità d'uso

- 20 brani programmabili da CD
- Funzioni CD shuffle/repeat per sentire la musica in maniera personalizzata
- Presa per cuffia stereo

Prestazioni avanzate dei bassi

- Dynamic Bass Boost per un audio più profondo ed emozionante

PHILIPS

Specifiche

Riproduzione audio

- Supporti di riproduzione: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, WMA-CD
- Modalità riproduzione dischi: Avanti/indietro veloce, Ricerca brano successivo/precedente, Funzioni di ripr. casuale/programmazione/ripet. normale
- Modalità di riproduzione USB diretta: Indietro veloce/avanti veloce, Play/pausa, Precedente/successivo, Riproduzione programmi, ripeti, riproduzione casuale, Stop

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Bande sintonizzatore: FM, MW
- Antenna: antenna FM

Suono

- Funzioni audio avanzate: Dynamic Bass Boost
- Impianto audio: stereo
- Controllo del volume: rotatorio (analogico)
- Potenza in uscita: 2 x 1 W RMS

Altoparlanti

- N. di altoparlanti integrati: 2
- Finitura griglia altoparlanti: metallo

Funzioni utili

- Tipo display: Display LCD
- Tipo di caricatore: Superiore

Connettività

- USB: Porta USB
- Cuffia: 3,5 mm

Assorbimento

- Tipo di batteria: C (LR14)
- Voltaggio della batteria: 1,5 V
- Alimentazione: 220 - 240 V
- Numero di batterie: 6

Accessori

- Cavi/collegamenti: cavo di alimentazione
- Altre: Manuale utente
- Garanzia: Certificato di garanzia

Dimensioni (lpxpx)

- Spessore imballo: 175 mm
- Peso lordo: 2 Kg
- Altezza imballo: 275 mm
- Larghezza imballo: 320 mm
- Peso: 1,5 Kg
- Profondità unità principale: 243 mm
- Altezza unità principale: 146 mm
- Larghezza unità principale: 291 mm

In evidenza

USB diretta



Grazie alla modalità USB diretta, basta collegare il dispositivo alla porta USB del dispositivo Philips e la musica digitale verrà riprodotta direttamente dal dispositivo Philips.

Riproduzione di MP3/WMA-CD, CD e CD-RW



La tecnologia di compressione audio consente di ridurre i file musicali digitali di grandi dimensioni fino a 10 volte senza compromettere la qualità audio. MP3 o WMA sono due formati di compressione che ti consentono di ascoltare un mondo di musica digitale sul tuo lettore Philips. Scarica le canzoni MP3 o WMA dai siti musicali autorizzati su Internet o crea i tuoi file musicali MP3 o WMA estraendo i brani dai CD audio e trasferendoli sul lettore.

CD Shuffle/Repeat

Le funzioni di riproduzione casuale/ripetizione ti consentono di non ascoltare la musica sempre nello stesso ordine. Dopo aver caricato i tuoi brani preferiti sul lettore, basta selezionare una di queste modalità per riprodurre i brani variando l'ordine di ascolto. Ascolta sempre la musica in modo diverso sul tuo lettore.

Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost assicura a chi ascolta una resa eccellente dei toni bassi con qualsiasi volume dal più basso al più alto. Quando il volume è basso, le frequenze inferiori dei toni bassi solitamente si perdono. Attivando la funzione Dynamic Bass Boost, che esalta le basse frequenze, chi ascolta percepisce un audio più ricco anche a basso volume.



Data di rilascio
2013-05-10

Versione: 2.0.5

12 NC: 8670 000 59494
EAN: 87 12581 52190 5

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com