

Philips
Multimediakaiutin 5.1

MMS260



Mahtava Surround-ääni

5.1-kanavainen äänielämys

80 watin lähtöteholla ja Dynamic Bass Boost -ominaisuudella varustetun MMS260:n suorituskyykyiset PC-kaiuttimet (5.1) siirtävät multimediaelämykset aivan uudelle tasolle.

Tietokoneesi ei ole ikinä kuulostanut näin hyvältä

- PC-ääni, joka vastaa kodin äänentoistojärjestelmän laatua
- Yli 75 vuoden äänikokemus

Koe todellinen multimedia

- Yhteensopiva musiikki-, peli-, elokuva- ja Internet-äänilähteiden kanssa
- 5.1-ääni Dolby Digital®- ja EAX®-toistoon
- Helppo liittää PC-tietokoneeseen tai kannettavaan tietokoneeseen

Kuule jokainen yksityiskohta

- Subwoofer toistaa bassot ja satelliittikaiuttimet kirkkaat ylätaajuudet
- Optimaalinen basso digitaalisella Dynamic Bass Boostilla
- Puinen kotelo laadukkaaseen bassoäänen toistoon
- Bassorefleksikaiuttimet tuottavat tehokkaan ja syvän bassoäänen

Helppokäyttöinen

- Tarroilla ja värikoodeilla varustetut liitännät
- Magneettisuojaus eliminoo tietokonenäytön vääristymät

PHILIPS
sense and simplicity

Tekniset tiedot

Ääni

- **Bassoparannukset:** Digitaalinen bassotehostus
- **Musiikkiteho:** 80 W
- **Lähtöteho (RMS):** 5 x 4 + 20 W
- **Äänenvoimakkuuden säätö:** Äänenvoimakkuuden analoginen säätö
- **Johdot:** Kiinteät johdot

Kaiuttimet

- **Kaiutinparrannukset:** Magneettisuojaus, LSB
- **Satelliittikaiuttimien taajuusalue:** 200 – 20 000 Hz Hz
- **Subwooferin taajuudet:** 20 – 200 Hz Hz

Liitännät

- **Johdon pituus:** 2 m
- **Liitäntä:** 3 x 3,5 mm
- **Virta:** Verkkoalaite 18 V

Käytön mukavuutta

- Virranilmais

Virta

- **Virranilmais:** Sininen

Pakkauksen tiedot

- **I2NC:** 908210002954
- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895819190
- **Kokonaispaino:** 6 34 kg
- **Korkeus:** 247 mm
- **Pituus:** 356 mm
- **Leveys:** 245 mm
- **Määrä:** 1
- **Taara:** 0,4 kg

Ulompi pakkaus

- **Määrä:** 2
- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895830294
- **Taara:** 0,8 kg
- **Kokonaispaino:** 13 48 kg
- **Pituus:** 475 mm
- **Leveys:** 340 mm
- **Korkeus:** 375 mm
- **I2NC:** 908210002954

Tuotteen tärkeimmät

Laadukasta ääntä PC-tietokoneella

Philips hyödyntää 75 vuoden kokemustaan äänentoistojärjestelmien huippuosaajana luodessaan PC-äänituotteita, joiden suorituskyky on yhtä korkealla tasolla kuin palkittujen kodin äänentoistojärjestelmien.

75 vuotta äänikokemusta

Philips keksi CD-levyn, veti USB-äänimäärittelyä kirjoittanutta tiimiä ja on tuottanut miljoonia äänijärjestelmiä, kotiteattereita ja televisioita vuosikymmenten ajan. Philips on johtava ääni-innovaattori, ja voit luottaa Philipsin äänijärjestelmiin, sillä niiden äänenlaatu on alansa huippua.

Musiikki, pelit, elokuvat, Internet

Toistaa kaikki musiikki-, peli-, elokuva- ja Internet-äänilähteet, joten halusitpa kuunnella mitä tahansa, multimediakokemuksesi kuulostaa kiehtovamalta kuin koskaan.

5.1-toisto

5.1-ääni Dolby Digital®- ja EAX®-äänilähteiden toistoon

PC:lle tai kannettavalle mikrolle

Voidaan liittää PC-tietokoneeseen tai kannettavaan tietokoneeseen.

Subwoofer + satelliittikaiuttimet

Äänentoistojärjestelmä käsittää bassokaiuttimen, joka on optimoitu tuottamaan bassotaajuuksia, ja satelliittikaiuttimet, jotka on optimoitu keski- ja ylätaajuuksia varten. Tuloksena on järjestelmä, joka toistaa tehokkaasti äänitaajuuksien koko skaalan syvimästä bassosta kristallinkirkkaisiin ylä-ääniin, kaikki mahdollisimman vähäisellä säröllä.

Digitaalinen Dynamic Bass Boost

Digitaalinen Dynamic Bass Boost on uudenlainen bassotehostus. Se tuottaa erinomaisen bassoäänen ilman säröä suurilla äänenvoimakkuuksilla, mutta basson alataajuuksien toisto ei heikkene pienilläkään äänenvoimakkuuksilla kuunneltaessa. Uusinta tekniikkaa sisältävät piirit seuraavat ja kalibroivat jatkuvasti äänenvoimakkuutta sekä bassotaajuuksia särön välttämiseksi, ja bassoääni on aina täydellinen. Digitaalista Dynamic Bass Boost -bassotehostusta käytettäessä bassoäänen laatu on äänenvoimakkuudesta riippumatta aina erinomainen.

Puukoteloinen subwoofer

Subwooferin kotelo on puuta, mikä antaa sille vertaansa vailla olevan vakauden ja akustisen suorituskyvyn.

Bassorefleksikaiutinjärjestelmä

Bassorefleksikaiutinjärjestelmän kompakti kaiutinkotelo tuottaa syvän bassoäänen. Kaiutinkotelojärjestelmä erottuu tavallisista kaiutinkoteloista Bass Pipen avulla. Se on sijoitettu bassokaiuttimeen nähden niin, että alataajuuksien toisto on optimaalinen. Tuloksena on syvempi ja hallitumpi bassoääni, jossa ilmenee vähemmän säröä. Ilmamassa resonoi Bass Pipessa ja synnyttää perinteisen bassokaiuttimen kaltaisen värinän. Kun tämä yhdistyy bassokaiuttimeen, matalat äänet saavat kokonaan uuden ulottuvuuden.

Nopea asennus

Värikoodilla varustetut johdot, selvät tarrat ja helppotajuiset ohjeet takaavat sen, että voit keskittyä kuuntelemiseen.

Magneettisuojaus

Kaiutinelementtien tehokkaan magneettisuojauksen ansiosta tietokoneen näytöllä ei ilmene kuvavääristymiä, vaikka kaiuttimet olisivat näytön lähellä.



Julkaisupäivä 2007-02-20

Versio: 9.0

I2 NC: 9082 100 02954
EAN: 87 10895 81919 0

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com