

Philips
Minisistema HiFi con MP3/
WMA



FW575



Disfrutá de tu música digital con la reproducción por USB Direct

Hacé realidad todas tus necesidades de música con este minisistema HiFi con MP3/WMA. Disfrutá toda tu música digital en un sistema de alta potencia por medio de USB Direct y escuchá 60 horas de tu música preferida en MP3/WMA-CD. Disfrutá al máximo de este sistema fácil e intuitivo.

Sonido potente que podés oír y sentir

- Potencia total del sistema de 360 watts
- Sistema de parlantes de 3 vías con puerto de graves MAX

Más sonido por más tiempo, más entretenimiento

- Disfrutá de tu música MP3/WMA en tus dispositivos USB portátiles
- Cambiador para 3 CDs
- 60 horas de reproducción de música en WMA-CD o 30 horas en MP3-CD
- Cassettera doble Dual Logic con repetición automática

Ajuste de sonido personalizado

- MAX Sound para reforzar la potencia al instante
- Refuerzo dinámico graves de 3 pasos
- Incredible Surround™ optimiza la experiencia de sonido
- El control ambiental virtual simula diferentes entornos de sonido

PHILIPS
sense and simplicity

Especificaciones

Sonido

- **Potencia de salida:** Potencia total del sistema 360W
- **Optimización del sonido:** MAX Sound, Increíble Surround, Refuerzo dinámico de graves en 3 pasos, Control de sonido digital de 4 modos, Control ambiental virtual

Parlantes

- **Parlante principal:** Woofer de 6,5", Tweeter de 2", Piezoeléctrico, 3 vías, Sistema de parlantes Bass Reflex
- **Cantidad de parlantes:** 2

Reproducción de audio

- **Tipo de bandeja de carga:** Bandeja para 3 CDs
- **Cantidad de discos:** 3
- **Discos de reproducción:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- **Modos de reproducción del disco:** Programable de 99 pistas, Repetir una / disco / programa, Reproducción aleatoria
- Compatible con etiquetas ID3
- **Formato de compresión:** MP3, WMA
- **Modos USB Direct:** Reproducir/Pausa, Anterior/Siguiente, Retroceder/Avanzar, Detener, Repetición, Shuffle, Reproducir programa
- **Tecnología de la cassette:** Full Logic
- **Número de cassettes:** 2

Grabación de audio

- **Optimización de la grabación de cintas:** Nivel de grabación automático, Grabación sincronizada de CD

Sintonizador/recepción/transmisión

- Sintonización automática digital

- **Presintonías:** 40
- **Bandas del sintonizador:** FM, AM
- **Optimizaciones del sintonizador:** Auto Store, Easy Set (Plug & Play)

Conectividad

- **USB:** Host USB
- **Entrada auxiliar:** Entrada de línea
- **Auriculares:** 3,5 mm
- **Otras conexiones:** Antena FM, Antena AM

Comodidad

- **Alarmas:** Alarma de CD, Alarma de radio, Timer de suspensión
- **Reloj:** En pantalla principal
- **Tipo de pantalla:** FTD
- **Indicaciones:** Modo DIM

Accesorios

- **Accesorios incl.:** Cable de alimentación de CA, Guía de consulta rápida, Folleto de garantía, Antena AM, Antena FM
- **Control remoto:** 32 teclas con 2 pilas AA
- **Manual del usuario:** Inglés, español, portugués (Brasil)

Dimensiones

- **Dimensiones del set (An x Al x Pr):** 265 x 310 x 367 mm
- **Dimensiones del parlante principal (An x Al x Pr):** 248 x 310 x 195 mm
- **Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr):** 611 x 411 x 440 mm
- **Peso con embalaje incluido:** 15.6 kg

Potencia

- **Alimentación de energía:** 110-240 V, 50/60 Hz

Aspectos destacados de los

Potencia total del sistema de 360 watts

Sistema parl. 3 vías con puerto MAX

Música USB Direct

Sólo tenés que conectar el dispositivo en el puerto USB del sistema Hi-Fi de Philips para reproducir música directamente desde el dispositivo. Ahora podés compartir tus mejores momentos con tus familiares y amigos.

Cambiador para 3 CDs

60 horas de música en WMA-MP3-CD

Cassetera doble Dual Logic

MAX Sound

La tecnología MAX Sound refuerza instantáneamente los graves, maximiza el rendimiento del volumen y crea así la experiencia acústica más impresionante que te puedas imaginar con sólo pulsar un botón. Su exclusivo sistema de circuitos electrónicos calibra el sonido y el ajuste de volumen existentes, refuerza los graves y sube el volumen al máximo sin distorsiones. Como resultado, el espectro acústico y el volumen se amplifican notablemente y se crea un potente refuerzo del audio que aporta vida a cualquier tipo de música.

Refuerzo dinámico graves de 3 pasos

Incredible Surround™

Incredible Surround™ es una tecnología de audio desarrollada por Philips que amplía el campo de audio para sumergir y envolver al usuario en el sonido. Mediante una revolucionaria tecnología de variación de fase electrónica, Incredible Surround™ mezcla los sonidos de los canales izquierdo y derecho para ampliar la distancia virtual entre los dos parlantes. Esta amplitud mejora el efecto estereofónico y crea un sonido más natural. Incredible Surround™ te permite experimentar un sonido envolvente completo, más profundo y amplio, sin necesidad de parlantes adicionales.

Control ambiental virtual

Virtual Ambiente Control (VAC) crea un entorno de sonido virtual que imita digitalmente la acústica de diferentes habitaciones o ambientes, como salas de concierto, el cine, lugares de videojuegos, discos, etc. VAC produce una recreación realista del sonido ambiente de esos lugares para que puedas disfrutar todavía más de tu música preferida.



Fecha de publicación
2007-01-15

Versión: 1.0

12 NC: 8670 000 26973
EAN: 87 12581 31580 1

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com