



Philips
Langaton In.Sight HD -
valvontakamera

Wi-Fi ja HD

Laajakuva, yötila
iPhonelle ja iPadille
Tekniikan tarjoaa iVideon



M120

Pidä huolta kodistasi iPhone/iPadin avulla

HD-tarkkuus ja pimeänäkö

Pidä silmällä kotiasi iPhone:ssa tai iPadissa langattomalla In.Sight HD -valvontakameralla. HD-videotarkkuuden ja pimeänäkötoiminnon ansiosta näet kotisi tapahtumat yhtä selkeästi myös yöaikaan. Helposti asennettava laite hälyttää havaitessaan liikettä tai ääntä.

Ole lähellä rakkaitasi matkoillakin

- Wi-Fi-yhteensopiva, voit sijoittaa minne tahansa kodissasi
- Rajoittamaton katselu reaaliajassa Wi-Fi-, 3G- tai 4G LTE -yhteydellä
- Laajakuvaobjektiivinä näyttää enemmän
- In.SightHD-sovellus saatavana Apple Storesta
- Pimeänäkö-tila katseluun pimeällä

Hälytykset ja ilmoitukset takaavat mielenrauhan

- Puhelin ilmoittaa, kun kamera havaitsee liikettä tai ääntä
- Puhu iPhone/iPadin kautta
- Jaa valvontalaitteen kuva muiden iPhone- tai iPad-käyttäjien kanssa
- Halutessasi laite tallentaa videota pilvipalveluun aina, kun se havaitsee liikettä tai ääntä

Helppo ja turvallinen

- Valvontakameran helppo asennus QR-koodin avulla
- Salatulla verkolla turvallinen yhteys
- Tekniikan tarjoaa iVideon, johtava videopilvipalveluiden tarjoaja



PHILIPS

Kohokohdat

Wi-Fi-yhteensopiva



Langaton In.Sight-valvontakamera on Wi-Fi-yhteensopiva valvontalaite, joka käyttää kotisi langatonta verkkoa suoran videon ja äänen siirtämiseen valvontalaitteilla, jotka voit asentaa minne haluat.

Yötila



Infrapunakuvauksen avulla voit tarkkailla kotiasi myös pimeässä. Valvontalaitteen infrapunavalo käynnistyy pimeässä, jolloin kamera tallentaa selkeää mustavalkokuvaa. Yötila käynnistyy ja

sammuu automaattisesti, mutta voit vaihtaa tilan myös manuaalisesti.

Laajakuvaobjektiivi



Langaton Philips In.Sight HD -valvontakamera M120 tarjoaa 102 asteen katselukulman, joten se näyttää kerralla enemmän kuin muut valvontakamerat.

Puhelu painikkeella

In.Sight-valvontakameralla voit kodin valvomisen lisäksi puhua perheenjäsenillesi. Paina iPhone'n tai iPadin puhepainiketta ja tervehdi perhettäsi!

Liike- ja äänihälytykset



On mahdotonta ennustaa, milloin jotain tapahtuu. In.Sight-valvontakamera käyttää valvontaan säädettävää liikkeen- ja äänentunnistusta. Saat hälytyksen automaattisesti, kun laite havaitsee ääntä tai liikettä.

Helppo asennus QR-koodin avulla



In.Sight+-sovellus helpottaa asennusta. Sovellus luo kodin Wi-Fi-asetuksille oman QR-koodin, jonka avulla valvontakamera muodostaa automaattisesti yhteyden Wi-Fi-verkkoon.



Tekniset tiedot

Objektiivi ja tunnistin

- Sensori: HD 720p
- Tarkennustila: Kiinteä
- Katselukulma: 102 astetta
- Tarkennusalue: 0,8 m äärettömään
- Vallitsevan valon tunnistin: Kyllä, päivä-/yötila
- Yökuuntelutila: Infrapuna

Videon laatu

- HD-/VGA-/QVGA-suoratoisto: KYLLÄ
- Muodot: H.264-videopakkaus
- Valkotasapaino: Automaattinen valkotasapaino
- Valotus: Automaattinen valotuksen hallinta

Ominaisuudet

- Wi-Fi: 802.11 b/ g/ n (2,4 GHz)
- Liikkeentunnistus: KYLLÄ
- Äänentunnistus: KYLLÄ
- LED-merkkivalo: KYLLÄ
- Yötila: KYLLÄ
- Kanta: Säädettävä suuntaus

Ohjelmisto

- Sovelluksen nimi: InSightHD

- Asennus: sovelluksen kautta
- Automaattinen sovelluksen päivitys: KYLLÄ
- Tuettu järjestelmä: iOS6 tai uudempi
- iPad-yhteensopivuus: iPad 2 ja uudemmat
- iPhone-yhteensopivuus: iPhone 4S ja uudemmat
- iPod-yhteensopivuus: iPod Touch 4. sukupolvi ja uudemmat

Mukana tulevat lisätarvikkeet:

- USB-verkkolaite: 1
- USB-johto: KYLLÄ, 3 m
- Seinäteline: KYLLÄ
- Ruuvit/seinäankkurit: 2
- Pikaopas: KYLLÄ

Liitännät

- Mikrofoni: Erittäin herkkä, Mono
- USB: Mini-USB-portti
- Kaiutin: Kiinteä

Mitat

- Pakkauksen mitat (L x K x S): 158 x 160 x 78 mm
- Tuotteen mitat (L x K x S): 65 x 114 x 65 mm



Julkaisupäivä 2014-12-10

Versio: 8.2.8

12 NC: 8670 001 02363
EAN: 87 12581 68522 5

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com