



Philips
Sistema de
entretenimiento para
automóviles



CSP610

Tu equipo de música móvil con estéreo bidireccional para un sonido espectacular

Siente la música con los altavoces estéreo para automóviles Philips CSP610. Estos altavoces bidireccionales de 16,5 cm. tienen una potencia máxima de 210 W y un cono de polipropileno liviano con un tweeter de cúpula suave PEI para que disfrutes de una música espectacular con sonido nítido.

Sonido realista vayas donde vayas

- Potencia RMS de 40W
- Cono de polipropileno liviano para un sonido más nítido
- Tweeter con cúpula PEI suave para un sonido más cálido
- Cubierta delicada para disfrutar al máximo de los detalles del sonido
- Imán de ferrita resistente para un rendimiento de alta potencia

Gran durabilidad y rendimiento sostenible

- Cono de polipropileno resistente para usarlo en todo tipo de clima
- Estética rejilla para evitar daños en los altavoces
- Resistencia y rendimiento estable en condiciones extremas

Fácil de usar e instalar

- Se adapta perfectamente a todos los altavoces con aberturas de 16,5 cm
- Fácil conexión de cables en las terminales de los altavoces

PHILIPS
sense and simplicity

Especificaciones

Sonido

- Potencia de salida (RMS): 40 W
- Máxima potencia musical: 210 W
- Sensibilidad: 90 dB
- Respuesta de frecuencia: 40-30k Hz
- Impedancia: 4 ohmios

Altavoces

- Tipo de altavoz: Altavoz coaxial
- Cantidad de vías: Bidireccional
- Tamaño del altavoz: 16,5cm (6,5")
- Número de altavoces: 2

Woofers

- Diafragma: Cono
- Material del diafragma: Polipropileno
- Cubierta: Tela
- Bobina móvil: Individual
- Material de la bobina móvil: Cobre
- Imán: Ferrita

- Imán: 7,6 Oz
- Amortiguador: Conex

Tweeter

- Tamaño: 38 mm (1-1/2")
- Diafragma: Cúpula
- Material del diafragma: PEI
- Imán: Neodimio

Accesorios

- Rejilla del altavoz: Con red de metal
- Guía de inicio rápido: Inglés, chino simplificado
- Cables: Cables para bocinas

Dimensiones

- Dimensiones del producto (An x Al x Pr):
173 x 81 x 173 mm
- Profundidad: 57,8 mm
- Prominencia del tweeter: 4 mm



Fecha de publicación
2011-10-18

Versión: 1.0.2

12 NC: 8670 000 56568
EAN: 87 12581 50768 8

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com