

Philips  
Mát xa chân

Làm nóng nhanh 800W

3 cài đặt nhiệt độ  
Điều khiển từ xa từ tính

PPM6501



## Thông minh và có thể gấp lại. Mát xa làm ấm tự động

Bong bóng nước 360°, mát xa chân thoải mái

Sản phẩm này được thiết kế để ngâm chân trong nước ấm, thư giãn chân hiệu quả bằng cách kết hợp tác động bằng bong bóng nước và mát xa ấn vào chân, phù hợp cho từng đối tượng mát xa chân khác nhau.

### Mát xa hiệu quả

- Làm nóng nhanh công suất cao
- Mát xa với 4 bàn xoay và 2 đĩa đệm
- Mụn nước trào ra, dễ chịu đến tận bắp chân

### Thiết kế thân thiện với người dùng

- Thùng có thể co giãn và có thể gấp lại, dễ sử dụng và bảo quản
- Điều khiển từ xa từ tính: điều chỉnh chế độ từ xa

### Hoạt động hiệu quả, khoa học

- Mát xa hẹn giờ 30 phút
- Ba lớp bảo vệ để sử dụng an toàn

**PHILIPS**

## Mát xa chân

Làm nóng nhanh 800W 3 cài đặt nhiệt độ, Điều khiển từ xa từ tính

# Các thông số

### Thông số chung

- Loại mát xa: Bóp, Chườm nóng, Bánh răng điều chỉnh mát xa
- Màu sắc: Xanh dương đậm

### Thông số chính

- Công suất định mức: 800 W
- Nhiệt độ làm nóng: 40~46 °C
- Thời gian tự động ngắt điện: 30 phút

- Dung tích: 8 L
- Điện áp định mức: 220-240V~

### Xuất xứ

- Được sản xuất tại: Trung Quốc

### Dịch vụ

- Thời hạn bảo hành: 2 năm

PPM6501DB/97

# Những nét chính

### Ngâm chân ấm áp thoải mái

Ba mức nhiệt độ làm nóng không đổi: 40?, 43? và 46?. Tích hợp bộ phận làm nóng 800W, làm nóng nhanh mà không phải chờ đợi lâu. Khi bạn về đến nhà, chỉ cần bật máy mát xa chân và nước sẽ ấm lên nhanh chóng.

### Bàn xoay mát xa điện

Lồng bàn chân và vòm bàn chân được trang bị 4 bàn xoay điện để xoay và xoa bóp. Bàn xoay có thể tháo rời nên có thể dễ dàng làm sạch và ít bám bụi bẩn hơn. Được trang bị 2 đĩa đệm ở gót chân, máy nhẹ nhàng kích thích và thư giãn cơ bắp. Bạn có thể dễ dàng giảm bớt mỏi chân.

### Mát xa bong bóng nước

Có 2 vòi phun ở phía dưới máy mát xa. Các tia nước có áp suất phun lên từ các vòi phun, khiến bong bóng nước chạm vào toàn bộ bàn chân, ngay cả bắp chân cũng có thể được mát xa nhẹ nhàng.

### Thiết kế có thể gấp lại

Thiết kế dạng gấp, khi gấp lại chỉ dày 12,5cm, chiều khoảng 0,11m. Bạn có thể dễ dàng đặt máy trong phòng nhỏ. Chỉ cần kéo và ấn để bắt đầu tận hưởng trải nghiệm thư giãn chân.

### Điều khiển từ xa từ tính

Được trang bị bộ điều khiển từ xa, bạn có thể điều chỉnh từ xa các chế độ mát xa và chức năng mát xa. Công nghệ hút từ tính giúp bộ điều khiển từ xa ít bị thất lạc hơn.

### Mát xa hẹn giờ có tính toán khoa học

Sau khi nước được làm nóng đến nhiệt độ cài đặt, bàn xoay mát xa bắt đầu xoa bóp bàn chân và máy mát xa sẽ tính toán thời gian mát xa. Máy sẽ tự động tắt khi đạt đến 30 phút để giảm bớt sự khó chịu do mát xa quá mức.

### Ba lớp bảo vệ

Ba lớp bảo vệ để sử dụng an toàn hơn. Lớp bảo vệ đầu tiên: tách nước và điện. Ống sưởi cách nhiệt kép DPS để tránh rò rỉ điện. Lớp bảo vệ thứ hai: bảo vệ rò rỉ. Được trang bị công tắc chống rò rỉ để tự động cắt điện khẩn cấp trong vòng 0,1 giây trong trường hợp xảy ra tai nạn. Lớp bảo vệ thứ ba: Bảo vệ quá nhiệt. Khi nhiệt độ nước trên 50 độ C, máy mát xa sẽ tự động ngừng làm nóng kèm nổi nhắc nhở cảnh báo bằng giọng nói.



Ngày phát hành  
2023-11-17

Phiên bản: 1.1.1

EAN: 48 97126 05083 7

© 2023 Tập đoàn Koninklijke Philips N.V.  
Bản quyền đã được bảo hộ.

Các thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo.  
Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập đoàn Koninklijke Philips N.V. hoặc của các chủ sở hữu tương ứng.

[www.philips.com](http://www.philips.com)