

飞利浦
DVD 播放机



DVP4090



节省空间，画质非凡

随时随地，尽情享受具有明亮清晰画面和卓越音质的电影和音乐。这是您家庭娱乐的最好方式 - 一切随您所愿。

身临其境般的音频和视频效果

- 高品质模拟和数字音频输出
- 逐行扫描分量视频带来优化的画面质量
- 灵智声音优化了音频设置

支持各种影片和音乐

- 可播放 CD、(S)VCD、DVD、DVD+R/RW 和 DVD-R/RW
- 支持 MP3、WMA 和 JPEG 数码相机照片

适合任何空间、各种生活方式

- 迷你机身设计几乎适合任何位置

PHILIPS
sense and simplicity*

* 精于心 简于形

规格

图片 / 显示

- **D/A 转换器**: 12 比特, 108 兆赫
- **画面增强**: 逐行扫描, 视频提升采样, 3/2 - 2/2 移动下拉

音响

- **D/A 转换器**: 24 位, 192 kHz
- **频率响应**: 30-20000 赫兹
- **信噪比**: 90
- **失真和噪音 (1kHz)**: 65 dB
- **串音 (1kHz)**: 70 dB
- **动态范围 (1kHz)**: 80 dB
- **声音系统**: 杜比数字

视频播放

- **播放媒介**: CD-R/CD-RW, CD, DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, Video CD/SVCD
- **压缩格式**: MPEG1, MPEG2
- **光盘播放系统**: PAL, NTSC

音频播放

- **播放媒介**: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW
- **MP3 比特率**: 32 - 256 kbps
- **压缩格式**: MP3, WMA, PCM, 杜比数字

静态照片播放

- **播放媒介**: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/-RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- **图像压缩格式**: JPEG
- **画面增强**: 旋转, 缩放, 幻灯片放映, 翻转照片

连接

- **背面连接**: 模拟音频 L/R 输出, 复合视频 (CVBS) 输出, 数字同轴输出, 逐行分量视频输出

便利性

- **儿童保护**: 儿童锁, 儿童锁
- **屏幕显示语言**: 英语, 简体中文

电源

- **功耗**: < 10 瓦
- **电源**: 110-240V, 50/60 Hz
- **待机功耗**: < 0.8 W

附件

- **随附配件**: 2 节 AAA 电池, 音频/视频电缆, 遥控器, 全球保修单, 保修单, 用户手册, 电源线

尺寸

- **装置尺寸 (宽 × 高 × 厚) ((宽 × 高 × 厚))**: 226 × 48 × 209 毫米

产品集锦

全能播放

可播放 MP3、WMA 和 JPEG，在舒适的居室内享受用电视或家庭影院系统共享媒体文件的方便性。

逐行扫描

逐行扫描技术可使图像的垂直分辨率加倍，从而产生明显清晰的画面。与首先向屏幕发送奇数行画面，接着发送偶数行画面不同，取而代之的是同时发送奇数行和偶数行的画面。用最大解晰度瞬间创建整个画面。在此速度下，您的肉眼将看到一个更加清晰的画面，不会出现线条结构。

智能声音

灵智声音提供了超重低音、低音、高音、均衡等多种可选择的音频设置，因此您可以获得绝佳的娱乐体验。



发行日期 2009-02-12

版本: 1.0.4

12 NC: 8670 000 35644
EAN: 87 12581 38405 0

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com