



Philips
PhotoFrame

10,2" LCD

16:9 billedformat

10FF3CME



Del dine minder

Større skærm giver større visningskomfort! Få vist dine digitale fotos med høj pixel-tæthed, perfekte digitale farver og samme fyldige kvalitet som på professionelle udskrifter på PhotoFrames store skærm.

Skærm i topkvalitet til kvalitet lig fremkaldte billeder

- Høj pixel-tæthed til skarp og detaljeret billedfremvisning
- imagEn Pro til skarpe og levende farver
- Føj ny glød til gamle minder med RadiantColor

Nem visning og administration af dine digitale fotos

- Opret albums, diasshows, og administrér dine fotos
- Et ekstra stik til et SD-kort giver ubegrænsede minder
- Mor dig med Collage Pro – automatisk eller rediger selv
- En nem træk-og-slip-PC-software til overførsel af billeder

Enkel, intuitiv betjening og fantastisk komfort

- Automatisk retning af fotos, så de passer til lodret eller stående visning
- Strømbesparelse via automatisk dæmpning, der registrerer det omgivende lys

Klassisk design: ægte materialer og fin struktur

- Metalfront i ægte børstet aluminium – designet til dit hjem

PHILIPS

sense and simplicity

Vigtigste nyheder

Skærm med høj pixeltæthed

Det allerbedste inden for skærme med høj pixeltæthed viser dine dyrebare fotos med samme virkelighedstro detaljerigdom og levende farver som fremkaldte billeder i høj kvalitet.

Smart Album

Med Smart Album kan du oprette og administrere albums samt skabe og justere overgangseffekter til dine diasshows.

Ubegrænsede minder

Din Philips PhotoFrame leveres med et ekstra stik til et SD-kort, så du kan udvide lagringspladsen på din PhotoFrame og få masser af plads til alle dine minder – det er som at have nærmest ubegrænset plads til dine minder og fotos! Takket være Philips Memory Card Manager kan du også nemt kopiere og indsætte billeder mellem dine forskellige typer hukommelseskort.

Automatisk retning

Automatisk genkendelse af vandret/stående format aktiverer en sensor, som registrerer retningen på PhotoFrame™ og viser hvert foto i den korrekte retning.

Collage Pro

Kan du huske, hvor sjovt det var at arbejde med dine fotos før i tiden – at beskære dem og

lave flotte samlinger! Collage Pro er en unik og avanceret funktion i Philips' digitale PhotoFrame. Ligesom på andre Philips' digitale PhotoFrames med collage-funktion kan du køre collage-diasshows automatisk (tilfældig visning). Med Collage Pro kan du også selv redigere og oprette collager. Du kan også nemt oprette en collage fra flere kilder, som f.eks. et SD-kort eller en USB-enhed.

imagEn Pro

Den unikke Philips imagEn-forbedringsteknologi analyserer automatisk dine fotos til den korrekte farve og justerer, så der opnås optimal kontrast. imagEn Pro er en mere avanceret billedforbedringsteknologi, der har de 3 essentielle elementer fra imagEn, så der opnås større farvenøjagtighed, farvedybde og stærk kontrast. Herudover tilbyder imagEn Pro forbedret hudfarve, skarpere billeder og flimmerfri fotovisning, hvilket er meget vigtigt for stillbilleder.

PhotoFrame Manager

Du kan nemt slutte Philips PhotoFrame til din computer via et USB-kabel. PhotoFrame Manager er et brugervenligt træk-og-slip-softwareværktøj, der giver dig mulighed for at trække dine fotos fra computeren over i PhotoFrame – det er så enkelt! Derudover giver softwaren dig mulighed for enkel redigering som zoom og beskæring. Du kan

også se, hvad du har redigeret, før du overfører det til din PhotoFrame.

RadiantColor

RadiantColor er en eksklusiv Philips-teknologi til visning af mindre fotos i det optimale 4:3 billedformat, der strækker farverne i kanterne ud på et foto, der ikke fylder hele skærmen, til siderne på skærmen, så sorte bjælker og forvrængning af billedformatet fjernes.

Design i børstet aluminium

Der er masser af digitale fotorammer på markedet i grimt, gadget-agtigt design. De passer slet ikke ind i hjemmet. Nu kommer Philips med en PhotoFrame med en front af ægte børstet aluminium og en fin linjestruktur, der passer perfekt til det enkle og rene design på bagbeklædningen. Den passer ikke kun til dit hjem, den lyser op i ethvert rum!

Smart Power Pro

Smart Power Pro er en sensor, der tænder/slukker PhotoFrame ved at registrere de omgivende lysforhold, så energiforbruget reduceres af miljømæssige årsager – du sparer op til en tredjedel af dine PhotoFrame-energiomkostninger. Det bedste er, at det hele foregår automatisk!



Specifikationer

Billede/display

- Betragtningvinkel: @ C/R > 10, 120° (V) / 110° (L)
- Levetid til 50 % lysstyrke: 20.000 t
- Billedformat: 16:9
- Panelopløsning: 800 x 480
- Lysstyrke: 250 cd/m²
- Kontrastforhold (typisk): 300:1

Tilslutningsmuligheder

- USB: USB 2.0-vært, USB 2.0-slave

Lagringsmedie

- Hukommelseskort: Compact Flash type I, Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Multimediekort, xD Card, Memory Stick, Memory Stick PRO, Memory Stick Duo, Memory Stick Duo
- Indbygget hukommelseskapacitet: 128 MB (til 510 - 1020 fotos, omkring 26 MB bruges af systemet)
- USB: USB-flash-drev

Komfort

- Kortlæser: Indbygget (3x)
- Understøttet fotoformat: JPEG-foto, Op til 10 MB JPEG-filer, Op til 20 megapixel
- Placering: Landskab, Automatisk retning af foto, Portræt
- Knapper og reguleringer: 3 knapper, 4-vejs navigationstast og Enter
- Afspilningstilstand: Gennemse fuld skærm, Diasshow, Gennemse miniaturer
- Administration af album: Skab, Slet, Redigér, Omdøb
- Fotoredigering: Kopier, Slet, Rotér, Zoom og beskær
- Fotoeffekter: Sort og hvid, Rammer, Sepia, RadiantColor
- Administration af diasshow: Opret diasshow, Slet diasshow, Omdøb diasshow
- Indstillinger for diasshow: Collage (flere billeder), Tilfældig, Sekventiel, Overgangseffekt
- Baggrundsskærm: Sort, Grå, Hvid, Automatisk tilpasning
- Opsætningsfunktion: Bip til/fra, Automatisk lysstyrkeregulering, Aktiver/deaktiver visning af ur, Event-påmindelse med slumre, Sprog, Fotokilde, Angiv klokkeslæt og dato, Status, Automatisk til/

fra, Diasshow

- Systemstatus: Firmwareversion, Resterende hukommelse
- Status for tilsluttede medier: Tilsluttet medie, Resterende hukommelse
- Plug and Play-kompatibilitet: Mac OS X, Windows 2000/XP eller nyere, Windows Vista
- Myndighedsgodkendelser: BSMI, CCC, CE, C-Tick, FCC, GOST, PSB, Schweiz, UL/cUL
- Andet udstyr: Kompatibel med Kensington-lås
- Sprog for visning på skærm: Dansk, Hollandsk, Dansk, Fransk, Tysk, Italiensk, Russisk, Forenklet kinesisk, Spansk

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: AC/DC-adapter, Læsehåndbog, USB-kabel, CD-ROM med software + manual, Stander

Dimensioner

- Apparatets mål inklusive stander (B x H x D): 284,6 x 195,1 x 35,4 mm
- Vægt: 0,718 kg
- Temperaturinterval (drift): 0-40 °C
- Temperaturinterval (opbevaring): -10°C til 60°C

Strøm

- Strømforbrug: System tændt 5,43 W
- Understøttet strømtilstand: Vekselsstrøm

Yderemballage

- GTIN: 1 87 12581 43295 6
- Antal forbrugereballager: 2
- Bruttovægt: 4,3858 kg
- Ydre indpakning (L x B x H): 36,1 x 26,3 x 25,4 cm
- Nettovægt: 2,2868 kg
- Taravægt: 2,099 kg

Emballagens mål

- EAN: 87 12581 43295 9
- Antal medfølgende produkter: 1
- Emballagetype: Emballage
- Mål på emballage (B x H x D): 34 x 24,2 x 10,9 cm
- Bruttovægt: 1,88 kg
- Nettovægt: 1,1434 kg
- Taravægt: 0,7366 kg



Udgivelsesdato
2009-12-21

Version: 2.1.7

12 NC: 8670 000 41033
EAN: 87 12581 43295 9

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com