Philips 微型音乐系统

蓝牙<sup>®</sup> 30 瓦

DTM390



# 声音和设计的完美融合

本款飞利浦微型 Hi-Fi 音响系统带来时尚气息。享受任何手机中的蓝牙音乐。通过 USB 或 MP3-Link 播放 CD 和便携式设备中的音乐。多功能小巧设计完美融入您的居室环境。

### 丰富您的音效体验

- 低音反射扬声器系统提供震撼深沉的低音
- 30W RMS 总输出功率
- 数码音效控制

### 欣赏来自多种信号源的音乐

- 带预设电台的数字调谐使收听更加方便
- •可播放 MP3-CD、CD 和 CD-R/RW
- USB 直放可轻松播放 MP3 音乐
- 音频输入,轻松提供便携音乐播放
- 通过蓝牙 ™ 以无线方式从您的智能手机传输音乐

### 符合您室内布置的设计

- 时尚的桌面设计,具有高端金属前面板
- 外观紧凑小巧, 可融入各种空间、各种生活方式
- 实木和铝质表面,与您的精致生活融为一体



## 产品亮点

### 低音反射扬声器系统



低音反射扬声器系统是一种紧凑型音箱系统,可提供深沉的低音体验。它不同于传统单独使用低音炮的分体式音响系统,转而代之以一个可整合在一个音箱里的低音贝斯管,利用低频声学技术调整低音贝斯管,优化音响系统的低频输出,从而产生更深沉,饱满的低音并且失真度较小。该系统工作原理是,使低音贝斯管中的空气

产生共振,从而使之像传统低音炮一样振动。结合低音反射扬声器系统等同于低音炮的效果,扩展了单个音箱总体低频声音, 从而产生全方位的深沉低音效果。

### USB 直放,轻松享受 MP3 音乐



凭借完备的文件传输能力,您可以通过内置 USB 直放功能轻松下载更多数字音乐,享受更多便利和乐趣。

### 带预设电台的数字调谐



只需调谐至要预设的电台,按住预设按钮 记忆其频率即可。有了可进行存储的预设 电台,您便能够快速访问喜爱的电台,而 不必反复地手动调谐频率。

### 实木和铝质表面

实木和铝质表面,与您的精致生活融为一 体













• 音效增强: 数码音效控制 • 音量控制: 调高/调低 • 最大输出功率 (RMS): 30 瓦

• 扬声器驱动: 2.5 英寸低音扬声器

• 内置扬声器数:2

• 扬声器类型: 低音反射扬声器系统

• 蓝牙: 蓝牙 V2.1 • USB: USB 主机 • 蓝牙模式: A2DP • 音频輸入 (3.5 毫米)

### 音频播放

・光盘播放模式:快进/快退,下一首/上一首曲目搜索,重复/随机播放/编序播放
・播放媒体:CD,CD-R/RW,MP3-CD,USB 闪存盘
・播放媒体:CD,CD-R/RW,RP3-CD,USB 闪存盘
・

· USB 直插式播放模式: 快退/快进,播放/暂停, 上一首/下一首,重复播放,随机,停止

### 调谐器/接收/发送

• 调谐波段: FM 单声, FM 立体声

• 预设电台: 20

• 调谐器增强: 自动数字调谐

• 时钟: 主屏显示

• 加载软件类型: 前置, 托盘

• 显示屏类型: LED 屏幕

### 功率

• 电源: 50/60 Hz, 100-240 伏交流, 50/60 赫兹

### 附件

• 随附的附件: FM 天线 • 遥控器: 21 键遥控 • 用户手册: 中文

### 音频播放

• 蓝牙模式:播放/暂停,上一个/下一个



发行日期 2025-06-17

© 2025 Koninklijke Philips N.V. 保留所有权利。

版本:1.0.1

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

EAN: 69 25970 71423 5 www.philips.com