

Philips
Классическая
акустическая
микросистема

10 Вт

MCM166



Одержимые звуком

Расслабляйтесь под прекрасную музыку

Насладитесь фантастическим качеством звука с компактной и стильной классической музыкальной микросистемой Philips. Насыщенное звучание любимой музыки в формате MP3 с компакт дисков и устройств USB благодаря динамическому усилению НЧ.

Новое представление о качестве звука

- Общая выходная мощность 10 Вт RMS

Звучание высокого качества

- Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов
- Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

Наслаждайтесь музыкой от разных источников

- Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW
- Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA
- Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

PHILIPS

Особенности

Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW



Технология сжатия аудиоданных позволяет уменьшать размер цифровых аудиофайлов до 10 раз без существенного ухудшения качества. MP3 и WMA — форматы сжатия, благодаря которым можно наслаждаться миром цифровой музыки с проигрывателем Philips. Загрузите записи в формате MP3 или WMA с медиасайтов или создайте собственные аудиофайлы MP3 или WMA. Для этого скопируйте аудиофайлы с компакт-дисков, сконвертируйте в нужный формат и перенесите их в проигрыватель.

Прямой порт USB



Благодаря прямому порту USB вы сможете с легкостью подключить USB-устройство к USB-порту устройства Philips, и цифровая музыка будет воспроизводиться непосредственно на устройстве Philips.

Цифровой тюнер с предустановками



Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

Динамическое усиление басов



Благодаря режиму динамического усиления НЧ вы получите максимальное удовольствие от прослушивания музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

Цифровое управление звуком





Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

10 Вт RMS



Общая выходная мощность этой музыкальной системы Philips составляет 10 Вт RMS. RMS означает среднеквадратическое значение и является стандартной единицей измерения мощности звука, или скорее электроэнергии, передаваемой от усилителя звука на АС и измеряемой в ваттах. Количество электроэнергии, передаваемой на АС, и чувствительность АС определяют мощность производимого звука. Чем выше мощность в ваттах, тем мощнее звук из АС.



Характеристики

Звук

- Выходная мощность: 2 x 5 Вт (RMS)
- Улучшение звука: Динамическое усиление басов, Цифровое управление звуком 4 режима
- Регулировка громкости: вверх/вниз

Громкоговорители

- Динамики: 3" НЧ-динамик

Подключения

- Функция MP3 Link: Линейный стереовход 3,5 мм
- Аудио-/видеовыход: Наушники (3,5 мм)

Аудиовоспроизведение

- Режимы воспроизведения дисков: повтор/в произвольном порядке/программа
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Режимы воспроизведения непосредственно через порт USB: быстро назад/быстро вперед, воспроизведение/пауза, предыдущая/следующая, запрограммированное воспроизведение, повтор, вперемешку, стоп

Тюнер/прием/передача

- Антенна: Несъемная гибкая FM-антенна
- Диапазоны тюнера: FM стерео, СВ
- Сохранение радиостанций: 20
- Улучшения тюнера: автоматическая цифровая настройка, автопоиск

Комфорт

- Будильники: Сигнал CD, звуковой радиосигнал
- Цвет подсветки: голубой
- Часы: на основном дисплее, таймер отключения
- Тип загрузчика: сверху
- Тип дисплея: ЖК-дисплей

Мощность

- Источник питания: 100-240 В перем. тока, 50/60 Гц
- Источник питания: 220—240 В

Аксессуары

- Пульт ДУ
- Инструкция по эксплуатации: Английский, Многоязычное
- Прочее: Антенна FM/СВ, Краткое руководство пользователя
- Гарантия: Гарантийный буклет (действ. во всем мире)

Размеры

- Вес брутто: 4,75 кг
- Глубина основной АС: 153 миллиметра
- Ширина основной АС: 134 миллиметра
- Глубина основного устройства: 209 миллиметра
- Высота основного устройства: 231 миллиметра
- Ширина основного устройства: 147 миллиметра
- Высота упаковки: 270 миллиметра
- Ширина упаковки: 370 миллиметра
- Глубина упаковки: 326 миллиметра
- Высота основной АС: 233 миллиметра



Дата выпуска 2024-03-29

Версия: 2.0.4

EAN: 87 12581 44872 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com