



Philips  
Tragbare Lautsprecher

Orange  
USB

**SBM130ORG**

# Ihre universellen tragbaren Lautsprecher

Genießen Sie Musik von dem universellen tragbaren Lautsprecher von Philips. Geben Sie Ihre Lieblingslieder über die USB-/MicroSD-Karten-/Aux-in-Konnektivität wieder. Der Lautsprecher mit wOOx™-Technologie ist kompakt und mit einem Akku und in mehreren Farben erhältlich.

## **Einfache Bedienung**

- Stereokopfhöreranschluss für individuellen Musikgenuss
- Kompakt und mobil
- Klares, breites LED-Display
- Integrierter, wiederaufladbarer Akku

## **Genießen Sie Musik aus verschiedenen Quellen**

- Integriertes digitales UKW-Radio
- Einfache Wiedergabe über USB/MicroSD-Karte
- AUX-Eingang für einfaches Anschließen an nahezu jedes elektronische Gerät

## **Satter und klarer Sound**

- 3 W RMS Gesamtausgangsleistung
- wOOx™-Lautsprechertechnologie für tiefe und kräftige Bässe

# PHILIPS

## Besonderheiten

### USB/MicroSD-Karte

Laden Sie einfach die gewünschten Inhalte auf das USB-Gerät oder die MicroSD-Karte, schließen Sie sie an Ihren Player an und schon müssen Sie nie wieder auf grenzenlose Unterhaltung verzichten.

### Digitales UKW-Radio

Im Gegensatz zur analogen UKW-Übertragung ist Digitales Radio ein neues Verfahren zur digitalen Übertragung von Radiosignalen über ein Netz von terrestrischen Sendern. Es bietet dem Hörer mehr Auswahlmöglichkeiten und Informationen in kristallklarer Klangqualität ohne jegliches Rauschen. Dank dieser Technologie sucht sich der Empfänger automatisch das stärkste Signal. Bei Digitalsendern müssen Sie sich keine Frequenz mehr merken. Die Geräte werden nach Sendernamen eingestellt und müssen unterwegs auch nicht mehr neu eingestellt werden.

### AUX-Eingang für einfaches Anschließen

AUX-Eingang für einfaches Anschließen an nahezu jedes elektronische Gerät

### 3 W RMS



Dieses System bietet eine 3 W RMS Gesamtausgangsleistung. RMS steht für Root Mean Square und ist eine typische Maßeinheit für Audioleistung oder besser gesagt für die elektrische Leistung, die von einem Audioverstärker an einen Lautsprecher übertragen und in Watt gemessen wird. Die Menge der an den Lautsprecher übertragenen elektrischen Leistung sowie die Empfindlichkeit des Lautsprechers bestimmen die erzeugte Soundleistung. Je höher die Wattleistung, umso besser die Soundleistung, die vom Lautsprecher ausgegeben wird.

### wOOx™-Lautsprechertechnologie

wOOx™ ist ein revolutionäres Konzept, mit dem Sie fantastisch tiefe Bässe in nie gekannter Qualität hören und spüren können. Spezielle Lautsprecher ergänzen harmonisch den

wOOx-Bassstrahler und das exakte Tuning zwischen Hauptlautsprecher und Hochtöner garantiert einen weichen Übergang von den unteren/mittleren auf die hohen Frequenzen. Doppelte Aufhängung und vollsymmetrische Sandwich-Konstruktion sorgen für tiefe und präzise Bässe ohne wahrnehmbare Verzerrung. wOOx nutzt die volle Lautstärke der Lautsprecher und liefert außergewöhnlich tiefe und dynamische Bässe mit unglaublicher Wirkung.

### Kompakt und mobil

Kompakt und mobil

### LED-Display

Klares, breites LED-Display

### Stereokopfhöreranschluss

Verwenden Sie für dieses Philips Gerät einfach einen Kopfhörer für Ihren ganz privaten Musikgenuss. Schließen Sie ihn an dieses Gerät an, und schon können Sie Ihre Lieblingsmusik in hervorragender Soundqualität genießen, ohne dass Sie dabei von anderen gestört werden.

### Integrierter, wiederaufladbarer Akku

Integrierter, wiederaufladbarer Akku

# Daten

## Anschlüsse

- Aux-Eingang
- Aufladen über USB
- Kopfhörer-Ausgang

## Tuner/Empfang/Übertragung

- Frequenzbänder: UKW

## Komfort

- Displaytyp: LED-Display

## Leistung

- Batterietyp: Integrierter Lithium-Akku
- Musikwiedergabezeit: 6 Stunde(n)

## Produktabmessungen

- Höhe: 7,1 cm
- Breite: 15,5 cm
- Tiefe: 3,7 cm
- Breite: 6,1 Zoll
- Höhe: 2,8 Zoll
- Tiefe: 1,5 Zoll
- Gewicht: 0,191 kg
- Gewicht: 0,421 lb

## Zubehör

- USB-Kabel: zum Aufladen
- Audiokabel (3,5 mm)
- 3,5 mm Antennenbuchse

## Audiowiedergabe

- Wiedergabemedien: USB-Flashlaufwerk, MicroSD-Karte
- Wiedergabemodus: Schnellvorlauf/-rücklauf, Nächste/Vorherige Titelsuche
- Unterstütztes Audioformat: MP3

## Audiosystem

- Frequenzbereich: 20 Hz-20 kHz
- Gesamte Ausgangsleistung: 3 W RMS (maximal)
- Signal/Rausch-Verhältnis: > 70 dB
- Klirrfaktor (THD): < 1 %
- Klangoptimierung: wOOx-Technologie
- Audioverstärker: Class AB-Digitalverstärker
- Eingangsempfindlichkeit: 600 mV

## Linke/Rechte Lautsprecher

- Treiber-Leistungsbereich: 0-5 W x 1
- Lautsprechertr.: 2 x wOOx-Treiber, 1 x 1,5" Full Range
- Frequenzbereich: 100 Hz-20 kHz



Ausstellungsdatum  
2024-04-05

Version: 2.0.4

EAN: 69 23410 71797 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)