



Philips
dockinghøjtaler med
Bluetooth®

til iPod/iPhone
Batteri/vekselstrøm



DS7530

Skabt til rejser

med denne dockinghøjtaler

DS7530/12-højtaleren er kompakt og ultrabærbar, men den er ingen letvægter, når det drejer sig om ydelse. Den er designet til rejser og leverer overraskende kraftfuld lyd fra din iPod/iPhone, og den er praktisk og nem at bruge med trådløs streaming.

Overvældende lyd

- wOOx-teknologi giver dyb og præcis bas uden forvrængning
- DBB bevarer lave toner for dyb bas ved alle lydstyrker
- Afskærmningsteknologi til at blokere interferens fra mobiltelefoner
- Samlet udgangseffekt på 10 W RMS

Skabt til rejser

- Elegant, slankt og kompakt design, der passer til alle mapper

Meget bærbar og alsidig

- Mulighed for brug af batteri eller vekselstrøm, så du kan høre musik overalt
- Trådløs musikstreaming via Bluetooth
- Dock en iPod/iPhone, selv med etuiet på
- AUX-indgang til nem tilslutning til næsten alle elektroniske enheder
- Gratis DockStudio-app til internetradio og andre smarte funktioner

PHILIPS

Specifikationer

iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod, iPod classic, iPod Mini, iPod nano 1. generation, iPod nano 2. generation, iPod nano 3. generation, iPod nano 4. generation, iPod nano 5. generation, iPod nano 6. generation, iPod touch, iPod touch 2. generation, iPod touch 2. gen 8/16/32 GB, iPod 5. generation, iPod med farvedisplay

iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

iPod/iPhone-app

- Programnavn: DockStudio, Gratis download fra App Store
- Kompatibilitet: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 eller nyere
- Mere end 7000 internetradiostationer
- 5 dages vejrudsigt
- Afspilning: album-/nummernavigation, afspilningsbetjening
- Lydindstillinger: 5-bånds equalizer, DBB, DSC-Flat, pop, rock, jazz, klassisk
- Ur: analogt display, digitalt display
- Alarm: flere alarmer, sleep/timer



Tilslutningsmuligheder

- Bluetooth-profiler: A2DP
- Bluetooth-område: rækkevidde: 10 m eller 30 fod
- Bluetooth-version: 2,1

Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 10 W
- Lydforbedring: Dynamisk basforstærkning
- Lydsystem: Stereo
- Lydstyrkeregulering: Lydstyrke op/ned

Højtalere

- Neodym-magnetsystem

Strøm

- Strømforsyning: 100-240 VAC, 50/60 Hz, Batteri
- Batteritype: AA-størrelse (LR6)
- Batterier: 4
- Drifttid på batteri: 10 t

Mål

- Produktmål (B x D x H): 311 x 38 x 111 mm
- Emballagemål (B x D x H): 431 x 76 x 163 mm
- Produktvægt: 0,28 kg
- Vægt inkl. emballage: 1,08 kg

Vigtigste nyheder

wOOx-teknologi



wOOx-teknologi er et revolutionerende højtalerkoncept, der giver dig mulighed for at høre og føle en virkelig dyb bas, der er mere fyldig end på noget andet lydsystem. Specielle højtalere fungerer sammen med wOOx-basmembranen, og en præcis afstemning mellem hovedenheden og diskanten sikrer en jævn overgang fra bas/mellemtone til høje frekvenser. Dobbelt ophæng og en fuldstændigt symmetrisk sandwich-konstruktion leverer en dyb og præcis bas uden hørbar forvrængning. wOOx frembringer en ualmindelig dyb og dynamisk bas ved at bruge højtalerkabinettets fulde volumen til virkelig at øge musikens effekt.

Dynamic Bass Boost (DBB)



Dynamisk basforstærkning maksimerer din musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj - med et tryk på en knap! De laveste basfrekvenser går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at modvirke dette kan dynamisk basforstærkning forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet lyd, selv når du skruer ned for styrken.



Udgivelsesdato
2014-03-26

Version: 2.0.9

12 NC: 8670 000 92611
EAN: 08 71258 16524 49

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com