

Philips  
Micro DVD

DivX

MCD179



## Trasforma qualsiasi stanza in un cinema

con due altoparlanti 2.1

Il sistema Micro DVD MCD179 offre un'esperienza cinematografica a casa. Grazie al sistema di altoparlanti 2.1 e a Dolby Digital per un audio coinvolgente, nonché a Progressive Scan per un'immagine ottimizzata, il sistema garantisce un vero piacere audiovisivo!

### Arricchisci la visione dei film

- Riproduci DVD, Dvix®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) e Picture CD
- Dolby Digital per la più entusiasmante esperienza cinematografica

### Arricchisci la tua esperienza audio

- Guarda le foto e ascolta la musica direttamente dai dispositivi USB
- Per ottimizzare le impostazioni dello stile musicale
- Dynamic Bass Boost per un audio più profondo ed emozionante
- Loudness per bassi e alti migliorati
- Potenza totale in uscita 100 W RMS (sistema 2.1)

### Facilità d'uso

- Tuner digitale FM con preselezioni
- Timer sveglia/spengimento automatico

### Audio e look raffinati

- Eleganti altoparlanti finitura legno

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## In evidenza

### USB diretta

Basta inserire il dispositivo USB nel sistema per condividere la tua musica digitale e le tue foto con amici e familiari.

### controllo audio digitale



Digital Sound Control offre una vasta scelta di comandi pre-impostati Jazz, Rock, Pop e Classic utilizzabili per ottimizzare gli intervalli di frequenza dei differenti stili musicali. Ciascuna modalità utilizza la tecnologia di equalizzazione grafica per la regolazione automatica del bilanciamento dell'audio in modo da migliorare le frequenze dello stile musicale prescelto. Infine, Digital Sound Control semplifica le operazioni per ottenere il massimo dai brani musicali impostando con precisione il bilanciamento del suono in corrispondenza del tipo di musica riprodotta.

### Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost assicura a chi ascolta una resa eccellente dei toni bassi con qualsiasi volume dal più basso al più alto. Quando il volume è basso, le frequenze inferiori dei toni bassi solitamente si perdono. Attivando la funzione Dynamic Bass Boost, che esalta le basse frequenze, chi ascolta percepisce un audio più ricco anche a basso volume.

### Loudness per bassi e alti

Nello spettro audio, le alte e le basse frequenze sono relativamente meno percepite dall'orecchio umano, soprattutto a volumi bassi. La funzione Loudness consente di amplificare i toni bassi e alti in modo da assaporare una percezione dell'audio decisamente più bilanciata.

### Dolby Digital

Poiché Dolby Digital, ovvero il principale standard audio digitale multicanale a livello mondiale, si basa sul metodo utilizzato dall'orecchio umano per elaborare i suoni, è possibile sperimentare la qualità straordinaria dell'audio surround con effetti incredibilmente realistici.



# Specifiche

## Audio

- perfezionamento audio: 4 modalità controllo audio digitale, Dynamic Bass Boost, Volume
- Sistema audio: Dolby Digital
- Potenza in uscita: 100 W RMS totali

## Altoparlanti

- Altoparlante principale: 2 vie, Woofer da 3,5", Sistema altoparlanti Bass Reflex, Tweeter piezo
- Tipo di subwoofer: Attivo

## Riproduzione video

- Supporti di riproduzione: DVD-Video, CD immagini, Video CD/SVCD, DivX, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Modalità riproduzione dischi: Angolo, Rallentatore, Zoom, OSD, Controllo genitori, ripetizione A-B, Menu disco, Indietro veloce, Avanzamento veloce, PBC
- Regione DVD: 2

## Riproduzione fermo immagine

- Formato di compressione immagini: JPEG
- Miglioramento dell'immagine: Presentazione con riproduzione MP3
- Supporti di riproduzione: CD-R/RW, DVD+R/+RW, CD immagini

## Riproduzione audio

- Supporti di riproduzione: WMA-CD, CD-MP3, CD, CD-R, CD-RW
- Modalità riproduzione dischi: 20 brani programmabili, Ripeti brano/tutto/programma, Ripetizione casuale, Avanzamento/Indietro veloce, Ricerca brano successivo/precedente
- Tipo caricatore: Superiore
- Modalità USB diretta: Indietro veloce/Avanzamento veloce, Play/Pause, Previous/Next, Program Play, Ripetizione, Avvia la riproduzione casuale, Arresta

## Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Bande del sintonizzatore: Stereo FM
- Sintonia digitale automatica
- Sintonizzatore migliorato: Auto Store
- Stazioni preimpostate: 20

## Connettività

- Uscita video - Analogica: Composite CVBS (cinch giallo), S-Video (su Hosiden), SCART
- Altri collegamenti: Uscita audio coassiale digitale, Antenna FM, Collegamento DIN
- Cuffia: 3,5 mm
- Collegamenti audio: Ingresso da 3,5 mm, Uscita audio analogico (L/R)
- USB: Porta USB

## Praticità

- Sveglia: Sveglia tramite CD, Spegnimento automatico, Radiosveglia, Sveglia via USB
- Orologio: Su display principale
- Tipo display: LCD
- Lingue OSD: Spagnolo, Francese, Italiano, Olandese, Tedesco, Italiano, Portoghese, Svedese, Russo, Turco
- Standby Eco Power: 1 W
- Colore retroilluminazione: Blu

## Accessori

- Accessori inclusi: Cavo Composite Video (Y), antenna FM, Cavo DIN, Foglio di garanzia internazionale
- Adattatore AC/DC: Commutazione alimentazione
- Guida rapida: Inglese, Tedesco, Olandese, Francese, Spagnolo, Italiano
- Telecomando: 40 tasti con batterie al litio
- Manuale dell'utente: 16 lingue

## Dimensioni

- Dimensioni altoparlante principale (L x A x P): 160 x 250 x 180 mm
- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 615 x 515 x 225 mm
- Dimensioni set (L x A x P): 232 x 85 x 275 mm
- Dimensioni Subwoofer (L x A x P): 160 x 250 x 313 mm
- Peso incluso imballaggio: 15 Kg

## Alimentazione

- Alimentazione: 100-240 Vca, 50/60 Hz



Data di rilascio  
2009-03-13

Versione: 1.0.7

12 NC: 8670 000 37575  
EAN: 87 12581 39992 4

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)